

Gabinete abierto para servidores tipo rack de 4 postes y 25U

4POSTRACK25

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

¡ADVERTENCIA! Para prevenir daños físicos, por favor asegúrese de instalar el gabinete en un espacio estructuralmente apropiado, sobre una superficie de apoyo correctamente nivelada, y de que todos los dispositivos de hardware estén ensamblados de manera segura. Verifique la estabilidad del gabinete antes de comenzar a instalar los equipos. Al comenzar la instalación, comience de abajo hacia arriba, ubicando los equipos más pesados en los espacios inferiores, y así sucesivamente, de manera que la estructura no quede con el mayor peso en la parte superior.

Herramientas necesarias

- 1 x Destornillador tipo Phillips (punta de cruz)

Contenido de la caja

- 2 x Marco Frontal/Posterior
- 2 x Panel inferior
- 6 x Brazo horizontal ajustable
- 2 x Soporte de montaje para panel inferior
- 1 x Llave Allen M8 Hex
- 8 x Tornillo Allen M8x25 Hex
- 42 x Tornillos Phillips M5x15
- 16 x Tapa para tornillo
- 24 x Tornillos para gabinete
- 24 x Tuercas jaula

Instalación

1. Asegúrese de ubicar el marco frontal y el posterior con la cara derecha mirando hacia arriba. La parte inferior del marco posee agujeros para ajustar los soportes, ruedas giratorias, y para montar equipos sobre la parte inferior. Asegúrese de que el extremo con dibujos se encuentre abajo.
2. Ajuste los brazos a los marcos. Separe los mismos en pares (consistiendo en un brazo ancho y uno angosto por par). Usted contará con cuatro pares de brazos, dos para cada lado del rack. Los brazos angostos que conectarán la parte inferior de los marcos pueden ser fácilmente reconocidos por las tuercas jaula pre-instaladas que se encuentran en sus caras interiores.

Tuercas jaula pre-instaladas



NOTA: Al instalar los brazos, recomendamos comenzar por los superiores, ya que por razones de estabilidad, esto hacerlo facilitará su tarea.



*El producto puede variar del de la fotografía

3. Para instalar los brazos superiores, ajuste las tuercas jaula a la parte posterior (interior) de los brazos angostos. Recomendamos instalar varias tuercas jaula por brazo. Éstas son más fáciles de instalar cuando el gabinete no está todavía ensamblado. Usted debería instalar más tuercas jaula de las que considere necesarias, para el hipotético caso de que precise modificar la profundidad del rack en el futuro.

Parte interior de un brazo angosto, con sus tuercas jaula



4. Determine la profundidad a la que desea instalar el rack. Utilizando dos tornillos, ajuste el primero de los brazos a los agujeros de la parte interior del marco. Ajuste el otro brazo al lado opuesto, asegurándose de que el brazo ancho se encuentre por fuera del angosto. Ajuste ambos brazos entre sí utilizando los tornillos incluidos con el producto.

Conecte los brazos a los marcos aquí



NOTA: Para una mayor estabilidad, StarTech.com recomienda utilizar al menos **dos** tornillos por brazo para asegurarlos a este rack.

5. Ajuste los soportes de montaje inferiores (en forma de L) a la parte inferior de los marcos utilizando la llave y los tornillos Allen, empleando 4 tornillos por soporte.



Tornillos Allen



6. Ubique los paneles inferiores en la parte inferior del rack. Uno de ellos posee únicamente una "solapa" sobre su costado. Usted puede traslapar estos paneles inferiores en caso de ser necesario. Asegure los paneles al rack desde arriba.



7. Asegure el rack por completo. Ajuste el rack ya ensamblado al suelo, o instale las ruedas giratorias (Código de producto StarTech.com: 4POSTCASTER). En caso de amurar el rack, el tipo de tarugo ideal dependerá del material del que esté hecho el suelo.



Asegure las ruedas giratorias a la base del rack

8. Instale sus equipos en el gabinete tipo rack utilizando los tornillos para gabinete y tuercas jaula incluidas.



Especificaciones

Descripción	Gabinete para equipamientos DuraRak 25U ajustable de 4 postes y panel abierto
Color	Negro
Materiales	SPCC (2.0mm)
Capacidad para	450 kg
Dimensiones (An x Al)	571.0 mm x 1212.85 mm
Profundidad de montaje Máxima/Mínima	469.9 mm / 895.4 mm
Peso neto	39 kg
Estandares	EIA-310C/D
Certificaciones	UL, CE, RoHS

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de por vida.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. www.StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.