

Cafetera Digital Programable Bequia Digital

Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico **TAURUS**.

Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.

TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

Importante: Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente este folleto de instrucciones antes de poner este aparato en funcionamiento y consérvelo para consultas posteriores.

ATENCIÓN: Mantenga este aparato alejado del agua, no utilizar este aparato cerca de lavabos u otros recipientes que pudieran contener agua.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar por primera vez, limpie todos los componentes de su aparato que pudieran entrar en contacto con alimentos de acuerdo al apartado de limpieza de este manual.
- Para reducir el riesgo de accidentes eléctricos, nunca opere esta unidad con las manos húmedas o mojadas, no sumerja en agua, ni la coloque sobre líquidos derramados.
- No deje el cable eléctrico colgando, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.
- No la deje o la guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o la tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.
- Si por error cayera al agua, "desenchúfela" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar sacarla.
- Nunca utilice esta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, si tiene filtraciones o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.
- No permita que su "cafetera digital" sea utilizada por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y este instructivo.
- Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños o personas con discapacidad. Asegúrese de almacenar el electrodoméstico lejos de su alcance.
- Utilice esta "cafetera digital" únicamente para el fin que fue diseñada y que se encuentra descrito en este manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- No coloque la unidad cerca o sobre estufas de gas o eléctricas, ni cerca de hornos calientes.
- No debe utilizarla en el exterior, la unidad fue diseñada para uso doméstico únicamente.
- ¡Cuidado! Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de iniciar su limpieza.
- Siempre apague y desconecte su "cafetera digital" inmediatamente después de utilizarla, para el caso de programación, nunca deje encendida la unidad sin agua en el tanque y una vez preparado el café, apague inmediatamente después de que la jarra quedé vacía.
- Para evitar riesgos de choques eléctricos, no introduzca ningún artefacto en las cavidades del aparato.
- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconecte inmediatamente de la red eléctrica para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

- No forzar el cable eléctrico. Nunca utilice el cable eléctrico para transportar, levantar o desconectar la "cafetera digital".
- Nunca enrolle el cable eléctrico alrededor del aparato. Verifique constantemente el perfecto estado del cable, ya que los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico. No permita que quede arrugado o atrapado.
- Conecte el aparato a una toma de corriente polarizada que soporte como mínimo 10 amperios. Consulte a un especialista.
- USAR SÓLO AGUA FRÍA. Entre cada ciclo de preparación de café, apague la cafetera y permita que se enfríe al menos durante 5 minutos.
- El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por una incorrecta utilización del aparato.

Identificación de las partes

- A. Filtro lavable
- B. Porta filtro
- C. Tapa del depósito
- D. Depósito de agua
- E. Indicador digital de encendido/apagado.
- F. Jarra graduada
- G. Placa calefactora antiadherente
- H. Dosificador.
- I. Dispositivo anti goteo.



INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizar por primera vez:

- Lave la jarra y limpie el aparato según lo indicado en el apartado de limpieza.
- Realice un ciclo completo únicamente llenando el depósito con agua fría. (siga las instrucciones de modo de empleo sin colocar café en el filtro).

Modo de empleo/preparación de café:

- Antes de conectar a la toma de corriente eléctrica, verifique que el interruptor de encendido/apagado se encuentre en la posición de apagado.
- Levante la tapa y llene el depósito de agua con la medida de la taza y número de tazas que va a preparar. Cuide de no sobre pasar el nivel máximo de agua indicado en el depósito.
- Coloque el filtro en el porta filtro, posteriormente llene el filtro con café molido para cafetera de acuerdo al número de tazas que va a preparar, se recomienda llenar con una medida de café por taza, sin embargo esto puede variar de acuerdo al gusto del usuario.

Café en el momento:

- Coloque la jarra sobre la placa calefactora, asegúrese que este bien colocada. Cierre la tapa del depósito y oprima el botón de encendido/apagado, el café comenzará a salir automáticamente hasta que el agua se reduzca por completo.

- El sistema anti goteo de su "cafetera digital", provocará que cuando retire la jarra, la preparación de café se detenga hasta que la jarra vuelva a ser colocada, lo anterior le permitirá servir café antes de que la unidad concluya el ciclo.
- Asegúrese de no dejar la jarra vacía sobre la placa calefactora, cuando ésta continúe caliente o calentando.

Programación de la cafetera:

- Coloque el agua y el café de acuerdo a las instrucciones anteriores.
- Conecte su cafetera a la toma de corriente.
- Coloque la jarra sobre la placa calefactora, asegúrese que este bien colocada.
- Presione el botón de Programación "PROG". Comenzará a parpadear el reloj de la Cafetera.
- Programe la hora actual en el reloj de la Cafetera presionando el botón de "HOUR" hasta seleccionar la hora deseada. Enseguida presione el botón de "MIN" hasta seleccionar los minutos deseados.
- Una vez programada la hora actual, presione nuevamente el botón "PROG" y comenzará a parpadear el reloj de programación.
- Presione el botón de "HOUR" y enseguida el botón de "MIN" hasta programar la hora y los minutos en que desee que la cafetera comience a trabajar (debe calcular programar el horario con un lapso de aproximadamente 10 minutos antes de la hora en la que se desee tener listo el café).
- Una vez seleccionada la hora programada, aparecerá el reloj con la hora actual.
- Presione el botón de "Encendido / Apagado" hasta que se encienda la luz verde "READY".
- La cafetera comenzará a funcionar automáticamente a la hora programada y es entonces cuando la luz roja "POWER" se encenderá.
- Para apagar la Cafetera presione el botón de "Encendido / Apagado", hasta que ambas luces se apaguen.

Limpieza

- Desenchufe el aparato y permita que se enfríe por completo.
- Limpie el aparato con un trapo ligeramente humedecido impregnado con unas gotas de detergente suave y séquelo después.
- El filtro, el porta filtro y la jarra pueden lavarse utilizando una esponja suave y un detergente para trastes. No coloque en el lavavajillas.
- No utilice disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato.
- No sumerja el aparato, ni coloque bajo el flujo directo de agua.

Descalcificación

Para que su cafetera continúe preparando café perfecto, de vez en cuando deberá desincrustar los residuos minerales que deja el agua mediante un producto anti cal específico para cafeteras y pasarlo como si estuviera preparando café.

La frecuencia de esta operación, dependerá de la dureza del agua de su zona y de la frecuencia de uso de su cafetera, si la utiliza una o dos veces al día, siga las siguientes recomendaciones para la descalcificación:

- Agua blanda: cada 6 meses.
- Agua medianamente dura: cada 2 ó 3 meses.
- Agua muy dura: cada 6 u 8 semanas.

Cuidado y mantenimiento

Esta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

Almacenaje:

Apague su "cafetera digital" y desconecte de la corriente eléctrica, limpie de acuerdo al apartado de limpieza, espere a que se seque completamente y almacénelo en un lugar limpio y seco lejos del alcance de los niños o personas con discapacidad.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los Centros de Servicio Autorizados por el mismo o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

Garantía

1. Esta "Cafetera Digital" está garantizado por TAURUS por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.
2. Condiciones: Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de nuestros centros de servicio que aparecen en el directorio anexo.
3. Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.
4. El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la recepción del producto en cualquiera de los talleres autorizados donde se puede hacer efectiva la garantía.
5. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Nota: en caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Exclusión de la garantía

La garantía no cubre los siguientes casos de:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por **Taurus-España S. A. de C. V.**

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por **Taurus-España S. A. de C. V.**, se pueden adquirir partes y/o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

Producto: Cafetera Digital Programable

Marca: TAURUS

Modelo: BEQUIA DIGITAL

Nombre del Distribuidor: _____

Calle y Número: _____

Delegación o Municipio: _____

Ciudad: _____

Estado: _____

C.P.: _____

Tel.: _____

Fecha de entrega: _____

Sello del distribuidor

visite: www.taurus.com.mx
mail: sugerencias@taurus.com.mx

 www.facebook.com/taurusmexico

 www.twitter.com/taurus_mexico

 www.youtube.com/TaurusMex

Consumo café
MEXICANO



Modelo: BEQUIA DIGITAL

Características técnicas: 127 V ~ 60 Hz 800 W Typ: MD-213T

Importador: Taurus-España, S.A. de C.V.

Rosas Moreno No. 4-203, Col. San Rafael

Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 06470

Tel.: 01 800 777 8162

País de origen: China



Bequia Digital

Cafetera Digital Programable