

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN CAJÓN DE DINERO

Esta guía puede servir para los **Cajones de Dinero** modelos:

EC-CD-50M / EC-G5100-II-GREY / EC-CD-4141 / EC-CD-100MHI / EC-CD-200 / EC-CD-4617 / EC-CD-100P

Las imágenes que se utilizan en esta guía de instalación son ilustrativas y pueden variar sin previo aviso.

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte del fabricante.

PRECAUCIÓN:

Preste la atención correspondiente a los siguientes símbolos, que le ayudarán a utilizar el producto de forma segura y correcta, y a evitar lesiones personales o daños al producto.



**PELIGRO
ADVERTENCIA
PRECAUCIÓN**



Este símbolo indica acciones que no deben realizarse, es decir, hace referencia a acciones prohibidas.

PRECAUCIONES A CONSIDERAR:



- El **Cajón de Dinero** está construido en metal y puede ser un equipo pesado de manipular.
- Utilice un paño suave para limpiar periódicamente el polvo acumulado en las clavijas del enchufe.
- La humedad puede causar un aislamiento deficiente y crear el peligro de descargas eléctricas e incendios si se acumula polvo en las clavijas.



- NO permitir que sea manipulado por niños.
- NO intente desmontar el **Cajón de Dinero**.
- NO ponga recipientes con líquido cerca del **Cajón de Dinero**.
- NO permita que el cable de interfaz se dañe o esté doblado
- NO coloque el **Cajón de Dinero** en áreas con gran cantidad de humedad, polvo o directamente expuesta al calor o al aire frío.
- NO coloque el **Cajón de Dinero** sobre una superficie inestable o irregular, especialmente cuando el **Cajón de Dinero** se encuentra abierto ya que puede provocar que se caiga, lo que, a su vez, crea el peligro de un mal funcionamiento.

ATENCIÓN:

Lea el manual de usuario que se encuentra dentro de la caja del producto antes de proceder a la instalación, y si el producto requiere descargar drivers adicionales lo podrá hacer directamente en la página web www.eclinepos.com o puede contactar al área de soporte técnico EC Line.

PROCEDIMIENTO:

1. Remueva el **Cajón de Dinero** de su empaque.
2. Remueva las llaves y el cable de interfaz de la bolsa.
3. Conecte el **Cajón de Dinero** dependiendo el tipo de interfaz que eligió (**RJ11 o BT**).
4. Inserte los separadores de billetes y monedas en la charola.
5. Configure la apertura del **Cajón de Dinero** dentro de las propiedades de la impresora.



| Modelo | Especificación eléctrica |
|------------------|--|
| EC-CD-100P | 12-24Vcc por RJ11 de impresora de recibos |
| EC-CD-200 | 24 Vcc por RJ11 de impresora de recibos |
| EC-CD-4617 | 12-24 Vcc por RJ11 de impresora de recibos |
| EC-CD-50M | 12-24 Vcc por RJ11 de impresora de recibos |
| EC-G5100-II-GREY | 12-24 Vcc por RJ11 de impresora de recibos |
| EC-4141 | 12-24 Vcc por RJ11 de impresora de recibos |

www.eclinepos.com



SOPORTE TÉCNICO
(55) 5078-1886 Ext. 8111 / 8122
sopORTE@eclinepos.com
sopORTE1@eclinepos.com

