



MANUAL DE USUARIO

Para atender tus dudas o comentarios sobre nuestros productos, envía un correo a:
contacto@evorok.com.mx

EVOROK 2019® Todos los derechos reservados.
Todas las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.
Diseñado en México.
Hecho en China.

Importado por:
REVKO TECHNOLOGY S.A. DE C.V.
RFC: AME011127HC5
Prolongación Pino Suárez 1101
Col. Industrial Los Belenes
C.P. 45145 Zapopan, Jalisco, México.

**BOCINA OUTDOOR
TRAILBLAZER**

Le invitamos a leer y entender esta guía de usuario.

1. ENCENDER

- Esta bocina funciona con una batería interna recargable de litio.
- Favor de cargar completamente la bocina antes de su primer uso.
- Para cargar la batería use el cable micro USB incluido. Introduzca la salida micro USB del cable al puerto micro de su bocina localizada en la parte de posterior de su bocina y conecte la salida USB a una computadora para cargar.
- Una luz roja se encenderá para indicar que está en estado de carga.
- Cuando la batería está cargada la luz roja deberá apagarse automáticamente.
- Desconecte el cable micro USB cuando la batería este completamente cargada.

2. REPRODUCCIÓN DE MÚSICA VÍA BLUETOOTH

- Encienda la bocina Bluetooth deslizando el interruptor de encendido ubicado en la parte posterior del altavoz a la posición "ENCENDIDO".
- La luz indicadora azul parpadeará rápidamente. Esto indica que el altavoz está en modo de emparejamiento y busca su dispositivo Bluetooth.
- Active la función Bluetooth en su dispositivo, busque el altavoz llamado "EVOROK_TRAILBLAZER" y selecciónelo, su dispositivo se emparejará sin contraseña. (Si es necesario, ingrese la contraseña "0000" para finalizar el emparejamiento).
- La luz azul comenzará a parpadear lentamente después de completar el emparejamiento.

- Comience a reproducir música en su dispositivo. Mantenga su dispositivo a menos de 10 metros de su altavoz.
- Ajuste el volumen de su dispositivo a un nivel cómodo.
- Apague la unidad cuando no esté en uso.

3. PRECAUCIÓN

- Esto no es un juguete. Por favor, manténgase alejado del alcance de los niños.
- Manténgase alejado del agua / calor.
- La baja potencia puede causar una conexión deficiente incluso si el Bluetooth no funciona.
- No sobrecargue la batería.
- La batería no debe exponerse a calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.**
- 2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.**