

Cámara Wi-Fi / Ethernet Full HD para exterior

Manual de instrucciones



smart home

CCTV-235 V0.0 / 1219d



Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES △

- No instales la cámara en lugares con altas temperaturas, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- El producto tiene grado de protección IP65; sin embargo, no debe exponerse a chorros directos o continuos de agua, ni debe ser sumergido.
- Evita que la conexión de red y alimentación estén expuestas al agua o a la humedad.
- · Usa este equipo lejos de fuentes de calor o frío extremos.
- · No instales o desinstales la memoria microSD mientras la cámara esté encendida.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o
 mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- · Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android 9 y la aplicación Steren Home (versión 1.0.6). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, éste puede ser distinto en otras versiones de sistema y aplicación.


ÍNDICE

| CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN | 4 |
|--|----|
| CONEXIÓN | 5 |
| CONTROL DESDE LA APP STEREN HOME | 6 |
| Instalación y registro | 6 |
| Configuración Wi-Fi | 7 |
| Interfaz de la app | 10 |
| Cómo compartir el control con otros usuarios | 11 |
| Visualización de notificaciones | 12 |
| Reproducción de los archivos de la memoria micro USB | 12 |
| Ajustes de alarma y sensor de movimiento | 13 |
| Control de movimiento de la cámara | 13 |
| Ajustes generales | 14 |
| Configuración de grabación | 15 |
| SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE | 16 |
| INSTALACIÓN | 17 |
| ESPECIFICACIONES | 18 |

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

Cámara






- 1. Sensor de luz
- 2. Lente de cámara
- 3. LED infrarrojos
- 4. Conector de antena Wi-Fi
- 5. Ranura para memoria microSD*
- 6. Botón de reset
- 7. Antena Wi-Fi
- 8. Base para fijación
- 9. Cabeza rotativa de la cámara
- 10 Jack de red RJ45
- 11. Cable de alimentación USB (2, 25 m)


*La memoria se vende por separado (128 GB máx.). Nota: Coloca o retira la memoria solo cuando la cámara no esté energizada.

CONEXIÓN

Instala la antena Wi-Fi en el conector de la cámara.



2 Utiliza un convertidor de voltaje de 5 V --- 1 A máximo para conectar la cámara a un contacto eléctrico.



Al conectar la cámara, emitirá "beeps" continuamente, indicando que está en espera de conexión Wi-Fi.

CONTROL DESDE LA APP STEREN HOME

- Instalación y registro
- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app Steren Home.



Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva**, y acepta la **Política de privacidad.**




Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu número de celular o tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción Obtenga el código de verificación.



Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta.



- Configuración Wi-Fi
- En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo. Después, elige la clasificación Sensor de protección y, por último, la opción Cámara de seguridad.



Una vez que la cámara haya sido conectada al contacto eléctrico y esté emitiendo beeps, en la app selecciona la opción El siquiente Paso.

Si la cámara no emite los beeps...

√

Revisa la conexión eléctrica. Asegúrate de que la cámara esté recibiendo energía.



Presiona el botón de reset hasta escuchar un tono para regresar la cámara a los parámetros de fábrica.

Añadir dispositivo

Encienda el dispositivo y asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente o se oiga un tono de aviso





Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Confirmar.**

Observa las indicaciones de la app, y presiona Continuar. Después, coloca tu celular con el código QR frente a la cámara del TV portero.

Introducir la contraseña de Wi-Fi del hogar


Sólo admite la red de Wi-Fi de 2,4G






Al recibir la información, la cámara emitirá un "beep".


Selecciona **Oír tono de aviso**, y espera hasta que se realice la conexión. Después, elige un nombre para identificar el equipo. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



Tip de conexión de red

Después de realizar la configuración Wi-Fi, si lo requieres, conecta un cable de red* entre la cámara y un router*. Esto hará que la conexión sea más estable, y es útil cuando la señal Wi-Fi no llega bien al punto de instalación de la cámara.





¹ Presiona para transmitir un mensaje de voz que se escuche en la cámara.

² Presiona para iniciar una grabación que se almacenará en la memoria del teléfono.

³ Presiona para capturar una imagen que se almacenará en la memoria del teléfono.

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación y tener una cuenta registrada.

Selecciona el ícono del lado derecho superior, para acceder al menú de Ajustes.



Elige la opción Compartir Equipo.



Selecciona México en la casilla País / Zona, Luego. introduce el correo electrónico o el número telefónico de la persona con quien compartirás el control del dispositivo; presiona Finalizado.

Selecciona Añadir lo compartido.





En la pantalla principal de tu contacto, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.



Para acceder a todas las notificaciones y capturas sigue esta ruta:

Pantalla principal de la app Steren home > opción Yo (barra inferior) > opción Gestión de mensajes > Alarma.

Reproducción de los archivos de la memoria microSD

En la interfaz de visualización presiona





Ajustes de alarma y sensor de movimiento

En la interfaz de visualización de la app presiona





*El movimiento que sigue la cámara debe ser en transición suave. Si el objeto en movimiento cruza rápidamente el campo de detección de la cámara, es probable que no lo siga.

•

Control de movimiento de la cámara



Ajustes generales

Selecciona el ícono del lado derecho superior, para acceder al menú de Ajustes.





- » Cambia el nombre del equipo.
- » Añade el equipo a un área de la casa.
- » Revisa los detalles del equipo (como IP, ID y propietario, [...]).
- » Gira la imagen principal, activa o desactiva el audio bidireccional (esta función permite enviar y recibir audio simultáneamente).
- » Configura las alarmas: Activación de sensor de movimiento, ajuste de sensibilidad, activación de seguimiento y programación de función.
- » Revisa los detalles de la memoria microSD y de grabación.
- » Activa el servicio de almacenamiento en la nube.
- » Comparte el control del equipo.

» Elimina el dispositivo de tu cuenta.



Configuración de grabación

En el menú de Ajustes, selecciona la opción Ajustes de tarjeta de memoria para ver las siguientes opciones.



- » Capacidad total de memoria instalada.
- » Espacio utilizado.
- » Espacio de memoria disponible.
- » Activar / desactivar grabación.
- » Tipo de grabación: Continua (sin cortes de tiempo) o por Eventos (cuando se activa la alarma o se detecta movimiento).
- » Programación de grabación. Horario y eventualidad en la semana.
- » Formateo de memoria desde la cámara.

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

Este servicio te permite almacenar en una "Nube virtual" los videos capturados desde la cámara. De esta manera, aunque tu cámara sea desconectada, destruida o robada, podrás acceder a las grabaciones de los últimos días.

- ⚠ Antes de activar este servicio, ten en cuenta que su uso genera un cargo monetario.
- 1 Selecciona el ícono del lado derecho superior, para acceder al menú de Ajustes.



2 En el menú, elige la opción Comprar VAS.




Después de leer la información, selecciona Suscribe. Luego, elige un plan. (Los costos son en dólares americanos). Realiza el pago por PayPal.







INSTALACIÓN

En el lugar donde instalarás la cámara coloca la base, y marca a través de los orificios los puntos de perforación. Realiza las perforaciones.







ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 1 A Iluminanción mínima: 0,01 lx

Compresion de video: H.264 1 080p

Protocolo: TCP/IP

Red inalámbrica: 802.11b/g/n

Red alámbrica: Fast Ethernet 10/100 Mbps

Protección: IP65

Convertidor CA/CC:

Alimentación: 100-240 V~ 50-60 Hz 0,2 A

Salida: 5 V --- 1 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Producto: Cámara Wi-Fi / Ethernet Full HD para exterior

Modelo: CCTV-235 Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor.
 Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.-Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor____

Domicilio_____

Fecha de entrega

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con qusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes (55) 1516 6000

- f /steren.mexico
- @ @steren.oficial
- SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

