

Manual de Instrucciones

RCA



RC-513B / RC-513G

Plancha de vapor CON CERÁMICA

Para obtener lo mejor de su nuevo aparato, lea atentamente este manual de usuario antes de usarla por primera vez. También le recomendamos que mantenga las instrucciones para futuras referencias, de modo que usted pueda recordar las funciones de su aparato.



Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

RC-513B / RC-513G

Gracias por elegir la Plancha de Vapor con Cerámica RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y/o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS **120 V~ 60 Hz 1400 W**

ADVERTENCIA

El funcionamiento del aparato puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

- Una operación incorrecta puede provocar daños al aparato o lesiones al usuario.
- Este aparato está destinado sólo para uso doméstico.
- Antes de introducir el enchufe en la toma de electricidad, por favor verifique que el suministro de corriente y potencia cumple con las especificaciones de la etiqueta de características eléctricas.
- Hay partes del aparato que se calientan durante el uso. Por lo tanto, el aparato sólo debe ser manipulado por el mango.
- No sumerja el aparato o el enchufe en agua u otros líquidos. Existe el peligro de sufrir daños por descarga eléctrica.
- No utilice cerca de lavabos, cerca de áreas donde haya agua o humedad en exceso.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación presenta daño, si el aparato ha caído al suelo o de otra manera se ha dañado. En tales casos, llevar el aparato a un especialista para comprobar y reparar si es necesario.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Mantenga el cable eléctrico lejos de superficies calientes.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en las aberturas del aparato.
- Nunca cubra la entrada o salida de aire.
- Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso.
- Nunca tire del cable para desconectar la unidad de la toma de corriente. En lugar de ello, sujete el enchufe y tire para desconectar.
- No lo utilice en exteriores ni cerca de productos en aerosol o donde se está administrando oxígeno.
- No deje que la piel toque las superficies calientes.
- No coloque el aparato caliente sobre una superficie blanda, como una cama, una alfombra o una toalla. Coloque sólo sobre una superficie dura y resistente al calor.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- Este aparato contiene partes internas que no son reemplazables. No intente repararlo.
- Evite que entre líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos.
- La garantía no es válida si el aparato se utiliza con fines distintos a los establecidos en el manual.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Placa de cerámica.
2. Perilla de control de temperatura.
3. Tanque para agua.
4. Tapa de tanque.
5. Botón de atomizador.
6. Botón de golpe de vapor.
7. Control selector de intensidad de vapor.
8. Salida de agua.
9. Salida de vapor.



ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas o adhesivos.
2. Limpie la placa y el exterior con un trapo húmedo en agua
3. No seque con papel ni con un paño, los residuos dejados pueden causar mal funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo más de 2 horas dejando descansar mínimo 1 hora entre cada uso.

1. Desenrolle el cable de alimentación.
2. Llene el tanque con agua potable, cuando termine asegúrese de cerrar bien la tapa para evitar derrames.
3. Conéctelo a la toma de corriente.
4. Gire la perilla de control de temperatura a la posición deseada, la luz piloto se encenderá.

NOTA: La luz piloto se apaga cuando se alcanza la temperatura requerida. Esto lo hará durante toda la vida útil del producto.

5. Mueva la perilla de control de temperatura en el lugar donde se encuentra el icono de vapor, espere y automáticamente comenzará a salir vapor de los orificios de la placa.

NOTA: Si es la primera vez que usa esta función utilice una toalla para hacer pruebas.

6. Para apagar gire el interruptor en la posición Min. después de utilizar.

BOTÓN DEL ATOMIZADOR

1. Esta función se puede usar en cualquier momento y no afecta a ninguna configuración.
2. Llene el tanque de agua.
3. Apunte la boquilla de la plancha a la prenda.
4. Presione el botón con el icono de gotas de agua.

NOTA: Puede que sea necesario presionar el botón varias veces para iniciar esta función.

CONSEJOS PARA PLANCHAR

1. Clasifique las prendas a planchar según el tipo de tela.
2. Pruebe planchando un área pequeña en la parte posterior o dentro de la prenda si no está seguro sobre el tipo de tela. Comience con una temperatura baja y aumente gradualmente.

NOTA: El ajuste de temperatura necesita cierto tiempo para alcanzar el nivel requerido, sin importar si es más alto o más bajo.

3. Las telas delicadas como la seda, el terciopelo de lana, etc. Se planchan mejor con un paño de planchado para evitar marcas de brillo.
4. Es posible que deba presionar varias veces para activar la función de atomizador.

PLANCHADO EN SECO

1. Conecte la plancha a una toma de corriente adecuada.
2. Gire la perilla de control de temperatura; Seleccione la configuración según la recomendación de la etiqueta de la prenda.
3. La luz piloto se iluminará para indicar que la plancha está encendida.
4. Cuando se alcanza la temperatura requerida, la luz piloto se apagará y la plancha estará lista para usarse.
5. Después de su uso mueva la perilla de control de temperatura hasta llegar a MIN para que la plancha se apague.
6. Desconecte la plancha de la toma de corriente.
7. Cuando la plancha se enfríe por completo, guárdela verticalmente en un lugar seguro.

PLANCHADO CON VAPOR

1. Llene el tanque de agua potable, cuando termine asegúrese de cerrar bien la tapa para evitar derrames.
2. Conecte la plancha a una toma de corriente adecuada.
3. Gire la perilla de temperatura a la configuración deseada.

NOTA: La luz piloto se ilumina para indicar que la plancha está encendida. La luz piloto se apaga cuando se alcanza la temperatura requerida.

4. La plancha está lista para usar.
5. Mueva la perilla de control de temperatura a MAX, para poder usar el botón de autolimpieza y obtener la cantidad deseada de vapor.
6. Después de su uso, gire la perilla de control de temperatura hacia la opción Min. La plancha está apagada. (La luz indicadora ya no se encenderá).
7. Desconecte la plancha de la toma de corriente.
8. Cuando la plancha se enfríe por completo, guárdela verticalmente en un lugar seguro.

RAFAGA DE VAPOR

Esta función proporciona una cantidad adicional de vapor para eliminar las arrugas rebeldes.

1. Llene el tanque con agua potable, cuando termine asegúrese de cerrar bien la tapa para evitar derrames.
2. Gire la perilla de temperatura a la configuración MAX.

NOTA: La luz piloto se ilumina para indicar que la plancha está encendida.

3. La luz piloto se apaga cuando se alcanza la temperatura requerida.
4. La plancha está lista para usar.
5. Presione el botón con el icono de vapor una vez.
6. Se disparará vapor desde los orificios de la placa hacia la tela que se está planchando y para eliminar las arrugas.
7. Para las arrugas rebeldes, espere unos segundos antes de presionar nuevamente el botón con icono de vapor. La mayoría de las arrugas se pueden eliminar repitiendo 3 veces este paso.

RC-513B / RC-513G

NOTA: Puede ser necesario presionar el botón de vapor varias veces para iniciar esta función. Para una calidad de vapor óptima, no use esta opción más de tres veces después de que se apague la luz piloto.

ANTI GOTEO

1. Sistema antigoteo, está diseñado para evitar que el agua se escape de la placa cuando la plancha se mantiene fría automáticamente.
2. Durante el uso, el sistema antigoteo puede emitir un fuerte clic, especialmente durante el calentamiento o al enfriarse.
3. Esto es perfectamente normal e indica que el sistema funciona correctamente.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

1. Sistema de apagado automático, la plancha de vapor se apagará automáticamente cuando la plancha no realice ninguna acción, es decir, en estado de reposo (posición horizontal: se iniciará después de 30 segundos. Posición vertical: se iniciará después 8 minutos).
2. Cuando el sistema de apagado automático se inicia automáticamente: la luz indicadora parpadea.

AUTO LIMPIEZA

Esta función elimina las escamas y minerales acumulados en la cámara de vapor. La placa de cerámica permanecerá en la mejor condición si esta función es realizada al menos una vez al mes o más regularmente dependiendo de la dureza del agua utilizada.

1. Llene el tanque de agua hasta la mitad.
2. Coloque la plancha sobre una superficie en posición vertical.
3. Conecte a una toma de corriente.
4. Gire la perilla de control de temperatura hasta llegar a la configuración MAX.

NOTA: La luz piloto se ilumina indicando que la plancha está encendida. La luz piloto se apaga cuando se alcanza la temperatura requerida.

5. Espere un ciclo más: la luz piloto se enciende y se apaga.
6. Gire la perilla de control de temperatura a Min.
7. Desconecte la plancha de la toma de corriente.
8. Sostenga la plancha horizontalmente sobre un fregadero.
9. Mantenga presionada la perilla de limpieza automática.
10. El vapor y el agua hirviendo saldrán de los orificios de la placa, lavando las escamas y los minerales que se han acumulado dentro de la cámara de vapor.
11. Mueva suavemente la plancha hacia adelante y hacia atrás hasta que el tanque de agua esté vacío.
12. Cuando se complete la autolimpieza, suelte el botón de autolimpieza.
13. Descanse la plancha de vapor y deje que se enfríe por completo.
14. Limpie la suela con un paño húmedo y frío.
15. Guarde la plancha en un lugar seguro y resistente.

RC-513B / RC-513G

LIMPIEZA DE PLACA

Desconecte la plancha de la toma de corriente.

Use un paño humedecido o un limpiador que no sea abrasivo para eliminar la suciedad de la placa.

NOTA: Nunca use objetos afilados, ásperos, abrasivos, vinagre o agentes desincrustantes para limpiar la plancha. Esto puede dañar el aparato.

DRENAJE DE AGUA

1. Mueva la perilla de control de vapor a la posición Min .
2. Desconecte la plancha de la toma de corriente.
3. Presione el botón de Ráfaga de vapor para liberar el agua atrapada en la placa, cuando aún esté caliente.
4. Presione los botones de rociado para liberar el agua atrapada.
5. Mantenga la plancha boca abajo y sacuda suavemente para eliminar el agua restante.

ALMACENAJE

- Desenchufe siempre la plancha antes de guardarla.
- Asegúrese siempre de que el aparato se encuentre frío y seco antes de guardarlo.
- Procure guardarla en un lugar seguro y seco.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al interruptor térmico, este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague el aparato.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.

No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

Eliminación de sus aparatos.



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Quando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	