



RC-1205

Batidora de mano 3 en 1 HAND BLENDER

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es sólo para referencia.



Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.



Gracias por elegir la Batidora de Mano 3 en 1 RCA. Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (Incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y/o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 300 W

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

- Asegúrese de que el voltaje en su salida es el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas incluida en este manual.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños.
- Debe tener extrema precaución cuando se use el aparato cerca de niños.
- Nunca tire del cable para desconectar la unidad de la toma de corriente. En lugar de ello, sujete el enchufe y tire para desconectar.
- No opere ningún aparato si el cable está dañado. No utilice este aparato si la unidad se ha caído o ha sido dañado de alguna manera. Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar el aparato. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. Un montaje incorrecto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza el aparato.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, o que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico, horno de microondas o cualquier objeto que emane calor. Utilizar en una superficie plana y resistente al calor.
- Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, aceite u otros líquidos.
- Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Debidas precauciones deben tomarse, para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas.

Al utilizar este aparato, proporcionar ventilación adecuada por encima y en todos los lados para que circule el aire. No permita que este aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, aceite u otros líquidos.

USO DEL CABLE PARA EXTENSIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión se puede usar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de extensión, la clasificación eléctrica del cable debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato. El cable de extensión debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o mesa donde pueda ser jalado por niños o causar tropiezos accidentales.

Si el cable de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Botones de velocidad (I Y II).
2. Cuerpo de motor.
3. Tazón (Recipiente) de 750ml /Cuchilla/Tapa.
4. Base.
5. Cabezal licuadora de inmersión (Extraíble).
6. Cabezal batidor de globo (Extraíble).



ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Desempaque cuidadosamente el aparato y retire todo el material de embalaje.
- Limpie las superficies del producto con jabón y un paño húmedo. El tazón, la cuchilla y la tapa, pueden lavarse con agua y jabón. Asegúrese de secar completamente el producto.
- Libere el cable de alimentación por completo.
- El tiempo de funcionamiento de la unidad sin carga no puede superar los 15 segundos.

IMPORTANTE: Las cuchillas son muy afiladas, manipúlelas con cuidado. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado de la toma de corriente antes de armar o retirar los accesorios.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: No debe exceder el tiempo de uso continuo por más de dos minutos ya que esto puede dañar el motor de la Batidora, **el motor soporta 4 usos de dos minutos cada uno dejando como lapso de descanso 5 minutos entre cada uso, una vez pasados los 4 usos deje enfriar mínimo 30 minutos el motor.**

1. Instale el cabezal que desee utilizar.

NOTA: El recipiente de 750ml es únicamente para el uso del cabezal para triturar.

2. Conecte el aparato a la toma de corriente.
3. Presione el botón "I" para velocidad baja o "II" para velocidad alta.

RC-1205

4. Uso de cabezales:

Cabezal de Inmersión: Coloque el cabezal junto a los ingredientes que desea procesar y presione la velocidad **I** o **II**. Use un tazón hondo para este cabezal. Si realiza una mezcla con ingredientes difíciles de triturar, agregue agua para facilitar la mezcla. Trate de cortar los alimentos para facilitar su trituración.

Cabezal de globo para batir: Coloque el cabezal. Utilice para hacer mezclas ligeras en un tazón hondo.

Cabezal de triturar: Coloque los ingredientes en el recipiente de **750ml**, coloque la tapa, instale el cuerpo del motor (**asegúrese de que este bien colocado**). Presione el botón de velocidad deseado **I** o **II** y suelte cuando termine.

NOTA: El aparato no puede usarse para mezclar sustancias duras y/o secas, y no puede usarse para romper hielo.

5. Para detener la batidora, deje de presionar el botón de velocidad (**la función es de pulso**).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Deje que el motor se enfríe antes de cualquier limpieza.
2. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
3. Retire los cabezales girando hacia la izquierda, aplicando un poco de fuerza en el área del motor y el cabezal.
4. Lave las cuchillas, el tazón, la tapa, el batidor de globo con agua y jabón. Limpie el cabezal de inmersión con un paño húmedo.
5. Enjuague completamente el jabón ya que puede dejar residuos perjudiciales para la salud.

PRECAUCIÓN: Nunca utilice jabones abrasivos ni ningún tipo de solvente.

6. Limpie el cuerpo del motor con un paño húmedo, nunca sumerja en agua.
7. Asegúrese de dejar secar bien el producto, no utilice paños ni papel para secar el aparato, ya que las partículas de papel o tela pueden dañar el funcionamiento.

ALMACENAMIENTO

- Antes de almacenar deje que se enfríe por completo y límpielo antes de guardarlo.
- Si no usa el dispositivo durante un período prolongado, coloque la unidad y el manual de instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y seguro.
- No coloque ningún artículo pesado encima de la caja de cartón durante el almacenamiento del aparato.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Debidas precauciones deben tomarse para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas o bienes.

Al utilizar este aparato, proporcionar ventilación adecuada por encima y en todos los lados para que circule el aire. No permita que este aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

ADVERTENCIA

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (Incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y/o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o el daño al aparato, este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que regularmente encienda y apague el aparato.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
Este aparato se destina para utilizarse únicamente en aplicaciones domésticas.
No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

Eliminación de sus aparatos.**Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:**

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importado por: MT de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3-317 Col. San Andrés Atenco C.P. 54040
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Tel.: (55) 4170-7979

CONCEPTOS QUE CUBRE LA GARANTÍA Y LIMITACIONES

MT de México, S. de R.L. de C.V. Garantiza por tres meses los productos eléctricos y electrónicos, los productos electrodomésticos por un año, amparando todas las piezas y componentes de los productos incluyendo la mano de obra, así como reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor.

* El consumidor puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el centro de servicio de MT de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No 14 Col. San Nicolás Tlaxcolpan C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979 Ext: 504

* Para el interior de la República el consumidor puede adquirir partes componentes consumibles y accesorios al número telefónico: 01 800 0877117 o acudir al centro de servicio con domicilio mencionado en el párrafo anterior.

MT de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

EXCEPCIONES

- A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

• Para hacer efectiva la garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que la vendió, en el centro de servicio de MT de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No 14 Col. San Nicolás Tlaxcolpan C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979 Ext: 504

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	