

Manual de instrucciones

RCA



RC-3198

Procesador DE ALIMENTOS

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto es sólo para referencia.



Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

Gracias por elegir el procesador de alimentos RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales y/o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 380 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento del aparato puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse.

Lea todas las instrucciones cuidadosamente.

- Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico. La empresa no se hace responsable por el mal uso del aparato.
- Asegúrese de que el voltaje en su salida es el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de marcado.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- No opere el aparato con las manos mojadas.
- Desconecte del cable tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar. Deje que se enfríe antes de limpiar o guardar este aparato.
- Nunca tire del cable para desconectar la unidad de la toma de corriente. En lugar de ello, sujete el enchufe y tire para desconectar.
- No opere ningún aparato si el cable está dañado. No utilice este aparato si la unidad no funciona, si se ha caído o ha sido dañado de alguna manera. Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar la licuadora. Llévela a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
- Un montaje incorrecto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza el aparato.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.
- No utilice este aparato para fines distintos solo para lo que fue diseñado.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, o que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica o un horno caliente. Utilizar en una superficie plana y resistente al calor.
- Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, aceite u otros líquidos.
- Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
- Siempre desconecte el aparato del suministro si lo deja sin supervisión
- Evite el contacto con las piezas móviles.
- Mantenga las manos, el cabello, la ropa, las espátulas y otros utensilios lejos de las aspas durante la operación, para reducir el riesgo de lesiones y/o daños al aparato.

PRECAUCIÓN

Apague el aparato y desconecte del toma de corriente antes de cambiar accesorios o acercarse a partes que tengan movimiento durante el uso del aparato.

DESCRIPCIÓN

1. Base-Cuerpo Principal.
2. Taza Inteligente Baja.
3. Taza Inteligente Alta.
4. Tapa c/Cuchilla.
5. Tapa c/Cuchilla Cruzada.
6. Empujador de Alimentos.
7. Jarra de Molienda.
8. Colador de Molienda.
9. Tapa-Jarra de Molienda.
10. Tapa-Vaso Cerrada. (2)
11. Tapa-Vaso Tipo Colador. (2)
12. Vaso Portable. (4)
13. Anillo Protector de Labios. (4)
(Azul, Verde, Amarillo, Rojo)



PRECAUCIONES PARA MANEJAR LAS CUCHILLAS

La base de la cuchilla debe estar colocada firmemente en los vasos o jarra, de no ser así existe el riesgo de fuga de líquido o que el vaso o jarra se caiga.

Cuando instale una cuchilla en un vaso o jarra, asegure bien la cuchilla, ya que el empaque puede dañarse, se recomienda que enrosque con fuerza la cuchilla.

La cuchilla es muy afilada, preste atención al manipular para no lastimar su mano al limpiar y/o desmontar.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Retire todos los materiales de embalaje.
Limpie las superficies con un paño húmedo.
Libre el cable de alimentación por completo.
Coloque la máquina en una superficie firme y conecte en un tomacorriente.
Asegúrese todos los accesorios, vasos, jarras y tapas estén limpios y prepare sus ingredientes antes de la operación.

USO CON INGREDIENTES

a) Primero, coloque alimentos suaves, luego alimentos duros o hielo en último lugar. Los ingredientes grandes se deben rebanar o cortar en trozos antes de colocarlos en la jarra o vaso para obtener mejores resultados de mezclado.
b) Mezcle los ingredientes uno a uno. Si los ingredientes se traban, siempre apague y desconecte el producto antes de intentar liberarlos. Nunca intente utilizar los dedos para liberar los ingredientes de la cuchilla.

2. No deje ingredientes a medio proceso de la mezcla.

IMPORTANTE

- En caso de que la cuchilla tenga que ser tocada por el usuario, se debe desconectar el aparato para asegurar que no se encienda mientras toca la cuchilla.
- Tenga cuidado si vierte líquido caliente dentro de los vasos o jarra, ya que este puede expulsarse fuera del aparato debido a un vapor repentino.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No sobre pase el tiempo de uso continuo por más de 10 minutos, esto equivale a 10 usos de 1 minuto. El tiempo de reposo después de estos usos debe ser mínimo de 30 minutos para que el motor se enfríe de manera correcta.

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, las ventosas antiadherentes ayudarán a que no se mueva.
2. Primero, agregue una cantidad apropiada de agua en la jarra o vaso, luego coloque las verduras o frutas que han sido cortadas en trozos pequeños en la jarra o vaso. Tenga en cuenta que la jarra o vaso no debe ser llenado hasta su máxima capacidad.
3. Coloque la base con cuchilla en jarra o vaso y asegure bien. Ambas bases con

aspa son compatibles con la jarra y los vasos.

4. Ya instalados la cuchilla y la jarra (coloque tapa) o cuchilla o vaso, coloque en la base del procesador, este debe embonar, solo gire a la izquierda y el procesador comenzará funcionar, puede dejarlo trabajar menos de 60 segundos.

7. Para detener solo gire a la derecha y espere que se detenga por completo la cuchilla.

8. Retire la base con cuchilla del vaso y coloque una tapa o un anillo protector de labios. En el caso de jarra solo retire la tapa y sirva.

9. Desconecte el procesador una vez que termine de usar.

PRECAUCIÓN

1. Desenchufe cuando no esté en uso.

2. La tapa solo se debe abrir cuando las cuchillas han dejado de girar por completo.

3. Al limpiar, asegúrese de desenchufar el aparato, la jarra se puede lavar por separado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Al limpiar el cuerpo del aparato debe asegurarse que el procesador esté apagado.

2. Limpie la base o cuerpo principal con un paño húmedo, no usar agua de forma directa sobre el equipo.

3. Podrá usar de nuevo la máquina una vez que estén limpias las piezas, asegúrese de que estén bien ensambladas.

4. Algunas partes pueden cambiar de color según el comportamiento en servicio.

5. La máquina debe usarse con frecuencia. De no utilizarla, guarde en un ambiente seguro y ventilado.

6. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario; si su aparato necesita reparación, no trate de repararlo usted mismo, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

- Antes de almacenar deje que se enfríe por completo y límpielo antes de guardarlo.

- Si no usa el dispositivo durante un período prolongado, coloque la unidad y el manual de instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y seguro.

- No coloque ningún artículo pesado encima de la caja de cartón durante el almacenamiento

del aparato.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o el daño al protector térmico, este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito regulador que encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.

Este aparato se destina para utilizarse únicamente en aplicaciones domésticas.

No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	