

# Manual de instrucciones

**RCA**



**RC-107**

## Freidora DE AIRE

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es solo para referencia.



Este producto es comercializado por  
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.



---

Gracias por elegir la **Freidora de Aire RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y/o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para evitar que ellos no empleen el aparato como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el importador, por un centro de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

### **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS** **120 V 60 Hz 1 800 W**

#### **ADVERTENCIA**

El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde use este aparato.



---

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones cuidadosamente:

Compruebe si el voltaje indicado en el aparato (especificaciones eléctricas) se ajusta al voltaje de su red local de energía.

No use el aparato si su enchufe, el cable u otras partes están dañadas.

No acuda a ninguna persona no autorizada para reemplazar o reparar el cable de alimentación u otra parte del equipo.

Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.

No conecte el aparato a un interruptor o temporizador externo.

No coloque el aparato sobre o cerca de materiales combustibles, manteles o cortinas.

No coloque el aparato contra una pared o contra otro aparato.

Deje al menos 20 cm de espacio por encima, detrás y costados del aparato.

No coloque nada encima del aparato.

No use el aparato para ningún otro propósito que el descrito en este manual.

No deje que el aparato funcione sin supervisión.

Durante el proceso, se libera vapor caliente a través de las aberturas de salida de aire.

Solo introduzca **ALIMENTOS** a la canastilla y la rejilla que se incluyen en el empaque del aparato.

**NO** utilizar papel aluminio, encerado y/o cualquier otro material que no sean alimentos, el uso de estos materiales pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al usuario.

También tenga cuidado con el vapor caliente y el aire cuando retire la canastilla del aparato, manténgase alejado del vapor.

Las superficies extraíbles pueden calentarse durante el uso.

Desenchufe inmediatamente el aparato si ve que sale humo oscuro de él.

Espere a que se detenga la emisión de humo antes de retirar la canastilla del aparato.

Asegúrese de colocar el aparato en una superficie horizontal, uniforme y estable.

Este aparato está diseñado solo para uso doméstico.

La garantía no es válida si el aparato se utiliza con fines distintos a los establecidos en el manual.

Siempre desenchufe el aparato mientras no lo esté utilizando.

El electrodoméstico necesita aproximadamente 30 minutos para enfriarse para manipularlo o limpiarlo de manera segura.

No sumerja la *freidora* en agua, ni enjuague bajo el grifo debido a los componentes eléctricos.

Evite que entre líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos.

No cubra la entrada de aire ni la salida de aire cuando el aparato esté funcionando.

Llenar la canastilla con aceite puede provocar un incendio.

No toque el interior del aparato mientras está funcionando.

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Canastilla
2. Botón deslizable
3. Rejilla
4. Botón de liberación
5. Manija
6. Pantalla táctil
7. Entrada de aire
8. Salida de aire
9. Cable de alimentación
10. Accesorios (pinchos, rejilla, olla)



## ANTES DEL PRIMER USO

Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas o adhesivos. Limpie la canastilla, rejilla, olla y pinchos con agua caliente, con un poco de líquido de lavado y una esponja no abrasiva.

**NOTA:** Estas piezas son seguras para limpiarse y lavarse en el lavaplatos. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo limpio.



---

## INSTRUCCIONES DE USO

### PRECAUCIÓN

No exceda el tiempo de uso continuo más de 90 minutos dejando descansar mínimo 30 minutos entre cada uso.

Coloque la *freidora* sobre una superficie estable (horizontal, uniforme, nivelada y resistente al calor).

Conecte el enchufe a la toma de corriente. Aparecerá el botón de encendido (La *freidora* se encuentra apagada).

Retire la canastilla tomándola de la manija.

En la canastilla, olla o rejilla acomode sus alimentos de manera distribuida, tratando de no rebasar el nivel máximo (MAX).

**PRECAUCIÓN:** No llene más de la mitad de la capacidad de la canastilla. Seleccione el tipo de cocción y tiempo deseado.

La cocción depende de la consistencia, preparación del alimento y voltaje de la instalación eléctrica donde se utilice el aparato. (Consulte el apartado de especificaciones eléctricas).

### ADVERTENCIA

No vierta directamente aceite comestible en la canastilla cuando esté en funcionamiento el aparato, porque podría salpicar y provocar quemaduras, si desea hacerlo coloque solo un poco a sus alimentos.

Coloque nuevamente la canastilla en la *freidora*, asegúrese de que esté puesta correctamente

### NOTA

Cuando se coloca correctamente, la pantalla se encenderá y saldrá el botón táctil de encendido y apagado. De lo contrario no aparecerá.

Pulse el botón táctil de encendido, esto prenderá el equipo. Las funciones estarán en la pantalla.

### TEMPORIZADOR

En el lado izquierdo de la pantalla encontrará un reloj, junto a él estarán los signos de (+) y (-). Estos se encargan del temporizador ajustando de más (+) a menos (-). El temporizador se puede ajustar de 1 a 60 minutos

**NOTA:** Al usar esta función la *freidora* se apagará automáticamente al finalizar el tiempo asignado.

### TEMPERATURA

En el lado derecho de la pantalla encontrará un termómetro junto al signo (+) y (-). Estos

se encargan de ajustar la temperatura de la *freidora* en grados centígrados, ajustando de más (+) a menos (-). El ajuste mínimo de temperatura es de 80 °C y el máximo es de 200 °C

**NOTA:** Al usar esta función la *freidora* mantendrá la temperatura asignada.

## FUNCIONES

Para cocinar diversos platillos, en la pantalla se muestran ocho iconos:

Papas fritas  
Carne  
Camarones  
Pasteles  
Pollo  
Tocino  
Pescado  
Botón para mantener caliente



Cada una de las funciones tienen un tiempo y una temperatura preestablecida.

Cuando haya colocado sus alimentos, y ajustado el temporizador y la temperatura o seleccionado una opción del menú en la pantalla:

Presione el botón táctil de encendido: la *freidora* comenzará a funcionar emanando calor, cocinando sus alimentos.

Cuando la *freidora* esté funcionando podrá retirar la canastilla para voltear, revolver, revisar o ingresar ingredientes: en ese momento el aparato se apagará; sin embargo, al colocar de nuevo la canastilla restablecerá su funcionamiento.

**ADVERTENCIA:** No toque las partes internas de la *freidora*.

El equipo se apagará automáticamente cuando suene la alarma del temporizador.

Si quiere apagar el equipo, tendrá que oprimir el botón de encendido y esperar de 20 a 30 segundos. Durante este proceso el ventilador se encontrará funcionando, no obstante, cuando la *freidora* deje de trabajar, solamente aparecerá en la pantalla, el botón de encendido y apagado.

**NOTA:** No desconecte el equipo hasta que esté apagado completamente.

**PRECAUCIÓN:** Al retirar la canastilla con alimentos u otros accesorios del equipo, debe tener cuidado, ya que las partes de la *freidora* se encuentran calientes.

## USO DE FREIDORA CON REJILLA O SIN REJILLA

- 
  - Tome el mango y retire cuidadosamente la canastilla con la rejilla, jalando hacia su dirección.
  - Retire la canastilla con la rejilla por completo.
- 
  - Tome la manija sujeta a la rejilla y recorra la cubierta de seguridad, empujándola en dirección a la rejilla.
  - Debajo, sobre la manija, encontrará el BOTÓN DE LIBERACIÓN.
- 
  - Sujete bien la canastilla y rejilla.
  - Apriete el BOTÓN DE LIBERACIÓN.
  - Al hacerlo, la rejilla empezará a separarse de la canastilla.
- 
  - Mantenga apretado el BOTÓN DE LIBERACIÓN mientras jala la rejilla hacia arriba.
  - No suelte el botón hasta que la rejilla haya salido por completo.
- 
  - Retire la rejilla y coloque los ingredientes que desee sobre ella.
  - Para introducir de nuevo la rejilla, apriete de nuevo el botón de expulsión coloque sobre la canastilla.
  - Asegúrese de que ambas partes encajan bien y que la manija haga "Click" al introducirlo de nuevo sobre la canastilla.

SINO DESEA USAR LA REJILLA, SEPARÉLA Y SIGA EL SIGUIENTE PASO.
- 
  - Coloque la rejilla en una superficie nivelada y amplia.
  - Utilice un desarmador tipo cruz y unas pinzas.
  - Retire los tornillos con el desarmador, utilice las pinzas para detener la tuerca mientras destornilla.
  - En el caso de la tuerca inferior, retire la protección de plástico de la tuerca y realice el mismo proceso.
- 
  - Coloque la manija nuevamente en la canastilla hasta que se escuche un "clik" (no se necesita atornillar) utilícelo de la manera habitual.
  - Guarde en un lugar seguro la rejilla y sus tornillos.

NO COLOQUE INGREDIENTES HASTA QUE LA MANIJA ESTÉ FIJADA A LA CANASTILLA POR COMPLETO.
- 
  - Recuerde, puede utilizar su freidora con o sin rejilla.
  - Manipule los accesorios con cuidado y siempre apoyado de una superficie.

NO MANIPULE LA FREIDORA SI ESTA YA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO, EVITE ACCIDENTES Y QUEMADURAS

## TIPS PARA COCINAR CON SU FREIDORA

Puede cocinar alimentos tales como carnes, pollo (alitas BBQ o marinadas), cortes de res, puerco, pavo; vegetales como papa al horno o papas fritas, zanahorias etc., postres (pasteles, galletas, tostadas francesas, calentar waffles) o botanas (empanadas, mini pizzas, tacos, quesadillas, sándwich, entre otros).

**NOTA:** Cuando prepare alimentos como pasteles, quiches, panecillos o similares, la canastilla de la freidora no debe llenarse más de la mitad de su capacidad.



**PRECAUCIÓN:** No realice recetas como caldos, sopas o arroz, ya que solo mantendrá tibios los ingredientes, esto es porque el calor de la *freidora* lo emana de la parte de arriba hacia abajo y no dará oportunidad de hervir los líquidos. No deje residuos de sal ni de comida en la canastilla.

## RECETAS FÁCILES

### TACOS DORADOS

Prepare sus tacos con los ingredientes que guste (papa, pollo, res, etc.), puede barnizar con una brocha los tacos con aceite vegetal y colóquelos en la canastilla, poniendo solo una cama de tacos por sesión. Se sugiere que cada tres minutos de vuelta a los tacos para que se doren uniformemente.

### PAPAS FRITAS

Corte las papas a su gusto, (si lo prefiere compre bolsas con papas precocidas, listas para freír). Déjelas remojar en agua con sal durante cinco minutos; después, con un colador quite el exceso de agua. En la rejilla distribuya los ingredientes y encienda el producto. Mezcle continuamente para que se doren uniformemente.

**NOTA:** Si los cortes de papas son pequeños tardarán menos en cocinarse.

También puede utilizar sus recetas tradicionales para cocinar.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre limpie el aparato después de cada uso.

Desde el momento en que se apaga la *freidora* se mantendrá caliente por un tiempo prolongado, quite el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe.

**NOTA:** Retire la canastilla para que la *freidora* se enfríe más rápido, teniendo cuidado de no quemarse.

Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo. No use solventes ni limpiadores abrasivos.

Lave la canastilla y los accesorios con agua tibia, con un poco de detergente y una esponja no abrasiva.

**NOTA:** Puede usar un líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante.

**CONSEJO:** Si los restos de alimentos están adheridos a la canastilla o a los accesorios, llénela con un poco de solución de agua y jabón. Deje remojar la canastilla y la rejilla durante aproximadamente 10 minutos.



---

Limpie la resistencia de calentamiento interno con un trapo húmedo de limpieza para eliminar los residuos de alimentos.

**NOTA:** Nunca sumerja el aparato en agua o algún líquido.

Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario; si su *freidora* necesita reparación, no trate de repararla usted mismo, envíela al centro de servicio autorizado más cercano.

### **ALMACENAMIENTO**

Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.

Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.

Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco y seguro fuera del alcance de los niños.

### **PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD**

Nunca toque la resistencia con las manos mojadas.

Debe proteger la unidad de la humedad, goteo y salpicaduras: existe el riesgo de una descarga eléctrica.

No utilice el aparato al aire libre o cerca de recipientes llenos de agua.

### **DAÑO MATERIAL**

El aparato está equipado con patas antideslizantes de goma. Dado que los muebles pueden estar revestidos con varios barnices y plásticos, pueden ser tratados con diferentes productos de limpieza, no se puede descartar completamente que algunas de estas sustancias contienen componentes que pueden atacar y suavizar los pies de goma.

### **PRECAUCIÓN**

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al interruptor térmico, este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague el aparato.

### **ADVERTENCIA**

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la *freidora*.

Este aparato se destina para utilizarse únicamente en aplicaciones domésticas.



---

## ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



### Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

---

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

---

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.  
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,  
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

**Excepciones:**

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	