

Manual de instrucciones

RCA



RC-WD1

Dispensador de agua ELÉCTRICO

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

Gracias por elegir el **Dispensador de Agua Eléctrico RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y/o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento de la unidad por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

5 V \equiv 2 A

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Verifique que el voltaje en su salida es el mismo que el indicado en la etiqueta de marcado.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Nunca jale del cable; en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte.
- No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación eléctrica. No arregle la unidad usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.
- Los accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico y/o un horno caliente.
- Este aparato es únicamente para uso doméstico.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Dispensador
2. Panel de control
 - 2.1 Botón de encendido/apagado
 - 2.2 Botón programado (600 ml)
 - 2.3 Botón de pulso (bombeo continuo)
3. Tubería de aluminio
4. Tubería de silicón
5. Entrada de carga USB



ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje.
- Limpie el cuerpo del *dispensador* con un trapo húmedo.

NOTA: No sumerja el cuerpo del *dispensador* directamente en agua.

- Puede lavar las tuberías con agua y jabón.
- Asegúrese de no dejar residuos de jabón dentro del conducto de las tuberías.
- Deje secar antes de utilizar.





PRECAUCIÓN: No ocupe productos de limpieza abrasivos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. En la parte inferior del *dispensador* instale la tubería de silicón, confirme que esté bien colocada para evitar fugas de agua;
2. acomode la tubería de silicón dentro del garrafón;
3. ajuste la tubería de aluminio y adapte el *dispensador* en la parte superior del garrafón.

NOTA: Coloque el garrafón en una superficie plana y nivelada para prevenir accidentes.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Prenda el aparato con el botón de encendido : el producto muestra una luz verde.
2. Toque el botón de pulso , así el *dispensador* comenzará a servir agua; si desea detener el flujo apriete de nuevo el botón .
3. Cuando presione el botón de 600 ml, el equipo se detendrá al llegar a la unidad establecida.
4. Apague presionado el botón de encendido/apagado . Si por alguna razón el *dispensador* se deja encendido, se apagará automáticamente.

INSTRUCCIONES DE CARGA

ADVERTENCIA

No cargue el producto si se encuentra colocado en el garrafón y no ocupe el *dispensador* cuando esté cargándose.

El aparato adopta la función de protección automática de bajo voltaje. Cuando la batería se encuentre en un voltaje bajo, la máquina se apagará automáticamente.

Al cargar, la luz roja se encenderá y la verde se prenderá cuando la pila esté completa.

Después de desconectar la línea de alimentación de carga, puede funcionar normalmente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Nunca lave el *dispensador* con agua de manera directa ni lo sumerja en ningún líquido. Se debe limpiar con un paño suave.
2. Puede lavar la tubería de silicón y de aluminio con agua. Asegúrese de no dejar residuos de jabón.

PRECAUCIÓN: Nunca utilice jabones abrasivos ni ningún tipo de solvente.

3. Deje secar el producto: no utilice papel porque sus partículas pueden dañar su funcionamiento.

ALMACENAMIENTO

- Antes de almacenar, limpie el equipo.
- Si el producto no se usa durante mucho tiempo, desmonte las tuberías, límpielo y colóquelo en un lugar ventilado y seco.
- No acomode ningún objeto pesado encima de la caja de cartón durante su almacenamiento.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato, este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
No ocupe el equipo en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Quando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	