

Manual de instrucciones

RCA



RC-WD2

Dispensador de agua ELÉCTRICO

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es sólo para referencia.



Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.



Gracias por elegir el Dispensador de agua RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

5 V \equiv 2 A

ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del aparato puede variar debido al voltaje que exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones cuidadosamente.

- Asegúrese de que el voltaje en su salida es el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de marcado.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Nunca tire del cable para desconectar la unidad de la toma de corriente. En lugar de ello, sujete el enchufe y tire para desconectar.
- No opere ningún aparato si el cable está dañado. No utilice este aparato si la unidad no funciona, si se ha caído o ha sido dañado de alguna manera.
- Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar el dispensador de agua. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. Un montaje incorrecto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza el aparato.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- Este aparato es únicamente para uso doméstico.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cuerpo del dispensador.
2. Panel con botones táctiles y luces indicadoras.
 - 2.1 Encendido y apagado.
 - 2.2 600 ml
3. Boquilla.
4. Tubo de silicón flexible.



ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje.
 2. Limpie el cuerpo del dispensador con un trapo húmedo.
- NOTA:** No sumerja el cuerpo del dispensador directamente en agua.
3. Ambas tuberías pueden ser lavadas con agua y jabón de manera directa.
 4. Asegúrese de no dejar residuos de jabón dentro del conducto de las tuberías.
 5. Deje secar antes de utilizar.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque el tubo de silicón en la parte inferior del dispensador, ajuste bien, y en el extremo opuesto coloque el empaque.

2. Coloque el cuerpo del dispensador en la boquilla del garrafón, asegúrese de que esté centrado.

NOTA: El garrafón debe estar en una superficie plana y nivelada Donde no pueda volcarse.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Presione el botón  y comenzará a servir agua, presione nuevamente el botón  para detener.

2. Presione el botón táctil 600ml y el dispensador se detendrá automáticamente al servir 600 ml.

3. Cuando se encienda el producto, se encenderá las luces indicadoras.

INSTRUCCIONES DE CARGA

Cuando la batería se esté agotando el dispensador se apagará automáticamente.

Al colocar el cargador, la luz roja se encenderá. Cuando la luz verde está encendida, la batería estará completamente cargada. Después de desconectar la línea de alimentación de carga, puede funcionar normalmente.

No conecte el cargador al equipo cuando esté colocado en el garrafón o en contacto con el agua.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Nunca lave el dispensador con agua de manera directa ni lo sumerja en ningún líquido. Se debe limpiar con un paño suave.

2. La tubería de silicón y la de aluminio pueden ser lavados bajo el chorro de agua con jabón neutro de preferencia. Asegúrese de no dejar residuos de jabón.

PRECAUCIÓN: Nunca utilice jabones abrasivos ni ningún tipo de solvente.

3. Asegúrese de dejar secar bien el producto, no utilice paños ni papel para secar el aparato, ya que las partículas de papel o tela pueden dañar el funcionamiento.

4. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario; si su freidora necesita reparación, no trate de repararla usted mismo, envíela al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

- Antes de almacenar límpielo antes de guardarlo.
- Si el producto no se usa durante mucho tiempo, desmonte las tuberías, límpielo y colóquelo en un lugar ventilado y seco.
- No coloque ningún artículo pesado encima de la caja de cartón durante el almacenamiento del aparato.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o el daño al aparato, este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que regularmente encienda y apague el aparato.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
Este aparato se destina para utilizarse únicamente en aplicaciones domésticas.
No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

Eliminación de sus aparatos



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Quando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	