

Manual de instrucciones

**RCA**



**RC-122G**

# Parrilla panini

## PLACAS ANTIADHERENTES

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto es solamente para referencia.



Este producto es comercializado por  
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

---

Gracias por elegir la **Parrilla Panini RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y/o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 760 W

## ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde use este aparato.

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Verifique que la unidad no se moje, tampoco la sumerja en agua u otros líquidos y no la utilice con las manos mojadas.
- Cuando no use el producto, desenchufe del tomacorriente; en ese momento, espere que se enfríe para quitar o limpiar piezas.
- No opere, si el aparato sufrió un daño o una caída. Acuda al centro de servicio autorizado.
- No use el equipo con el cable o enchufe dañado, pida a un técnico de servicio que reemplace inmediatamente el cable de alimentación.
- No ocupe este dispositivo para fines distintos a los establecidos en este manual.
- Use solamente accesorios originales de un distribuidor autorizado.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico que esté caliente y/o en un horno.
- No opere debajo o cerca de materiales inflamables.
- Siempre revise el equipo mientras esté conectado.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico.
- Antes de guardar el producto, verifique que esté frío.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados, por el incumplimiento de las instrucciones y por el uso inadecuado o manipulación incorrecta.
- No toque las superficies calientes.
- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando se utiliza cualquier aparato por o cerca de niños.
- No usar al aire libre.
- No intente reparar este artefacto usted mismo. Consulte al personal de servicio calificado.

## PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas.

Proporcione una ventilación adecuada, detrás y a cada lado del equipo para la libre circulación de aire. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

Tenga cuidado al mover el aparato cuando contenga alimentos calientes.

# RC-122G

## CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo.

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes.

La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

## IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Manija
2. Luces indicadoras (roja y verde)
3. Carcasa superior
4. Abrazadera de seguridad
5. Carcasa inferior y soporte de panini
6. Placas de cocción



## ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire los materiales de embalaje.
2. Limpie el interior y el exterior de la unidad con una esponja o paño húmedo no abrasivo
3. Séquelo con un paño no abrasivo, procure no dejar residuos de tela.
4. Para obtener mejores resultados, coloque ligeramente en la placa inferior un poco de aceite vegetal o en aerosol, también puede usar mantequilla.

**NOTA:** Cuando ocupe su *parrilla panini* por primera vez, es posible que emita humo o un leve olor a quemado. Esto es normal en muchos aparatos de este tipo. Cabe

mencionar que esto no afecta la seguridad del producto.

## MODO DE EMPLEO

**PRECAUCIÓN:** No operar más de dos horas continuas, procurando dejar descansar una hora entre cada periodo de uso.

1. Cierre la *parrilla* y conéctela a la toma de corriente: la luz roja se enciende e indica que el producto comienza con el precalentamiento;
2. se tardará aproximadamente dos minutos en alcanzar la temperatura de cocción y se encenderá la luz verde;
3. abra la *parrilla* e introduzca los alimentos en la placa de cocción inferior;
4. después cierre y deje cocinar el tiempo que requiera cada alimento;
5. cuando los alimentos estén listos, retire con la ayuda de una espátula de plástico. Nunca utilice pinzas de metal o un cuchillo, ya que pueden causar daños a la capa antiadherente.
6. una vez que termine de cocinar, desconecte el enchufe del tomacorriente y deje la *parrilla* abierta hasta que se enfríe.

## LUCES INDICADORAS

Las luces indicadoras que se encuentran en la parte superior de la *parrilla*, muestran lo siguiente:

**Roja:** Señala que el equipo se encuentra encendido y que empezará a calentar.

**Verde:** Indica que la protección contra sobrecalentamiento está activa. Cuando se apague está luz comenzará a funcionar correctamente: este ciclo se repetirá en toda la vida útil del aparato.

## LIMPIEZA Y CUIDADO

- Siempre desenchufe y deje enfriar antes de limpiar el equipo. No hay necesidad de desmontar las partes del producto para realizar la limpieza. Nunca sumerja la *parrilla* en agua o en el lavavajillas.
- Limpie las placas de cocción con un paño suave y húmedo para eliminar los residuos. Para retirar comida difícil, mezcle agua tibia con jabón y utilice un paño suave. Elimine el jabón con un paño húmedo. Verifique que no queden residuos de jabón en las placas.
- No utilice ningún producto abrasivo que pueda dañar el recubrimiento antiadherente.
- No ocupe fibras de acero o utensilios metálicos para quitar los alimentos, ya que pueden dañar la superficie antiadherente.
- Limpie el exterior de la *parrilla* con un paño húmedo. No limpie con cualquier fibra de acero o abrasivos, ya que podría dañar las placas antiadherentes.

## ALMACENAMIENTO

- Desenchufe la *parrilla* antes de su almacenamiento.
- Asegúrese de que el equipo esté completamente seco y limpio antes de guardarlo.
- El cable de alimentación se puede envolver alrededor de la parte inferior de la base para el almacenamiento.

## PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al interruptor térmico, este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

## ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la *parrilla*.

No ocupe esta unidad en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

## ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



### Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

---

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

---

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.  
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,  
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

**Excepciones:**

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	