

# Manual de Instrucciones

**RCA**



**RC-799B / RC-799R**

## Batidora DE PEDESTAL

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es sólo para referencia.



Este producto es comercializado por  
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.



## RC-799B / RC-799R

---

Gracias por elegir la Batidora de Pedestal RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

### **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS** **120 V~ 60 Hz 300 W**

#### **ADVERTENCIA (FUNCIONAMIENTO)**

El funcionamiento del aparato puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde use este aparato.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse.

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

- Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico. La empresa no acepta ninguna responsabilidad por el mal uso del aparato.
- Asegúrese de que el voltaje en su salida es el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de marcado.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la batidora en agua o cualquier otro líquido.
- No opere la batidora con las manos mojadas.
- Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar.
- Nunca tire del cable para desconectar la unidad de la toma de corriente. En lugar de ello, sujete el enchufe y tire para desconectar.
- No opere ningún aparato si el cable está dañado. No utilice este aparato, si se ha caído o ha sido dañado de alguna manera. Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar la batidora. Llévela a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.
- No utilice este aparato para fines distintos de aquel para el que fue diseñado.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa, mostrador, o que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica o un horno caliente. Utilizar en una superficie plana y resistente al calor.
- Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, aceite u otros líquidos.
- Siempre desconecte el aparato del suministro si lo deja sin supervisión.
- Evite el contacto con las piezas móviles cuando el aparato esté en uso.
- Mantenga las manos, el cabello, la ropa, las espátulas y otros utensilios lejos de las batidores durante la operación, para reducir el riesgo de lesiones o daños a la batidora.
- No use su batidora al aire libre.
- Este aparato genera calor durante su uso. Debidas precauciones deben tomarse para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas o bienes.
- Al utilizar este aparato, proporcionar ventilación adecuada por encima y en todos los lados para que circule el aire.
- No permita que este aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso ni ningún otro que pueda causar lesiones o accidentes.

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Botón para expulsar batidores.
2. Batidores y ganchos amasadores.
3. Bowl.
4. Palanca para mover base del tazón.
5. Cabezal.
6. Control de velocidades.
7. Botón para liberar el cabezal.
8. Base.



## COMO USAR SU BATIDORA POR PRIMERA VEZ

Limpie el cuerpo de la batidora con un paño húmedo.  
Lave los batidores, ganchos y bowl con agua y jabón.

Para finalizar enjuague y deje secar bien los utensilios procurando que no quede ningún residuo de jabón.

NOTA: También puede lavar el bowl y los batidores/amasadores en el lavavajillas.

## INSTRUCCIONES DE USO

**PRECAUCIÓN:** No opere la batidora demasiado tiempo. El motor puede sobrecalentarse, utilícelo máximo por 5 minutos.

1. Asegúrese de que el control de velocidad se encuentre en la posición de apagado "0" y que la batidora esté desenchufada del tomacorriente.

2. Para colocar los batidores oprima el botón que libera el cabezal para tener el espacio necesario, y poder tener el espacio suficiente para colocarlos.

3. En el bowl coloque los ingredientes que desee mezclar, y sitúalo en la base de la batidora, este debe embonar. Gire el tazón para asegurar que esté en la posición correcta.

4. Coloque los batidores o ganchos en la parte inferior del cabezal, donde encontrará 2 orificios. No intercale los batidores, asegúrese de que ambos sean iguales.

NOTA: Al colocar los batidores estos deben embonar sin necesidad de aplicar demasiada presión en ellos, no fuerce el batidor contra el producto, de lo contrario podría dañarlo. Repita el proceso con las batidores correctas para cada mezcla.

Nota: Use los batidores para batir huevos, líquidos o alimentos blandos. Use los ganchos para amasar si mezcla harina espesa y/o pegajosa, masa o alimentos con textura difícil de mezclar.

5. Baje los batidores presionando de nuevo el botón para liberar el cabezal.

6. Encienda su batidora ajustando con el control de velocidades que se encuentra en el cabezal de la unidad, que va de 0 (apagado) a 5 (máxima velocidad).

## RC-799B / RC-799R

---

7. Al preparar una receta que requiera de ingredientes secos tales como harina u otro alimento ligero, reduzca la velocidad a medida (Nivel 3) e incorpore gradualmente, con el fin de evitar que los alimentos salgan del tazón.

**Nota:** Durante la mezcla de masa, agregue primero agua en el tazón, y agregue gradualmente los ingredientes, según requiera su mezcla.

8. Use la palanca se encuentra en la base, esta debe presionar hacia abajo para desplazar el tazón durante la mezcla, de esta manera los ingredientes se incorporarán de mejor manera.

9. Una vez que los ingredientes adicionales comienzan a mezclarse y tenga una consistencia homogénea, vaya aumentando gradualmente la velocidad.

10. Una vez completada la mezcla, ponga el control de velocidad en apagado "0" y levante los batidores lentamente de la mezcla para que los alimentos o la mezcla se desprendan.

**Nota:** Su diseño le permite oprimir el botón suavemente con el pulgar para expulsar los batidores.

### **ADVERTENCIA**

El aparato no debe utilizarse en lugares que son demasiado húmedos.

No inserte objetos (utensilios de cocina u otros) a los batidores/amasadores, mientras el aparato esté en funcionamiento; tampoco inserte ningún objeto dentro de las ranuras donde se colocan los batidores.

### **EXPULSAR BATIDORES**

Asegúrese de que el control de velocidad se encuentre en la posición de apagado "0" y que la batidora esté desenchufada del tomacorriente. Raspe el exceso de mezcla de las batidores con una espátula de goma. Tome las batidores con la mano y presione el botón para expulsar, escuchará un clic y quedarán las batidores en su mano.

### **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

1. Antes de limpiar cualquier parte de la batidora, coloque el control de velocidades en la posición de apagado "0" luego desenchufe el cable del tomacorriente y expulse los batidores.

2. Lave el bowl, batidores y ganchos con agua y jabón. Si lo prefiere, también puede hacerlo en el lavavajillas.

**Nota:** Para remover manchas resistentes o residuos de masa, deje remojando el bowl en agua caliente durante 5 minutos, los ganchos y los batidores en agua caliente con jabón durante 1 hora, después lave normalmente (no utilice ningún limpiador abrasivo. fibra de acero u objetos afilados ).

3. Limpie la batidora y el cable con un paño húmedo y después seque.

4. Asegúrese de secar completamente todas las piezas antes de guardarlas o usarlas de nuevo.

5. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario. Si por cualquier razón su batidora necesita reparación, no trate de repararla usted mismo. Contacte a su proveedor y solicite ayuda.

## RC-799B / RC-799R

---

### ALMACENAJE

Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.

Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.

Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

### PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al interruptor térmico, este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

### ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.

No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

Eliminación de sus aparatos.



**Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.**

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

---

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

---

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,  
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	