

# Manual de Instrucciones

**RCA**



RC-26B / RC-26G / RC-26P

## Mini Licuadora PERSONAL

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es sólo para referencia.



Este producto es comercializado por  
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

## RC-26B / RC-26G / RC-26P

---

Gracias por elegir la Mini Licuadora Personal RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente

### **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS** **120 V ~ 60 W**

#### **ADVERTENCIA**

El tiempo de carga puede variar debido al tipo de voltaje que exista en el área donde cargue este aparato.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones cuidadosamente.

- Este electrodoméstico está diseñado sólo para uso doméstico. La empresa no acepta ninguna responsabilidad por el mal uso del aparato.
- Asegúrese de que el voltaje en su salida es el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de marcado.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, cargador o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- No opere el aparato con las manos mojadas.
- Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar.
- Deje que se enfríe antes de limpiar o guardar este aparato.
- Nunca tire del cable para desconectar la unidad de la toma de corriente. En lugar de ello, sujete el enchufe y tire para desconectar.
- No utilice este aparato, si se ha caído o ha sido dañado de alguna manera. Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar la licuadora. Llévela a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. Un montaje incorrecto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza el aparato.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa, mostrador, o que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas, eléctrica o un horno caliente. Utilizar en una superficie plana y resistente al calor.
- Siempre apague el aparato del suministro si lo deja sin supervisión
- Mantenga las manos, el cabello, la ropa, las espátulas y otros utensilios lejos de las aspas durante la operación, para reducir el riesgo de lesiones y/o daños al aparato.
- La base de las aspas debe estar firmemente sujeta al vaso de la mini licuadora, de no ser así, existe el riesgo de fuga de líquido, que el vaso se caiga o que no active el motor
- La hoja es muy afilada, preste atención al manipular para no lastimar su mano al limpiar o desmontar la máquina.
- No utilice directamente agua para lavar el motor principal, esto causará una falla eléctrica o accidente en el motor e interruptor. Este aparato genera calor durante su uso. Debidas precauciones deben tomarse para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas o bienes.
- Al utilizar este aparato, proporcionar ventilación adecuada por encima y en todos los lados para que circule el aire. No permita que este aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

## RC-26B / RC-26G / RC-26P

### DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Correa de viaje
2. Tapa superior
3. Vaso
4. Cuchillas
5. Botón de Encendido / Apagado
6. Puerto de carga Micro USB (entrada)
7. Puerto USB (salida)
8. Cable de alimentación USB.
9. Cuerpo principal (motor)



### CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir riesgos derivado del enredo o de tropezar con un cable largo.  
Evitar tirar o hacer fuerza del cable de alimentación de los electrodomésticos.

### ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Quite el embalaje del aparato.
2. Se recomienda lavar el vaso, la tapa principal y la correa de viaje con agua y jabón.  
**NOTA:** El aspa y el motor están unidos, limpie con un paño húmedo.
3. Seque bien las partes del aparato.

### COLOCACIÓN DE INGREDIENTES EN EL APARATO

1. Coloque ingredientes suaves, luego materiales duros o hielo en último lugar. Los ingredientes grandes se deben rebanar o romper en trozos antes de colocarlos en el recipiente para obtener mejores resultados de batido. Corte la fruta en un tamaño de alrededor de 1.5 cm x1.5 cm (retire la cáscara y la semilla).

**NOTA:** Los ingredientes se pueden mezclar uno a uno.

2. Si los ingredientes se traban, siempre apague el aparato antes de intentar retirarlos.

**PRECAUCIÓN:** Nunca intente utilizar las manos para retirar los ingredientes.

### ADVERTENCIA

- Antes de usar, asegúrese de que la batería se encuentre con la carga suficiente y que los accesorios estén limpios.
- Este producto tiene doble protección de seguridad.

## RC-26B / RC-26G / RC-26P

---

- Comenzará a funcionar solo cuando el vaso esté correctamente montado en la base y parpadearan la luz azul.

### INSTRUCCIONES DE USO

**PRECAUCIÓN:** No exceda los tiempos de uso, puede realizar 5 usos seguidos cada uno como máximo de 1 minuto, ya que si este tiempo y estos usos se exceden podría dañar de manera irreparable el motor, posterior a estos usos deje enfriar el motor mínimo por 20 minutos.

1. Conecte el cable USB en la entrada de alimentación y conecte a la toma de corriente eléctrica. Cargue por 8 horas la primera vez.

**NOTA:** La duración de la batería puede variar dependiendo de la toma de corriente, la constancia con la que se recarga y el tiempo de uso continuo del producto.

La luz roja se encenderá cuando el aparato se esté cargando, una vez que el aparato tenga la carga completa la luz azul se encenderá.

2. Desconecte el aparato de la toma de corriente.

3. Coloque los ingredientes que desea licuar en el vaso de la mini licuadora.

**PRECAUCIÓN:** Los alimentos a moler no deben rebasar el 60% del vaso incluyendo el líquido que se agregue. tome en cuenta que algunos alimentos al ser molidos aumentan su volumen.

4. Antes de encender el aparato embone el vaso a la mini licuadora de manera que quede sellado herméticamente, cuando haga esto la luz azul parpadeara 5 veces indicando que su vaso ya está bien colocado.

5. Una vez instalado el vaso correctamente, encienda el aparato presionando dos veces consecutivas el botón de encendido/apagado.

6. El aparato se apaga en automático a los 40 segundos, si desea puede apagarlo antes oprimiendo 1 vez el botón de encendido.

7. Si la batería está baja, el motor dejara de funcionar y la luz roja se apagará después de 30 segundos.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Al limpiar el cuerpo del aparato aparato debe asegurarse de que este se encuentre apagado y desenchufado.

**NOTA:** El vaso se debe lavar por separado.

2. Limpie el cuerpo principal con un paño húmedo.

3. Lávelas con agua jabonosa y una esponja.

**NOTA:** Puede lavar las piezas en el lavavajillas

4. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario; si su freidora necesita reparación, no trate de repararla usted mismo, envíela al centro de servicio autorizado más cercano.

## RC-26B / RC-26G / RC-26P

---

### ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
3. Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

### ADVERTENCIA

Con el fin de evitar un accidente o el daño al interruptor térmico, este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que regularmente encienda y apague el aparato.

### ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.  
Este aparato se destina para utilizarse únicamente en aplicaciones domésticas.  
No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

### Eliminación de sus aparatos.



#### Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

---

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

---

Fabricado por: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.  
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,  
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

#### Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	