

Manual de Instrucciones

RCA



RC-67SS

Batidora DE MANO CON PEDESTAL

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es sólo para referencia.



Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

Gracias por elegir la Batidora de Mano con Pedestal RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 120 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento del aparato puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones cuidadosamente.

- Asegúrese de que el voltaje en su salida es el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de marcado.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la batidora en agua o cualquier otro líquido.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Deje que se enfríe antes de limpiar o guardar este aparato.
- Nunca tire del cable para desconectar.
- No opere ningún aparato si el cable está dañado. No utilice este aparato si se ha caído o ha sido dañado de alguna manera.
- Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar la batidora.
- Llévela a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. Un montaje incorrecto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza la batidora.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, o que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas, eléctrica o un hornillo caliente. Utilizar una superficie plana y resistente al calor.
- Para desconectar, retire el enchufe de la toma de corriente.


USO DEL CABLE PARA EXTENSIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión se puede usar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de extensión, la clasificación eléctrica del cable debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato. El cable de extensión debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o mesa donde pueda ser jalado o causar tropiezos accidentales.

Si el cable de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por un centro de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Batidora
2. Tazón (Bowl)
3. Base pedestal
4. Batidores
5. Control de velocidades
6. Botón de liberación de batidores.
7. Cable de alimentación.



ANTES DE USAR LA BATIDORA POR PRIMERA VEZ

La batidora de mano RCA ha sido diseñada para asistirle en la preparación de deliciosas comidas.

Antes de utilizar su batidora por primera vez:

- Lave los bastidores, utilizando agua jabonosa.

NOTA: Tome en cuenta que los batidores se pueden lavar en el lavaplatos automático.

- El exterior de la batidora puede limpiarlo utilizando un paño húmedo.
- Enjuáguelos y séquelos bien.

PRECACIÓN: Nunca utilice productos químicos abrasivos ni utensilios de limpieza de metal o acero.

INSTALACIÓN DE BATIDORES

1. Asegúrese de que el control de velocidad esté en la posición de apagado "0" y que la batidora este desenchufada del tomacorriente.
2. Coloque los batidores en la parte inferior de la batidora (los batidores deben ser iguales), Al colocarlos estos deben embonar sin ningún problema.
3. Al colocarlos presione hasta escuchar un clic.
4. Enchufe la batidora en un tomacorriente.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: Para no exceder el tiempo de uso se recomienda operar la Batidora de la siguiente manera: Utilizar en intervalos (3 seguidos como maximo) de maximo 5 minutos

c/u, dejando entre cada uso un mínimo 5 minutos, al finalizar estos intervalos deje descansar mínimo 1 hora.

1. Ingrese la batidora en el tazón con los ingredientes.
2. Encienda su batidora.
3. Ajuste la velocidad con el interruptor que se encuentra en la parte superior de la unidad puede usar la velocidad (1 a 7).

NOTA: Preparar una receta que requiera agregar ingredientes secos tales como harina, reduzca la velocidad a medida que va incorporando dichos ingredientes, con el fin de evitar que la harina salga del tazón.

4. Una vez que los ingredientes adicionales comiencen a unirse, vaya aumentando lentamente la velocidad.
5. Guíe lentamente la batidora alrededor de los costados y a través del centro del tazón, siempre en la misma dirección.
6. Una vez completada la mezcla, ponga el control de velocidad en "1" y levante los batidores lentamente de la mezcla para que los alimentos se desprendan. Asegúrese de poner la unidad en la posición de apagado "0" antes de levantar completamente los batidores y retirarlos del tazón.

Botón de control de velocidad. La batidora tiene un interruptor para control de velocidad, contando con 7 velocidades.

Botón de expulsar los batidores. Está ubicado en el mismo control de velocidades, al oprimir el botón con el pulgar para lanzar los batidores. Se escuchará un "clic" cuando estos son expulsados.

EXPULSIÓN DE BATIDORES

1. Asegúrese de que el control de velocidad se encuentre en la posición de apagado "0" y que la batidora esté desenchufada del tomacorriente.
2. Retire el exceso de la mezcla en los batidores con una espátula de goma.
3. Tome los batidores con la mano y presione el botón para expulsar los batidores quedará en su mano.

GUÍA PARA MEZCLAR

Tome en cuenta que las diversas tareas de mezclado y las velocidades relacionadas que se encuentran listadas en la siguiente tabla pueden variar ligeramente de una receta a otra.

Para la mayoría de las recetas, es mejor comenzar el proceso de mezclado a una velocidad más lenta, hasta que los ingredientes comiencen a unirse; después, coloque el rango de velocidad adecuado según la tarea específica.

Al mezclar grandes cantidades, puede ser necesario aumentar la velocidad de la batidora debido a la cantidad de mezclado requerido y a la mayor carga en la batidora.

VELOCIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Esta es una buena velocidad de inicio para alimentos secos
2	La mejor velocidad para comenzar a mezclar ingredientes líquidos, aderezos para ensaladas
3	Para mezclar pasteles, galletas y panes
4	Para mezclar mantequilla y azúcar, batir caramelos crudos, postres, etc.
5	Para batir huevos, cocinar glaseados, batir patatas, nata, etc.
6	Para batir huevos. Homogeneizar ingredientes
7	Para realizar turrón

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Deje que el motor se enfríe antes de cualquier limpieza.
- Los accesorios pueden ser lavados en agua caliente jabonosa o en el lavaplatos automático.
- La batidora y el cable pueden ser limpiados con un paño húmedo. Sin embargo, para evitar que quede cualquier residuo de jabón, la limpieza final debe ser efectuada con un paño seco.
- Para remover manchas resistentes, limpie la superficie con un paño, ligeramente húmedo, en agua jabonosa o con un limpiador suave que no sea abrasivo.
- No utilice ningún limpiador abrasivo para limpiar cualquier pieza de la batidora manual, ya que puede dañar la superficie.
- Asegúrese de secar completamente todas las piezas antes de usarlas de nuevo.
- Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario; si su batidora necesita reparación, no trate de repararla usted mismo, envíela al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

- Antes de almacenar deje que se enfríe por completo y límpielo antes de guardarlo.
- Si no usa el dispositivo durante un período prolongado, coloque la unidad y el manual de instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y seguro.
- No coloque ningún artículo pesado encima de la caja de cartón durante el almacenamiento del aparato.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Debidas precauciones deben tomarse para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas o bienes.

Al utilizar este aparato, proporcione ventilación adecuada por encima y en todos lados para que circule el aire. No permita que este aparato toque cortinas, revestimientos, paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobre calentamiento, no cubra el aparato.

Este aparato se destina para utilizarse únicamente en aplicaciones domésticas.

No utilice este aparato en el entorno inmediato a un baño, una ducha o una piscina.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o el daño al aparato, no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o conectado a un circuito regulador que encienda y apague el aparato.

Eliminación de sus aparatos.



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	