

**Imágenes**


**Fácil de usar**  
Prepare con solo presionar un botón para preparar hasta 10 tazas de café caliente de excelente sabor.



**Fácil de limpiar**  
La jarra y la cesta de preparación lavar y limpiar son aptas para lavavajillas.



**Cafetera de 10 tazas**

<b>Ficha técnica</b>	
<b>SKU</b>	C8351
<b>Nombre</b>	Cafetera Proctor Silex Mod:48351PS Color Negro para 10 tazas
<b>Marca</b>	Proctor Silex
<b>Modelo</b>	48351PS
<b>Piezas</b>	4
<b>Desglose de piezas</b>	Incluye: Portafiltros: 9cm (Al) 14cm (An) 16cm (L) 0.084 g. Jarra: 13cm (Al) 19.5cm (An) 13cm (L) 0.363 g. Cuerpo de cafetera: 18cm (Al) 21.5cm (An) 18cm (L) 1.010 g. Instructivo
<b>Funciones</b>	La cafetera calentará el agua a la temperatura perfecta para tu bebida.
<b>Material</b>	Plástico/ Jarra de vidrio
<b>Garantía</b>	3 Años
<b>Color</b>	Negro
<b>Niveles</b>	No aplica
<b>Potencia</b>	120V 60Hz 900W
<b>Capacidad</b>	10 Tazas
<b>Descripción</b>	Cafetera Proctor Silex Mod:48351PS Color Negro para 10 tazas -Referencia: C8351 -  La cafetera Proctor Silex Mod:48351PS es un electrodoméstico elegante y funcional diseñado para preparar hasta 10 tazas de café. Su diseño en color negro le proporciona un aspecto moderno y sofisticado que se adapta a cualquier ambiente de cocina. Esta cafetera también cuenta con una práctica garantía de 3 años, lo que te brinda tranquilidad y confianza en su durabilidad y rendimiento. Además, su diseño incorpora un compartimento especial para almacenar el cable, facilitando su organización y almacenamiento cuando no esté en uso.
<b>Modo de uso</b>	Si ocurre un desborde del portafiltros, desconecte la cafetera y deje que el café en el portafiltros se enfrie antes de removerlo. 1. Antes de su primer uso, límpie la cafetera siguiendo los pasos enlistados en "Cuidado y limpieza". Vea la sección "Dentro de la cafetera". 2. Gire la cebollita lejos del portafiltros. Coloque el portafiltros en el foso para el portafiltros. Asegúrese que el portafiltros esté bien asentado. 3. Coloque un filtro de papel estilo pastelillo en el portafiltros. También se puede usar un filtro permanente. 4. Por cada taza de café a hacer, coloque una cuchara niveladade café en el filtro. Gire la cebollita sobre el portafiltros. 5. Llene la jarra con la cantidad deseada de agua fría de la llave. 6. Levante la tapa y vacíe el agua de la jarra en el depósito de agua. NOTA: No llene más allá de la marca de llenado MAX. 7. Coloque la jarra, con la tapa de la jarra sujetá y el mango extendiéndose hacia fuera sobre la placa para mantener caliente. 8. Cierre la tapa. Presione firmemente sobre la tapa para asegurarque esté completamente cerrada. 9. Ponga el interruptor en ENCENDIDO. Un interruptor iluminado indica que la cafetera está encendida. Ponga el interruptor en apagado y desconecte cuando acabe.
<b>Instrucciones de lavado o cuidado</b>	"Dentro de la cafetera" 1. Coloque la jarra vacía en la placa para mantener caliente. 2. Vacíe una pinta (cuartillo) de vinagre blanco claro en el depósito de agua. Cierre la tapa. 3. Conecte la unidad a la toma eléctrica. 4. Presione el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para encender. Después de 30 segundo, apáguela. Espere 30 minutos para permitir que el vinagre límpie. Luego encienda de nuevo. Cuando acabe, deje enfriar. 5. Vacíe la jarra y enjuague. Vacíe una jarra de agua fría de la llave en el depósito de agua. Coloque la jarra en la placapara mantener caliente. Cierre la tapa. 6. Presione el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para encender. Cuando se complete el ciclo de preparación, vacíela jarra. Deje enfriar, luego repita con una jarra más de aguafría de la llave. 7. Lave la jarra y portafiltros antes de hacer una bebida. Jarra y portafiltros 1. Lave la jarra en agua caliente jabonosa o en el estantesuperior de un lavavajlos. Se puede remover la tapa de lajarra para ayudar a limpiar. 2. Para remover la tapa de la jarra, presione la parte conbisagra de la tapa a un lado luego gire la tapa gentil perifirmemente. La clavija se liberará de la bisagra. Para volvera colocar la tapa, ponga un lado de la bisagra de la tapa enuna de las clavijas, luego encájela en la otra clavija. 3. Para remover el portafiltros, gire la cebollita lejos delportafiltros, abra la tapa, y levante directo hacia arriba. El portafiltros puede ser lavado a mano o en el estantesuperior del lavavajlos. Exterior de la cafetera. Con la cafetera desconectada, limpie por afuera con un paño suave y agua caliente y jabonosa. No use limpiadores abrasivos, ya que tallarán el acabado del producto"
<b>Largo del cable</b>	27cm
<b>Focos o leds</b>	Led rojo de encendido
<b>Ruido</b>	No aplica
<b>Ruido en decibeles</b>	No aplica
<b>Botones</b>	1 Botón
<b>Espesor</b>	No aplica
<b>Tecnología</b>	No aplica
<b>Código de Barras</b>	02233483510
<b>Unidad CFDI</b>	H87
<b>Clave CFDI</b>	52141526
<b>Medidas (Producto armado)</b>	18cm (Al) 25cm (An) 18cm (L) 1.442 kg
<b>Medidas (Producto en caja)</b>	30cm (Al) 20cm (An) 22cm (L) 1.790 kg