

For your safety and enjoyment of this product, always read this instruction sheet and the enclosed quick start guide carefully before using.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this product, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

## DANGER

— Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

## WARNING

— To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
3. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.
6. Keep the cord away from heated surfaces.

7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Unit is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
11. Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.
12. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of hair, lint and other debris.
13. Do not use an extension cord with this appliance.
14. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or knobs.
15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the curl chamber, as it is hot when in use.
16. Do not operate with a voltage converter.
17. This appliance is not a toy. Keep away from children.
18. Before plugging in, read the information about dual voltage in the Operating Instructions section below.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

This styler is intended for household use. This unit is designed to operate at 120/240 volts AC. Use on Alternating Current (50/60 hertz) only. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

### DUAL VOLTAGE

This auto curler will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug with correct configuration prior to use in outlet.

**NOTE: Do not use this styling appliance on hair extensions.**

## FEATURES

### CERAMIC TECHNOLOGY

Even heat eliminates damaging hotspots for healthy-looking, shiny hair.

### TANGLE-FREE FEATURE

Curl Secret® is safe and easy to use when used properly. However, should improper use occur, the tangle-free feature has been designed to immediately stop unit from drawing hair into the chamber and reverse unit to a neutral position. **IMPORTANT:** If hair does get tangled, press the **START** button to stop the current curling operation or unplug the unit directly. Then work the hair out of the unit carefully. Using your fingers, slowly remove a few strands of hair from the chamber at a time. Make sure fingers do not come in contact with heated chamber.


### AUTO BEEP INDICATOR

Unit will beep rapidly when curl is ready to release.

### MEMORY FUNCTION

Unit will default to previous settings used for quick styling.

### AUTO SHUTOFF

If the appliance has been continuously on for 60 minutes, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance, simply press and hold the  button for approximately 1 second to turn the power on again. Unit will default to the last settings used.

### ENERGY-EFFICIENT MODE

If the unit is on and idle for more than 20 minutes, it will go into low-energy mode. To continue styling, press the **START** button.

### VANISHING LED DISPLAY

Offers intuitive setting selection.

### 60-SECOND HEAT-UP

**NOTE:** Curl chamber will be hot to the touch.

## USER MAINTENANCE

Your styler is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source and allow it to cool. Twist off cover and wipe curl chamber and cover with a soft, damp cloth. Replace cover back on unit after cover and chamber have dried. Twist cover until it locks in place on unit. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

### CAUTION

NEVER allow the power-supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

### STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow appliance to cool, then simply store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections. Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

**Brand:** InfinitiPRO by Conair®

**Model No.:** CD1031/CD1032

**Description:** Curl Secret

**Responsible Party:** Conair LLC, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351-9000

**Standards:** FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

**DATE OF ISSUE:** 05/09/2023

**WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.**

## KEEP AWAY FROM WATER

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

## ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES



## LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY

(U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state

For information on any Conair® product, call **1-800-3-CONAIR** or visit us on the web at **www.conair.com**

**Please register this product at register.conair.com**

©2023 Conair LLC

Made in China

CONAIR LLC

Service Department

7475 N. Glen Harbor Blvd.

Glendale, AZ 85307

U.S. Patents 9,788,625; 10,238,196; and other granted and pending U.S. and international patents.

23PA089551 Models CD1031/CD1032 – All Versions

IB-18074A

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente estas instrucciones y la guía de referencia rápida incluida antes del uso.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar este producto, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

## MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

## PELIGRO

— Cualquier aparato enchufado permanece en tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:

- Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.
- No lo use en el baño o la ducha.
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
- No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otros líquidos.
- Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; no toque el agua.

## ADVERTENCIA

— Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

- Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está enchufado.
- No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
- Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- Use este producto solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios/aditamentos recomendados por el fabricante.

5. No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente si está dañado después de una caída/caída en agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.

6. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.

7. Nunca lo use mientras duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.

9. No use este producto en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

10. Este aparato se pone muy caliente durante el uso; mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.

11. No coloque el aparato en ninguna mientras esté caliente o enchufado.

12. Nunca obstruya los orificios de ventilación ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

13. No use un cable alargador/de extensión con este aparato.

14. No toque las superficies calientes; use los mangos/asas/agarraderas y los botones/perillas/diales.

15. La carcasa del aparato cerca de la cámara de rizado se pone muy caliente durante el uso; no la toque.

16. No use este aparato con un convertidor de voltaje.

17. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

18. Antes de enchufar el aparato, lea la información relativa al doble voltaje en la sección “Instrucciones de uso”.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO

Para uso doméstico solamente. Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 120/240 V AC. Úselo solamente con corriente alterna (50/60 Hz). El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad.

### DOBLE VOLTAJE

Este aparato se adaptará automáticamente al voltaje adecuado.

Nota: Puede que sea necesario usar un adaptador de viaje (no incluido).

**IMPORTANTE: No use este aparato en cabello sintético/extensionses.**

## CARACTERÍSTICAS

### TECNOLOGÍA CERÁMICA

Proporciona un calor uniforme para eliminar los puntos calientes dañinos y dejar el cabello brillante y con un aspecto saludable.

### FUNCIÓN ANTIENTREDOS

Curl Secret® es fácil de usar y seguro cuando se usa de manera correcta. Sin embargo, en caso de enredos, cuenta con una función antientredos que detiene el motor y da marcha atrás para liberar el cabello. **IMPORTANTE:** Si el cabello se enreda, presione el botón **START** para detener el rizado y desenchufe el aparato. A continuación, libere con cuidado el cabello de la cámara de rizado, unas hebras a la vez. Tenga cuidado de no tocar la cámara caliente.

### SEÑAL SONORA

El aparato emite un pitido para indicar que es tiempo de liberar la sección de cabello.

### FUNCIÓN DE MEMORIA

El aparato vuelve automáticamente a los ajustes usados anteriormente para un peinado rápido.

### APAGADO AUTOMÁTICO

El aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos. Para volver a encenderlo, mantenga presionado el botón  por aprox. 1 segundo; el aparato volverá automáticamente a los últimos ajustes usados.

### MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Si el aparato no detecta actividad durante 20 minutos, se apagará automáticamente. Para volver a encenderlo, presione el botón **START**.

### PANTALLA LED QUE DESAPARECE

Selección intuitiva de la temperatura

### CALENTAMIENTO EN 60 SEGUNDOS

**NOTA:** La cámara de rizado se pone muy caliente; no la toque.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No requiere lubricación. Mantenga todos los orificios de ventilación y aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo y deje que se enfríe. Gire la cubierta protectora para quitarla y limpie el tubo y el interior de la cubierta con un paño suave humedecido con agua. Una vez secos el tubo y la cubierta, volver a instalar la cubierta, girándola hasta que se bloquee. En caso de mal funcionamiento, desenchufe el aparato, deje que se enfríe y devuélvalo a un centro de servicio autorizado. No intente repararlo.

### PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su rotura o un cortocircuito. Revise el cable a menudo para comprobar que no esté dañado. Interrumpa inmediatamente el uso si el cable está visiblemente dañado o si el producto deja de funcionar, o funciona de forma intermitente.

### ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, este aparato es fácil de almacenar. Deje que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tironee ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrolle el cable alrededor del aparato. Deje que el cable cuelgue, o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

## AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

**ADVERTENCIA:** Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad pueden rescindir el permiso del usuario para operar el equipo. Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.

• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

• Conectar el equipo a un circuito distinto al que está conectado el receptor.

• Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

**Marca:** InfinitiPRO by Conair®

**Modelo:** CD1031/CD1032

**Descripción:** Rizador automático Curl Secret

**Parte responsable:** Conair LLC, 1 Cummings Point Road, Stamford , CT 06902 (203) 351-9000

**Normas:** Normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y 2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**FECHA DE PUBLICACIÓN:** 9/5/2023

## ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.




Ilustración de un enchufe de pared con un cable conectado.

### SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

## GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

(VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado más adelante, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.**

Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.**

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

<span></span>
Para más información sobre los productos Conair®, llame al 1-800-3-CONAIR o visite <b>www.conair.com</b>
<span></span>
<b>Para registrar este producto, visite: <a href="https://register.conair.com">register.conair.com</a></b>
<span></span>
©2023 Conair LLC
Hecho en China
<span></span>
CONAIR LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
<span></span>

<span></span>
Conair LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
<span></span>
Conair LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
<span></span>

23PA089551 Modelos CD1031/CD1032 – Todas las versiones

Patentes estadounidenses n.º 9,788,625, n.º 10,238,196 y n.º 10,238,196; otras patentes otorgadas/pendientes estadounidenses e internacionales.