

Parrilla eléctrica ALPHA (Ver. I Bis)

i Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo. TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

IMPORTANTE: Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.

- Éste producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Mantenga este aparato alejado del agua, no utilice cerca de lavabos u otros recipientes que pudieran contener agua.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente mientras estén conectadas aunque el interruptor se encuentre apagado.

⚠ Instrucciones importantes de seguridad :

- Antes de usar su parrilla eléctrica, lea cuidadosamente éstas instrucciones de uso.
- Antes de conectar la parrilla eléctrica a la corriente eléctrica, asegúrese de que la corriente sea la indicada para el aparato y que la clavija sea una clavija aterrizada.
- Utilice ésta parrilla eléctrica únicamente para el fin que fue diseñada y que se encuentra descrito en éste manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- Éste producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico y no debe ser utilizado en el exterior.
- No conecte ni maneje el aparato si tiene las manos o pies húmedos, tampoco estando parado sobre superficies húmedas.
- No coloque la parrilla eléctrica sobre superficies húmedas o mojadas, asegúrese de colocarla sólo sobre superficies firmes y planas.
- Nunca utilice en el exterior y mantenga alejado el aparato de situaciones climáticas extremas como el contacto directo con la luz del sol.
- No coloque sobre alfombras, tapetes o pisos con recubrimientos plásticos fácilmente flammables.
- Antes de desconectar, asegúrese de colocar el aparato en posición de apagado.
- Antes de proceder a limpiar el aparato o almacenarlo, deberá apagarlo y desconectarlo.
- Apague y desconecte el aparato siempre que no se encuentre en uso y no lo deje por ningún motivo sin supervisión.
- No utilice la parrilla eléctrica en ambientes húmedos o cercanos a fuentes de agua tales como baños, albercas, regaderas, etc.
- No enrole el cable alrededor del aparato.
- No utilice la parrilla eléctrica cerca de líquidos o materiales flammable, mucho menos sobre fuentes de calor como estufas ni cerca de tanques de gas u oxígeno.
- No conecte la unidad a cables de extensión o multi contactos.
- Antes de cada uso, desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- No deje el cable eléctrico colgando, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.
- No permita que su parrilla eléctrica sea utilizada por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y éste instructivo.

• Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños o personas con discapacidad.

- Al desempacar su parrilla, asegúrese de que la unidad esté intacta, sin signos de daños causados durante su transporte. En caso de duda, no utilice la unidad y contacte a su proveedor.
- Antes de conectar la parrilla, asegúrese de que el voltaje de su tomacorriente corresponde al voltaje indicado en la etiqueta de información que se localiza en la parte inferior de la unidad.
- No utilice la parrilla para un fin distinto que el establecido en este manual. Al terminar de utilizarla, deberá apagarla y desconectarla.
- No utilice la parrilla en el exterior.
- En caso de notar que existe algún daño en el quemador, deberá apagarla inmediatamente.

- La unidad fue diseñada únicamente para calentar y cocinar alimentos, y deberá ser utilizada únicamente con utensilios de cocina.
- No sumerja la parrilla en agua.
- Los utensilios utilizados no deberán colocarse, no importa el tamaño, el quemador.
- No toque el quemador cuando la parrilla esté en uso o en proceso de calentamiento. La temperatura de la superficie accesible puede estar caliente cuando la parrilla está en uso.
- No permita que el cable eléctrico entre en contacto con cualquier superficie caliente o con el quemador.
- No deje la parrilla desatendida cuando está utilizando aceite.
- Antes de llevar a cabo el proceso de limpieza o mantenimiento, desconecte la unidad del tomacorriente utilizando la clavija.
- La parrilla deberá estar completamente fría antes de guardarla.
- No la deje o la guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o la tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.
- Si por error cayera al agua, "desenchúfela" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar sacarla.
- Nunca utilice ésta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha calido, y está dañada en alguna de sus partes, o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.

- Para evitar riesgos de choques eléctricos, no introduzca ningún artefacto en las cavidades del aparato.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Ésta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con ella.

INSTRUCCIONES DE USO

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTE EN UNA POSICIÓN SEGURA ANTES DE UTILIZARLA.

MODO DE EMPLEO

- Antes de utilizar su parrilla por primera vez, gire el botón de encendido a la posición de calor más alta (posición 5) durante 3 a 5 minutos para proteger la cubierta. Esto deberá hacerlo sin ningún utensilio sobre la parrilla.
- Prenda la unidad. Cuando la luz indicadora se prenda, la unidad se encuentra en uso.
- Gire el botón de control a la posición requerida, para obtener la temperatura deseada.

TEMPERATURA DE COCCIÓN

POSICIÓN	FUNCIÓN
OFF	APAGADO
1	Temperatura Baja
5	Temperatura Máxima

4. La luz indicadora al frente de la unidad se apagará cuando la parrilla alcance la temperatura seleccionada, y el procedimiento de calentamiento y apagado se sucederá para mantener la temperatura.

5. Cuando no esté en uso, asegúrese de girar el botón de control a la posición mínima y desconectar el tomacorriente.

6. Requerimientos de los utensilios:

- 1) Para un uso más eficiente, el utensilio deberá tener una base sólida y lo más pareja posible.
- 2) El diámetro de la base de los utensilios deberá ser menor que el diámetro de la parrilla.
- 3) No utilice utensilios con superficies convexas o cóncavas.

LIMPIEZA

- Gire el botón a la posición "APAGADO" y desconecte la parrilla. Espere a que el aparato se enfríe por completo antes de iniciar la limpieza.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido e impregnado con unas gotas de detergente suave y seque.
- No utilice disolventes, ni limpiadores con un factor PH ácido ni básico como la lejía, ni abrasivos para la limpieza del aparato. No permita la entrada de agua o algún líquido por las rejillas de ventilación, ni sumerja el cuerpo de motor en agua o coloque bajo el chorro directo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Ésta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

ALMACENAJE

Apague su parrilla eléctrica y desconecte de la corriente eléctrica, límpielo de acuerdo al apartado de limpieza, espere a que se seque completamente y almacénela en un lugar limpio y seco lejos del alcance de los niños o personas con discapacidad.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de éste manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

GARANTÍA

Esta "parrilla eléctrica" está garantizada por **TAURUS** por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y ésta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el directorio anexo al producto.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados por el fabricante donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Nota: En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus España, S.A. de C.V.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Taurus-España, S.A. de C.V., se pueden adquirir partes o componentes originales en

cualquier de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía de su producto

1. Lleve su aparato junto con ésta póliza de garantía debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio. Puede consultar el listado de Centros de Servicio Autorizados en el directorio anexo a su producto o en nuestra página de internet: <http://www.taurus.com.mx/centros-de-servicios/>
2. Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su ciudad llame al 800 777 81 62 donde le indicaremos como podrá hacer válida su garantía.

Producto : **Parrilla eléctrica**

Marca : **TAURUS**

Modelo : **ALPHA (Ver. I Bis)**

Nombre del Distribuidor : _____

Calle y Número : _____

Delegación y Municipio : _____

Ciudad : _____

Estado : _____

C.P. : _____

Tel : _____

Fecha de entrega : _____

Sello del distribuidor

Modelo : **ALPHA (Ver. I Bis)**
M96812100

Características técnicas
127 V~ 60 Hz 700 W

Importado por :
TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.
Rosas Morena 4-203
Col. San Rafael
Alcaldía Cuauhtémoc
Ciudad de México, México
Tel. 800 777 8162
C.P. 06470

País de origen : **CHINA**

PARRILLA ELÉCTRICA

ALPHA (Ver. I Bis)

