

# Synology RackStation RS3617xs

Guía de instalación rápida

# Contenido

### Capítulo 1: Antes de comenzar

Contenido de la caja	3
Synology RackStation de un vistazo	1
Instrucciones de seguridad	5

### Capítulo 2: Configuración del hardware

Herramientas y piezas para la instalación de discos	6
Instalación de discos	6
Agregar un módulo RAM en RackStation	8
Agregar una tarjeta de interfaz de red a RackStation	11
Sustituir el ventilador del sistema	13
Iniciar la RackStation	15

### Capítulo 3: Instalar DSM en RackStation

nstalar DSM con Web Assistant	17
Nás información	17

### Apéndice A: Especificaciones

### Apéndice B: Tabla de indicadores LED

# Antes de comenzar

Gracias por comprar este producto Synology. Antes de configurar su nueva RackStation, compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que ha recibido los siguientes elementos. Al mismo tiempo, asegúrese de leer detenidamente las instrucciones de seguridad para evitar lesionarse o dañar su RackStation.

*Nota:* Todas las imágenes siguientes se proporcionan solamente para fines ilustrativos y pueden no corresponderse con el producto real.

## Contenido de la caja



## Synology RackStation de un vistazo





N. °	Elemento	Ubicación	Descripción	
1	Botón e indicador de alimentación		<ol> <li>Púlselo para encender su RackStation.</li> <li>Para apagar RackStation, manténgalo pulsado hasta que escuche un pitido y comience a parpadear el LED de alimentación.</li> </ol>	
2	Indicador de estado		Muestra el estado del sistema. Para obtener más información, consulte e "Apéndice B: Tabla de indicadores LED".	
3	Indicador de alerta	Panel frontal	Muestra avisos relacionados con el ventilador o la temperatura. Para obtener más información, consulte el "Apéndice B: Tabla de indicadores LED".	
4	Botón de pitido desactivado		Púlselo para desactivar el pitido que se emite cuando se produce un fallo.	
5	Indicador de estado del disco		Muestra el estado de los discos. Para obtener más información, consulte el "Apéndice B: Tabla de indicadores LED".	
6	Bandeja de discos		Instale los discos (discos duros o discos de estado sólido) aquí.	
7	Puerto de alimentación		Conecte el cable de alimentación para suministrar alimentación a su RackStation.	
8	Interruptor de encendido y apagado de la fuente de alimentación		Púlselo para encender/apagar la fuente de alimentación.	
9	Ventilador de la PSU		Disipa el exceso de calor y refrigera la PSU.	
10	Puerto de consola		Este puerto se usa únicamente en fabricación.	
11	Puerto USB 2.0		Conecte aquí las unidades externas u otros dispositivos USB a RackStation.	
12	Puerto USB 3.0	Panel	Conecte aquí las unidades externas u otros dispositivos USB a RackStation.	
13	Puerto LAN	posterior	Conecte aquí los cables de red RJ-45.	
14	Botón RESET		<ol> <li>Manténgalo pulsado hasta escuchar un pitido para restaurar la dirección IP predeterminada, el servidor DNS y la contraseña de la cuenta admin.</li> <li>Para devolver RackStation al estado "No instalado" y poder reinstalar DiskStation Manager (DSM), mantenga este botón pulsado hasta que escuche un pitido y, a continuación, vuelva a mantenerlo pulsado hasta que escuche tres pitidos.</li> </ol>	
15	Puerto de expansión		Conecte las Unidades de expansión Synology <sup>1</sup> a su Synology RackStation.	
16	Ranura de expansión PCI Express		Compatible con dos tarjetas de interfaz de red complementarias PCIe x8 <sup>2</sup> .	

<sup>1</sup> Para obtener más información sobre la unidad de expansión de Synology compatible con su RackStation, visite www.synology.com.

<sup>2</sup> Blanco en modo x8 y negro en modo x4.

4 Capítulo 1: Antes de comenzar

# Instrucciones de seguridad

	Manténgase alejado de la luz solar directa y de productos químicos. Asegúrese de que no haya cambios bruscos de temperatura y humedad en el entorno.
Citolor (	Coloque el producto con el lado adecuado hacia arriba en todo momento.
	No lo coloque cerca de líquidos.
	Antes de limpiar el equipo, desconecte el cable de alimentación. Limpie el equipo con toallitas de papel humedecidas. No utilice productos de limpieza químicos ni aerosoles.
	Para evitar que la unidad se caiga, no la coloque sobre carros ni superficies inestables.
	El cable de alimentación debe enchufarse a una fuente de alimentación adecuada. Asegúrese de que la tensión de CA suministrada es la correcta y de que es estable.
	Para cortar todo el suministro eléctrico del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación están desconectados de la fuente de alimentación.
<b>*</b>	Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una del tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de forma adecuada.

# Configuración del hardware

## Herramientas y piezas para la instalación de discos

- · Un destornillador
- Al menos un disco SATA de 3,5" o 2,5" (visite www.synology.com para ver modelos de discos compatibles).

*Advertencia:* Si instala un disco que contenga datos, el sistema lo formateará y borrará todos los datos existentes. Antes de la instalación, realice una copia de seguridad de cualquier dato importante.

## Instalación de discos

1 Busque el botón pequeño ubicado en el asa de la bandeja de discos. Presione el botón y tire de la bandeja de unidades hacia fuera tal y como se indica a continuación.



- 2 Cargue las unidades en las bandejas de discos:
  - Para discos de 3,5": Coloque los discos en la bandeja de discos. Dé la vuelta a la bandeja y apriete los tornillos en los cuatro puntos que se indican a continuación para fijar el disco.



• **Para discos de 2,5":** Coloque los discos en la bandeja de discos. Dé la vuelta a la bandeja y apriete los tornillos en los cuatro puntos que se indican a continuación para fijar el disco.



3 Inserte la bandeja de discos cargada en el receptáculo de unidades vacío.



*Importante:* Asegúrese de que la bandeja de discos está totalmente insertada. De lo contrario, puede que el disco no funcione correctamente.

- 4 Presione el asa hacia adentro para fijar la bandeja de discos.
- 5 Repita los pasos anteriores para instalar todos los discos preparados.
- 6 Los discos se numeran de la siguiente manera



*Nota:* Si desea crear un volumen RAID, recomendamos que todos los discos instalados tengan el mismo tamaño para optimizar el uso de su capacidad.

## Agregar un módulo RAM en RackStation

Synology ofrece módulos RAM que le permiten ampliar la capacidad de memoria de su RackStation. Para instalar, comprobar o quitar su módulo RAM, siga estos pasos.

#### Para instalar un módulo RAM:

1 Apague RackStation y desconecte todos los cables conectados para evitar cualquier posible daño.

*Importante:* Antes de instalar el módulo RAM, espere al menos 30 segundos tras desconectar el cable de alimentación de RackStation para garantizar una descarga completa. Elimine también la electricidad estática antes de la instalación, tocando tuberías de agua, un conductor metálico o a otra persona, para deshacerse del exceso de carga y evitar dañar la placa base, los periféricos o cualquier otro componente.

2 Deslice los seguros que se muestran a continuación para soltar la tapa del ventilador.



3 Levante y retire la tapa del ventilador.



- **4** Para quitar los tornillos que fijan la cubierta superior, realice los pasos siguientes:
  - a Quite los dos tornillos que se indican a continuación.



**b** Extraiga los dos tornillos situados en la parte posterior. Luego deslice la tapa superior en la dirección que se indica a continuación y levántela.



c Extraiga los tornillos del soporte de fijación y saque dicho soporte para mostrar las ranuras de la RAM.



*Importante:* Al retirar la tapa, los componentes internos delicados pueden dañarse. Evite tocar cualquier otro componente al añadir o quitar memoria.

#### 5 Para insertar el nuevo módulo de memoria, siga estos pasos:

- a Abra los eyectores de la ranura de memoria empujándolos hacia fuera.
- b Alinee la muesca del borde dorado del módulo con la de la ranura de la memoria.
- c Utilice dos dedos para aplicar una presión firme y constante, y empuje el módulo de memoria hacia abajo.
- d Cuando la memoria esté insertada correctamente, los eyectores se encajarán en su sitio.



6 Vuelva a colocar la tapa superior, fíjela en su sitio y apriete todos los tornillos.

#### Para asegurarse de que RackStation reconoce la nueva capacidad de memoria:

1 Inicie sesión en DSM como admin o como usuario que pertenezca al grupo administrators. .

2 Compruebe la Memoria física total en Panel de control > Centro de información.

Si su RackStation no reconoce la memoria o no arranca correctamente, compruebe si la memoria está instalada correctamente.

#### Para quitar el módulo RAM:

1 Siga los pasos 1 y 4 de "Instalar un módulo RAM" para quitar la tapa de su RackStation.

2 Para extraer el módulo RAM, siga estos pasos:

- a Empuje simultáneamente y hacia fuera los eyectores de la ranura de memoria para abrirlos.
- b Sujete el módulo de memoria por los bordes y retírelo de la ranura.



3 Vuelva a colocar la tapa superior, fíjela en su sitio y apriete los dos tornillos de la parte posterior.

### Agregar una tarjeta de interfaz de red a RackStation

Su RackStation contiene dos ranuras de expansión PCI Express que le permiten instalar dos tarjetas de interfaz de red 10G/E o Gigabit para la expansión de puerto LAN.<sup>1</sup> Antes de la instalación, asegúrese de que sus tarjetas de interfaz de red vienen con soportes de perfiles bajos.

#### Para sustituir un soporte de perfil completo por otro de perfil bajo:

1 Extraiga los dos tornillos que sujetan el soporte de perfil completo a la tarjeta de interfaz. Luego extraiga el soporte.



<sup>1</sup>Para obtener más información acerca de las tarjetas de interfaz red 10G/E o Gigabit, visite www.synology.com

2 Apriete los tornillos para fijar el soporte de perfil bajo.



#### Para instalar la tarjeta de interfaz de red:

- 1 Siga los pasos 1 y 4 de "Instalar un módulo RAM" para quitar la tapa de su RackStation.
- 2 Para instalar la tarjeta de interfaz de red, siga estos pasos:
  - a Quite el tornillo de la tapa del acceso a los puertos. Luego retire la tapa de acceso.
  - b Alinee el conector de la tarjeta con la ranura de expansión e inserte la tarjeta en la ranura.

*Importante:* Asegúrese de que el conector esté totalmente insertado. En caso contrario, es posible que la interfaz de red no funcione correctamente. Para obtener un mayor rendimiento, recomendamos encarecidamente instalar la tarjeta de la interfaz de red en la ranura PCI-E 3.0x8 (blanca) primero.

c Apriete el tornillo para fijar la tarjeta de la interfaz de red.



## Sustituir el ventilador del sistema

Si un ventilador del sistema no funciona correctamente, consulte las instrucciones que aparecen a continuación para abrir la RackStation y sustituir el ventilador defectuoso.

1 Deslice los seguros que se muestran a continuación para soltar la tapa del ventilador.



2 Levante y retire la tapa del ventilador.



3 Los ventiladores se numeran de la siguiente manera:



4 Localice el ventilador averiado y levántelo para extraerlo.



**5** Presione la clavija de alimentación con firmeza y sáquela del puerto de alimentación tal y como se indica a continuación. A continuación saque el ventilador averiado de la carcasa.



6 Coloque un nuevo ventilador en la carcasa. Enchufe el cable de alimentación en el puerto de alimentación.



7 Coloque el nuevo ventilador de refrigeración en RackStation. Asegúrese de que el puerto de alimentación está bien alineado.



## **Iniciar la RackStation**

- 1 Conecte un extremo del cable de alimentación al puerto de alimentación de la parte posterior de RackStation y el otro extremo a una toma de corriente.
- 2 Conecte al menos un cable LAN a uno de los puertos LAN y el otro extremo a su interruptor, enrutador o concentrador.



3 Asegúrese de que el interruptor de encendido y apagado de la alimentación esté encendido ("|").



4 Pulse el botón de encendido para activar RackStation.



Su RackStation ahora está en línea y es posible detectarlo desde un ordenador de la red.

# Instalar DSM en RackStation

Una vez finalizada la configuración del hardware, instale DiskStation Manager (DSM), un sistema operativo basado en explorador de Synology diseñado específicamente para su RackStation.

Capítulo

## Instalar DSM con Web Assistant

Su RackStation viene con una herramienta integrada llamada Web Assistant que le ayuda a descargar la versión más reciente de DSM de Internet y a instalarla en RackStation. Para utilizar Web Assistant, siga estos pasos.

- 1 Encienda RackStation.
- 2 Abra un explorador de Internet en un ordenador en la misma red que RackStation.
- 3 Introduzca una de las siguientes en la barra de direcciones de su explorador:
  - a find.synology.com
  - b rackstation:5000
- 4 Web Assistant se iniciará en su explorador de Internet. Buscará y encontrará su RackStation dentro de la red local. El estado de su RackStation debería ser No instalado.

Web Assistant Helping You to Connect			<b>Syno</b> logy <sup>*</sup>
	RackSta	tion	
	Conec	tar	
		192.168.32.81	

5 Haga clic en Conectar para iniciar el proceso de instalación y siga las instrucciones en pantalla.

#### Nota:

- 1. RackStation debe estar conectado a Internet para poder instalar DSM con Web Assistant.
- 2. Exploradores recomendados: Chrome, Firefox.
- 3. Tanto RackStation como el ordenador deberían estar en la misma red local.

### Más información

¡Enhorabuena! Su RackStation ya está preparado para funcionar. Si desea obtener más información o recursos en línea acerca de su RackStation, visite www.synology.com.

# **Especificaciones**



Elemento	RS3617xs			
Disco interno	SATA III/SATA II de 3,5"/2,5" x 12			
	• 96 TB (12 x HDD de 8 TB)			
Capacidad maxima sin procesar	288 TB con RX1217/RX1217RP (unidad de expansión) x 2			
	• USB 3.0 x 2			
Puerto de dispositivo externo	• USB 2.0 x 2			
Duorto I AN	Puerto de expansión x 2 (InfiniBand)			
Puerto LAN	1GbE (RJ-45) x 4			
Ranura PCIe	Ranura PCIe x8 x 2 (la ranura blanca se conecta en modo x8; la ranura negra se conecta en modo x4)			
Tamaño (Al x An x Pr) (mm)	88 x 480 x 605 (Kits de montaje en bastidor incluidos)			
	88 x 445 x 570 (Sin incluir los kits de montaje en bastidor)			
Peso (kg)	15,5			
Olianta assessatible	Windows 7 y posteriores			
Cliente compatible	Mac OS X 10.10 y posteriores			
	Interno: Btrfs, ext4			
Sistema de archivos	Externo: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+			
Tino do PAID compatiblo	Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1			
	• RAID 5 • RAID 6 • RAID 10			
Certificación de agencias	FCC Clase A      CE Clase A      BSMI Clase A			
Hibernación del disco duro	Sí			
Encendido/apagado programado	Sí			
Despertar con LAN	Sí			
	• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk			
Idiomas localizados	• Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu			
	・Türkçe ・Český ・日本語・한국어・繁體中文・简体中文			
	Tensión de línea: de 100 a 240 V CA			
	Frecuencia: 50/60 Hz			
Requisitos ambientales	<ul> <li>Temperatura de funcionamiento: de 40 a 95 °F (de 5 a 35 °C)</li> </ul>			
	<ul> <li>Temperatura de almacenamiento: de -20 a 60 °C (de -5 a 140 °F)</li> </ul>			
	<ul> <li>Humedad relativa: del 5 al 95 % de HR</li> </ul>			

Nota: Las especificaciones del modelo pueden cambiar sin previo aviso. Consulte www.synology.com para ver la información más reciente.

Apéndice

# Tabla de indicadores LED

Indicador LED	Color	Estado	Descripción
		Estático	Encendido
Alimentación	Azui	Intermitente	Iniciando/Apagando
	Desa	activado	Apagado
	Verde	Estático	Volumen normal
	Naranja	Intermitente	Volumen degradado/dañado
STATUS			Volumen no creado
			DSM no instalado
	Desa	activado	Hibernación del disco duro
	Naranja	Intermitente	Fallo del ventilador / Exceso de temperatura
ALERI	Desactivado		Sistema normal
	Varda	Estático	Disco listo e inactivo
Indicador de estado de disco	verde	Intermitente	Accediendo al disco
(en la bandeja)	Rojo	Estático	Error de disco/Puerto desactivado <sup>1</sup>
	Desactivado		No hay unidad interna
	) (a ral a	Estático	Red conectada
(en el lado izquierdo de la	verde	Intermitente	Red activa
toma)	Desactivado		Sin red
	Verde	Estático	Conexión Gigabit
(en el lado derecho de la	Naranja	Estático	Conexión de 100 Mbps
toma)	Desactivado		Conexión de 10 Mbps / Sin red

Nota: Las especificaciones del modelo pueden cambiar sin previo aviso. Consulte www.synology.com para ver la información más reciente.

<sup>1</sup> Vuelva a reiniciar RackStation o vuelva a introducir los discos y ejecute la herramienta de diagnóstico HDD/SSD del fabricante para comprobar el estado de las unidades. Si puede iniciar sesión en DSM, vuelva a realizar una prueba de S.M.A.R.T. para analizar los discos. Si continúa sin resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de Synology para obtener ayuda.