GTP801 MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA



GHIA

CONTENIDO

1 Introducción	4
1.1 Características principales	4
2 Especificación	4
2.1 Requisitos de material de impresión	7
2.1.1 Parámetros de papel	7
2.1.2 Atención	8
2.2 Impresión y posición de corte de papel	8
2.2.1 Posición de impresión	8
2.2.2 Posición de corte del papel	9
3 Aspecto y componentes	9
3.1 Instrucciones de indicador y alarma	11
4 Instalación de la impresora	11
4.1 Abra el paquete	11
4.2 Requisitos de la posición de instalación	12
4.3 Conecte al adaptador de corriente	12
4.4 Conectar los cables de comunicación	12
4.5 Conectar al cajón de dinero	12
4.6 Carga del rollo de papel	13
4.6.1 Confirmación del tipo de papel de impresión	13
4.6.2 Carga o cambio de rollo de papel	13
4.7 Impresión de autocomprobación página	14
4.8 Configuración en red	15
5 Solución de problemas	20
5.1 Atasco de papel y eliminación de problemas de retracción del cortador	20

1. Introducción:

GTP801 es una impresora POS térmica con cortador automático. Tiene buena calidad de impresión, alta velocidad de impresión y alta estabilidad, que es ampliamente utilizada en el sistema POS, la industria de servicio de alimentos y muchos otros campos. GTP801 conecta otros dispositivos a través de USB. Ofrece controladores para sistemas operativos WINDOWS, LINUX y MAC. Los sistemas operativos compatibles son los siguientes: WINDOWS XP, WINDOWS 7 32/64, WINDOWS 8, UBUNTU 12.04 32/64, UBUNTU 14.04 32/64, MAC OS

1.1 Características principales:

- 1) Cortador automático
- 2) Bajo nivel de ruido y alta velocidad de impresión
- 3) Carga de papel fácil
- 4) Fácil de usar y mantener
- 5) Papel de marca de soporte e impresión de papel continúo
- 6) Interfaz de cajón de efectivo

2. Especificaciones:

	Partida	Parámetro
	Método de impresión	Térmica directa.
	Resolución	203 DPI, 8 dots/mm
Parámetros de impresión	Ancho de Impresión	72 mm (576 dots)
	Velocidad de Impresión	Max: 250 mm/s
	Interfaces	Cajon de Dinero / USB / ETHERNET

Comandos	/	Comandos compatibles ESC/POS			WCP1250 [Europa Central]	
	2444	4MB(POS80x/POS81x/POS82x)/8MB(POS83x),			WCP1254 [turco]	
	RAM	area de buffer de recepción 1M bytes			WCP1255 [hebreo]	
	FLASH	4MB(POS80x/POS81x/POS82x)/8MB(POS83x), NV bitmap 64k bytes			WCP1256 [árabe]	
					WCP1258 [Vietnam]	
	Palabras/Figuras	ASCII 9×17,12×24			ISO-8859-2 [Latín 2]	
		CHINO TRADICIONAL			ISO-8859-3 [Latín 3]	
		CHINO			ISO-8859-4 [Báltico]	
		CP437 [EE. UU., Estándar Europa]			ISO-8859-5 [cirílico]	
		CP850 [Multilingüe]			ISO-8859-6 [árabe]	
		CP860 [Portugues]			ISO-8859-7 [Griego]	
		CP865 [nordico]			ISO-8859-8 [hebreo]	
		WCP1251 [cirílico]			ISO-8859-9 [turco]	
	Désises de	CP866 cirílico # 2			ISO-8859-15 [Latín 3]	
Almacenamiento	códigos	MIK [cirílico / búlgaro]			Soporta diferentes puntos de densidad e impresiones de imágenes	
		CP755 [Europa del Este]	Gráficos			
		CP862 [hebreo] WCP1252 Latin I WCP1253 [Griego]	Gialicos	/	Soporta impresión de mapa de bits	
				1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, CODE39,	
		CP852 [Latina 2]	Códigos de Barras		TIF, CODEBAR, CODE126, CODE35	
		CP858 multilingüe latino + euro)		2D	Codigo QR、PDF417	
		CP864 [árabe]	Función de	Sensor	Tapa abierta. Falta de papel	
		ISO-8859-1 [Europa occidental]	Detección			
		WCP1257 [Báltico]		Indicador de encendido	Verde	
		CP720 [árabe]	Indicadores LED	Falta de papel	Roio	
		CP857 [turco]			- <i>J</i> -	

	Indicador de error	Rojo				
	Тіро	Papel de recibo térmico estándar				
	Ancho	79.5 mm ± 0.5 mm				
	Grosor	0.056 mm ~ 0.1 mm				
Tipo de papel	Diámetro	80 mm (Max.)				
	Tipo de Corte	Automático				
	Condiciones de operación	-10°C ~ 50°C, 25% ~ 80%RH				
	Condiciones de Almacenamiento	~40°C ~ 70°C, ≤93% RH (40°C)				
	Dimensiones	196.4 mm × 145 mm × 152 mm				
	Peso	1.1 kg				
	Vida TPH	50 km				
Confiabilidad	Vida de la navaja	1 000 000 cortes				
	Vida del motor	360 000 horas				

2.1Requisitos de material de impresión

2.1.1 Parámetros de papel:

- 1) Tipo de papel: papel de recibo térmico
- 2) Ancho del papel: 79.5 mm \pm 0.5 mm
- 3) Diámetro del rollo de papel: 80 mm (máx.)
- 4) Espesor del papel: 0.065 mm ~ 0.10 mm

2.1.2 Atención :

 Utilice papel de buena calidad, de lo contrario, afectará la calidad de impresión e incluso reducirá la vida útil de la cabeza de la impresora.
No haga que el papel se adhiera al eje.

3) El papel reducirá la sensibilidad térmica si está contaminado por químicos o aceites, lo que afectará los efectos de impresión.

2.2 Impresión y posición de corte de papel

2.2.1 Posición de impresión:



L1- Ancho del almacén de papel: 82 mm ± 0.5 mm

L2- Ancho efectivo de impresión: 80 mm

L3- Distancia entre el cabezal de impresión y el borde izquierdo del almacén de papel (ancho fijo): 3 mm \pm 0.3 mm

L4- Distancia entre el cabezal de impresión y el borde derecho del almacén de papel (ancho fijo): 3 mm \pm 0.3mm

L5- Margen izquierdo: el valor predeterminado es 4 mm

L6- Ancho de área de impresión: se configura mediante comandos (consulte el manual de programación). El valor predeterminado es 72 mm. L7- Margen derecho: el valor predeterminado es 4 mm.

2.2.2 Posición de corte de papel:







Distancia entre cabezal de impresión y navaja: 12.5 mm

3. Aspecto y componentes:







1 Interruptor de encendido 2 Parte inferior de la impresora 3 Botón de apertura de la cubierta de papel 4 Botón de alimentación 5 Indicador de alimentación (Verde) 6 Indicador de error (Rojo) 7 Indicador de salida de papel (Rojo)



8 Cubierta de bandeja de papel 9 Salida del papel 10 Cubierta del Cortador 11 Entrada de alimentación eléctrica 12 Puerto de cajón de dinero 13 Puertos de comunicación (USB) 14 Antidesizantes

Función de componentes:

1) Interruptor de encendido

Presione el lado "O" para apagar, presione el lado "I" para encender.

- 2) Indicador de encendido (verde)
- 3) Indicador de error (rojo)

El indicador de error está encendido cuando detecta un error. Por ejemplo: falta de papel, la cubierta superior está abierta o el cortador está atascado. 4) Indicador de papel (rojo)

El indicador de salida de papel está encendido cuando detecta que el papel está fuera. Por favor, coloque un nuevo rollo de papel en la impresora dentro de ese momento.

3.1 Instrucciones de indicador y alarma:

Descripción	Indicador de Encendido	Indicador de Error	Indicador de Papel	Buzzer
Cubierta de impresora abierta	Encendido	Encendido	Encendido	Timbra 6 veces
Sin papel	Encendido	Encendido	Encendido	Timbra 3 veces

Nota: La impresora detecta la temperatura del cabezal de impresión a través de la resistencia térmica. Cortará la alimentación del cabezal de impresión y detendrá la impresión si el cabezal de impresión se sobrecalienta. La temperatura de protección del cabezal de impresión es de 80°C.

4 Instalación de la impresora

4.1 Abra el paquete

Por favor, asegúrese de que todo esté en buen estado cuando abra el paquete. De lo contrario, póngase en contacto con el distribuidor a tiempo

4.2 Requisitos de la posición de instalación

1) Coloque la impresora en una superficie plana y estable.

2) Deje la impresora lejos del agua, fuego y luz solar.

4.3 Conecte al adaptador de corriente

1) Asegúrese de que la impresora esté apagada.

2) Conecte el enchufe de salida de CC del adaptador de corriente a la impresora.

3) Conecte el enchufe de entrada de CA del adaptador de corriente a una toma de corriente.

4) Tenga cuidado de operar correctamente cuando desenchufe el cable de alimentación para evitar daños.

4.4 Conectar los cables de comunicación

- 1) Asegúrese de que la impresora esté apagada.
- 2) Conecte el cable de comunicación al puerto de la impresora
- 3) Conecte el cable de comunicación al host del otro lado.

4.5 Conectar al cajón de dinero

1) Asegúrese de que la impresora esté apagada.

2) Conecte el cajón de efectivo al puerto del cajón de dinero detrás de la impresora.

4.6 Carga del rollo de papel

4.6.1 Confirmación del tipo de papel de impresión

Puede cargar rollo de papel para imprimir después de conectar el adaptador de corriente y los cables de comunicación. Asegúrese del tipo de papel antes de imprimir. El tipo de papel predeterminado es papel de recibo térmico continuo.

4.6.2 Carga o cambio de rollo de papel

1) Apague la impresora.

2) Deslice o presione el botón del almacén del rollo de papel, y luego abra la tapa del almacén



3) Saque el rollo de rollo de papel y cargue el rollo de papel como se indica a continuación.



4) Cuando coloque el papel, deje un poco en el papel fuera, luego cierre la cubierta



4.7 Impresión de autocomprobación página

 Asegúrese de que el papel sea cargado correctamente.
Presione el botón [FEED] y manténgalo presionado, luego encienda la impresora, la impresora imprimirá una página de autodiagnóstico.

4.8 Configuración en red

1. Conseguir la IP de la red, esto se obtiene en CMD, con el comando "ipconfig"





2. La IP de la red esta como "Dirección IPv4", debe poner los primeros tres segmentos a la impresora ya que la impresora no está configurada en DHCP.

3. Para configurar la IP de la impresora conecte la GTP801 a su equipo por medio del cable USB, vaya a su CD Driver en la carpeta de tools>printer-Setting. De doble click en la aplicación "PrinterSetting".

Printer Setting Tool X						
Select Communication Port						
C Driver NPIEE9749 (HP LaserJet M1536dnf MFP)						
С СОМ У 19200 У NONE У						
C ETH 9100 SEARCH						
♥ USB \\?\usb#vid_0fe6&pid_811e#38583c9b000a353332463434535446						
С цят						
Current: USB						
Check Port						
Enter Para Setting						
Build Oct 10 2017 09:03:31 VER6.09						

De click en "Check Port" para validar que el equipo haya detectado la impresora, debería imprimir el mensaje "Check Port Success!", después de click en el segundo botón "Enter Para Setting".

4. Vaya a la segunda pestaña "Ethernet" y configure solo la sección de IP donde los primeros tres segmentos deben coincidir con la IP de la red que conseguimos en CMD, el último segmento debe ser un número del 0 al 255 y de click en SET

Printer Setting Tool	×
Base Ethernet WIFI NET Bluetooth BlackMark Dowr	iload Hardware A 💶 🕨
IP 192 , 168 , 136 , 87 PORT 9100	Set
MAC 00 64 65 66 67 68	Set
SPEED Auto Negatiation	Set

En la pestaña "NET" seleccione la Casilla "Fixed IP"

Donde IP Address debe coincidir en los 4 segmentos con la IP que configuramos en la pestaña "Ethernet" y el campo "Gateaway" debe coincidir con "Puerta de enlace predeterminada" de CMD, al finalizar de Click en SET

			_	-		-	T				
Fixed IP											
IP Addres	s 192		168		1		87				
NetMa	sk 255		255	-	255	÷	0				
Gatewa	y 192	÷	168	÷	1	÷	1				
Main DN	IS 4	÷	4	÷	4		4				
Second DN	IS 8	÷	8	÷	8	÷	8				
					s	et					

5. Desconecte el cable USB y conecte el cable RJ45 a la impresora (Cable de red)

6. Abra el driver de instalación de la impresora y seleccione la opción "Cable network"

GTP801	Printer Driver Install	×
	Cable network - use cable connect the printer to your network	
	C USB - use USB cable to connect the printer to your computer	
	$C_{\rm c}$. A serial port - use a serial port cable, connect the printer to your computer	
	$C_{\rm c}$. Parallel port - use parallel cable to connect the printer to your computer	
	Welcome Prev Next	

Ingrese la dirección IP que configuramos en la impresora y de click en NEXT, la impresora quedará lista para imprimir en red una vez que haya finalizado la instalación.

GTP801 Printer Driver Install	×
Please Input IP Address:	
192 . 168 . 1 . 87	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Welcome	Prev Next

5 Solución de problemas

Problema	Razon probable	Solucion
El indicador de encendido está apagado. La impresora no funciona	La impresora está apagada	Encender impresora, Presione hacia abajo el lado "I" del botón de la impresora
	La impresora está apagada	Encender impresora, Presione hacia abajo el lado "I" del botón de la impresora
Alarma de papel está encendido constantemente	Sin papel	Cargue un nuevo rollo de papel
El indicador de error está parpadeando	El cabezal de impresión está sobrecalentado	Apague la impresora y espere a que la temperatura del cabezal de impresión vuelva a ser normal.
	Rollo de papel cargando incorrectamente	Compruebe el rollo de papel este cargado correctamente.
La impresión no es clara o tiene manchas	El papel no puede cumplir con los requisitos	Use el papel térmico recomendado
	El cabezal de impresión o el rodillo de goma de la impresora están sucios	Limpie la cabeza de impresión o el rodillo de goma de la impresora

5.1 Atasco de papel y eliminación de problemas de retracción del cortador

Apague la impresora sí el papel está atascado y elimine el atasco de papel con el método correcto.

1. Presione el botón de la cubierta del papel y ábralo para eliminar el atasco de papel. Luego vuelva a instalar el rollo de papel para encenderlo. 2. Utilice el método de la siguiente manera: 1) Asequírese de que la impresora esté apagada.

2) Quite la cubierta de ajuste del cortador en dirección hacia adelante como la imagen.

3) Ajuste la cortadora de papel para que la cortadora retroceda hasta el mecanismo de impresión completamente como lo indica la imagen.

4) Abra la tapa del papel y elimine el atasco de papel.

5) Instale la cubierta de ajuste del cortador verticalmente hacia abajo.

6) Recarque el papel, cierre la tapa del papel y enciéndalo.



Usted puede hacer válida su Garantía v obtener Soporte en el domicilio del importador mencionado en la Póliza de Garantía v en los Centros de Servicio Autorizados GHIA

Aquascalientes

Av Fundición # 1103 Colonia Altavista. C.P. 20040, Aguascalientes, C.P. 39355 Aquascalientes Tel: (449)153 0433

Campeche

Coahuila #178-A Barrio de Santa Ana C.P. 24050 Campeche, Camp. Conmutador: (981) 811 1348 Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez # 958 Pte Col. Jorge °Almada, C.P. 80200 Culiacán, Sin, Tel: (667) 715 7940

Guadalaiara

Av. Mariano Otero No 2489 Colonia lardines de la Victoria, C.P. 44900 Guadalajara, Jalisco. Tel/Fax: (33) 38121413

León

Blvd Hilario Medina 7001 Colonia San Jose Del Consuelo, C.P. 37200 León, Guanajuato. Tel: (477) 776 9252

Acapulco

Miquel Lopez de Legazpi No. 5 Col. Hornos Acapulco, Guerrero Tel: (744) 688-24-24

Chihuahua

Av. De las industrias No 6500 Circuito industrial Sur bodega #20 CP 31105 Chihuahua, Chih.

CDMX Taller

Av. del Taller # 92 Colonia Transito. C.P. 06820 Delegación Cuauhtemoc, Ciudad de México Tel: (618) 811 5097 Tel: (55)5132 0282

Hermosillo

Av.Campeche #484 Col. Pimentel CP 83188 Hermosillo, Son. Tel: (662) 236 6150

Mérida

Calle 50 Col. Centro, entre calle 53 y 55 Conmutador: 01 (999) 912 2200

Canciún

Tonina #24 Bodega 2 Zona Industrial Región 97. CP 77520 Canciún Q Roo Tel: (99) 8886 9090

Colima

Calle Ignacio Sandoval No. 147 Colonia Centro. CP 28000 Colima. Colima. Tel: (312) 136 1294

Durango

Av. Felipe Pescador Pte. No. 971 Zona Centro Durango, Durango

la Paz

Melchor Ocampo No. 714 Colonia Centro C P 23000 La Paz, BCS. Tel: (612) 122 5612

Monterrey

Blvd. Diaz Ordaz 3937 Santa María C.P. 64650 Monterrey NL. Tel: (818) 333 3880

Morelia

Gertrudis Bocanegra #500 Col. Centro CP 58000 Morelia, Mich. Tel: (443) 315 0015

Pachuca

Reforma Agraria #503 Col. Javier Rojo Gómez. CP 42030 Pachuca De Soto , Hidalgo Tel: (771) 148 1842

Tampico

Calle No. 9 # 114 Colonia lardin 20 de Noviembre. Ciudad Madero. Tamaulipas Tel: 8331260215

Tlaycala

Carretera Ocotlan -Chiautempan No. 16-B. Comunidad de Ocotlan. CP 90100 Tlaxcala, Tlaxcala, Tel: (246) 462 1467

Tuxtla

3° Poniente Sur #1252. Barrio San Francisco. Entre 12 u 13 Sur. CP 29066 Tuxtla Gtz Chis Tel: (01961) 611 1846

Zacatecas

Calle Blvd, Adolfo Lopez Mateos No. 311 C.P. 98000 Zacatecas, Zacatecas Tel: 492-922-19-53

Oaxaca

Carlos Ma Bustamante No 802 Colonia Centro C P 68000 Oaxaca, Oaxaca, Tel · 951 514 10 65

Querétaro

Calle Reforma Agraria #99 Col. Casa Blanca. CP 76030 Querétaro Qro Tel: (442) 2155616

Tepic

Calle San Luis 269 Sur. Colonia San Antonio Entre Calle Eulogio Parra y Dr. Martinez, C.P. 63159 Tepic, Nau, Tel: (311)2134626

Toluca

Av. Independencia Oriente #914 Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales. CP 50026 Toluca, Edo, De México, Tel: (722) 213 1871

Veracruz

Calle Velazquez de la Cadena N° 533 entre las calles de Av. Pino Suarez y Jimenes Colonia Centro, C,P. 91700, Veracruz Veracruz Tel: (229) 1781626

Puebla

Blvd. San Felipe #1010 Col Real del Monte CP 72060 Puebla, Puebla Tel: (222) 2304470

San Luis Potosí

Calle García Diego #129 Col. Los Ángeles, Barrio de Tequisquiapan CP 78230 San Luis Potosí, S.L.P. Tel: (444) 817 4458

Tiiuana

Blvd Tercera Oeste #17520 Frace Garita Otay, C.P. 22430 Tijuana.B.C. Tel: 664-647-59-14

Torreón

Av. Lerdo de Teiada #1508 Ote. Col. Centro. CP. 27000 Torreón Coah Tel: (01871) 7224285

Villahermosa

Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara # 710. CP 86150 Villahermosa, Tab. Tel: (993) 3543 950

Póliza de Garantía

GHIA garantíza este producto, contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra, por un periódo de 1 año, contando a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, y siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos

1.- Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta, en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor se podrá validar el periódo de garantía con la factura original o comprobante de venta expedido en la venta del producto.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados GHIA.

EXCLUSIONES.- GHIA se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos: -Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. -Cuando en el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.

-Cuando el producto hubiese sido alterado, o reparado por personas no autorizadas por GHIA.

ombre del propietario
mbre del Distribuidor
oducto .
arca
Modelo
cha de Compra
Sello del distribuidor
istribuido por: Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V.

Av Mariano Otero#2489 Col. Jardines de la Victoria C.P. 44900 R.F.C. CVA9904266T9 Guadalajara, Jalisco.

solicitar información al 01 800 700 GHIA (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.