Adaptador portátil Dell MH3021P

Guía de usuario



Modelo reglamentario: MH3021Pu

Notas, avisos y advertencias



NOTA: Una NOTA indica información importante que le da consejos para sacarle más provecho al dispositivo.



AVISO: Un AVISO indica una posible avería del hardware o que se han perdido datos, y le dice cómo evitar el problema.



ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica posibles daños materiales, lesiones personales o muerte.

© 2020 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

06-2020

Rev. A00

Contenidos

Contenido del paquete	4
Características	5
Vista frontal	5
Vista trasera	5
Cómo utilizar el adaptador portátil para móvil	6
Resolución de problemas 1	14
Especificaciones 1	18
Información legal 1	19
Garantía 1	19

Contenido del paquete



4

Características

Vista frontal





- 5 Puerto USB-A 6 Puerto USB-A
- 7 Cable USB-C

Cómo utilizar el adaptador portátil para móvil

1. Coloque el cable USB-C en la parte de abajo del MH3021P. Extraiga el cable USB-C de forma manual.



 Conecte el cable USB-C del MH3021P al Thunderbolt o al puerto USB-C (DisplayPort Alt Mode) de su ordenador. La imagen a continuación le muestra el monitor HDMI y otros dispositivos conectados al MH3021P sin fuentes de alimentación externas al MH3021P.

Sin suministro de potencia



3. El MH3021P soporta un suministro de potencia de hasta 90 W cuando se conecta al Thunderbolt o al puerto USB-C (DisplayPort Alt Mode) de su ordenador. La fuente de alimentación puede ser tanto el adaptador como el monitor USB-C que disponga de función de carga. Las dos imágenes a continuación muestran el MH3021P conectado a una fuente de alimentación externa mediante un adaptador de corriente USB-C o un monitor USB-C.

Con suministro de energía mediante un adaptador de corriente USB-C



Con suministro de energía mediante un monitor USB-C



NOTA: El MH3021P soporta solo un monitor simultáneamente.

Ű

4. El MH3021P dispone de altavoz y micrófono. Puede usarlo para comunicarse después de conectar el adaptador portátil a su portátil.



Silenciar/Activar micrófono

)	Responder llamada	Pulse el botón de Responder llamada
)×	Finalizar/Rechazar Ilamada	Pulse el botón de Finalizar/ Rechazar llamada
+	Subir volumen del altavoz	Pulse el botón de subir volumen
_	Bajar volumen del altavoz	Pulse el botón de bajar volumen
ф×	Silenciar/Activar micrófono	Pulse el botón de Silenciar micrófono



NOTA: Los botones del MH3021P funcionan con Skype Empresarial y Zoom.

5. Modo de funcionamiento con Skype Empresarial y Zoom

• Responder llamadas en Skype Empresarial y Zoom:

(1) Pulse el botón de Responder llamada para responder a la llamada.



• Hacer llamadas en Skype Empresarial

(1) Pulse el botón de Responder llamada para que aparezca Skype Empresarial en la pantalla principal.

(2) Inicie la llamada a través de la aplicación de Skype Empresarial en su ordenador.



• Hacer llamadas en Zoom

(1) Inicie la llamada a través de la aplicación Zoom.

- Ajuste de volumen
- (1) Pulse el botón de Subir volumen para aumentar el volumen. Puede que escuche un tono de aviso cuando pulse el botón de Subir volumen.
- (2) Pulse el botón de Bajar volumen para reducir el volumen. Puede que escuche un tono de aviso cuando pulse el botón de Bajar volumen.



- 6. Modo de funcionamiento de los botones y los ledes
- Cuando encienda el dispositivo, el led central superior se iluminará en blanco.



 Durante la llamada: El led central superior cambiará a verde.



 Llamada entrante: Durante una llamada entrante, el led de responder llamada parpadeará en verde y el led de rechazar llamada parpadeará en rojo.



 Micrófono silenciado Cuando el micrófono esté silenciado, todos los ledes se pondrán en rojo y permanecerán rojos hasta que se reactive el micrófono.



• Ajuste de volumen:

Cuando ajuste el volumen, el círculo de ledes se encenderá en blanco para indicar el nivel de volumen. Cuando pulse Subir volumen, el led se iluminará en el sentido de las agujas del reloj. Cuando pulse Bajar volumen, el led se iluminará en el sentido contrario a las agujas del reloj. Colgar una llamada: Cuando finalice una llamada, el led central superior cambiará de verde a blanco.

Para Zoom, pulse «Salir de la reunión» en la aplicación.





7. Conexión de periféricos al MH3021P

El MH3021P solo soporta un vídeo simultáneamente, basándose en el orden de conexión. Cuando se conecten dos puertos de vídeo a la vez, la prioridad se le dará al puerto de vídeo HDMI.



NOTA: Cuando el MH3021P esté conectado al puerto de alimentación USB-C de 7,5 W de su ordenador, los puertos descendentes USB-A y USB-C funcionarán según la siguiente combinación:



Resolución de problemas

Problemas	Posibles soluciones
El MH3021P no funciona en el	El MH3021P solo es compatible con el puerto USB-C de su ordenador. El puerto Thunderbolt
puerto USB-A de su	o puerto USB-C (DisplayPort Alt Mode).
ordenador.	
No funcionan varios	El MH3021P solo soporta un monitor. Solo puede conectar un periférico en el puerto HDMI o
monitores	en el monitor USB-C a la vez.
No puede utilizar todos los	Si conecta el MH3021P a un Thunderbolt o a un puerto USB-C (DisplayPort Alt Mode) de 15
puertos USB a la vez cuando	W de su ordenador, puede usar una salida de vídeo, altavoz y dispositivos USB de baja
el MH3021P está conectado	potencia como ratones, punteros o antenas wifi, y, posiblemente, un disco duro externo.
a un portátil sin fuente de	Si conecta el MH3021P a un puerto USB-C (DisplayPort Alt Mode) de 7,5 W de su ordenador,
alimentación externa	puede usar una salida de vídeo y dispositivos de baja potencia como punteros y antenas wifi.
No puede leer o escribir sobre	Algunos/as SSD/HDD/Unidades ópticas requieren más potencia que la soportada por el
un SSD/HDD externo o una	MH3021P
unidad óptica (CD/DVD/Blu-	I e recomendamos que conecte el/la SSD/HDD/unidad óntica al ordenador directamente
ray) cuando se conecta al	
MH3021P	
El mensaje de sobrecarga de	 El periférico que ha conectado al MH3021P requiere más potencia.
energía «Dispositivo USB	Desconecte otros periféricos conectados al MH3021P.
desconocido requiere más	Para periféricos de alto consumo, se recomienda que conecte el periférico al ordenador
energía que la soportada por	directamente.
el puerto» aparece cuando se	 Todos los dispositivos que estén conectado al puerto USB-A/USB-C del MH3021P se
conecta el periférico al	desconectarán cuando aparezca el mensaje de sobrecarga de energía. Puede extraer el
MH3021P	último dispositivo USB conectado.
La resolución del monitor es	 Asegúrese de que el monitor soporta 4K y 60 Hz.
menor de 4K y 60 Hz cuando	· La resolución 4K a 60 Hz está soportada por ordenadores con un DisplayPort 1.3 o posterior
se conecta el puerto HDMI o	(HBR3) y con un monitor que soporte la resolución 4K a 60 Hz. Los ordenadores que tengan
tipo C al MH3021P	versiones anteriores de DisplayPort 1.3 soportan una resolución máxima de 4K a 30 Hz.
EI MH3021P no carga el	• El MH3021P soporta una entrega de potencia máxima de 90 W. La energía mínima necesaria
ordenador a través del	para la carga depende de la plataforma.
puerto USB-C	• El MH3021P utiliza 15 W, por lo que su sistema recibe 15 W menos de la energía de la fuente.
veo un icono de explosion	Puede que vea el mensaje/icono de carga lenta por este motivo.
estado de batería	 Le recomendamos utilizar adaptadores de mayor potencia para una carga óptima.
No hav vídeo en el monitor	• El MH3021P solo soporta un monitor.
conectado al MH3021P	Revise los cables de conexión de vídeo.
	 Desconecte el periférico del MH3021P, espere 10 segundos y vuelva a conectar el periférico.
Problemas de rendimiento	Revise/actualice la última versión de la BIOS del sistema, la tarieta gráfica y la tarieta de sonido.
de audio/vídeo	Revise/actualice la última versión del firmware y el driver del Thunderbolt.
Actualice la BIOS del sistema y	 Actualice la BIOS del sistema, los gráficos y los drivers en
el firmware del MH3021P	https://www.dell.com/support/drivers
	Actualice el FW del MH3021P en
	https://www.dell.com/support/drivers
	Tiene que conectar el MH3021P al ordenador antes de actualizar el FW.
Dell Display Manager (DDM)	Revise/actualice la BIOS del sistema/tarjeta gràfica e instale la aplicación para monitor Dell
no tunciona	Display Manager (DDM). https://www.dail.com/support/home/drivers/drivers/datails//driverid=6WCWV
Dell Display Manager (DDM) no funciona	https://www.dell.com/subport/drivers + Actualice el FW del MH3021P en https://www.dell.com/support/drivers Tiene que conectar el MH3021P al ordenador antes de actualizar el FW. Revise/actualice la BIOS del sistema/tarjeta gráfica e instale la aplicación para monitor Dell Display Manager (DDM). https://www.dell.com/support/home/drivers/drivers/details/?driverid=6WGWY

	i					
Comportamiento de los botones del MH3021P en	 Los botones del I En otros program través de la interior 	VH3021P func as de comunic az del progran	ionan con Skyj cación, puede a na de comunic	pe Empresarial acceder a los c ación en cuesti	y Zoom. ontroles de llar ón.	madas a
aigunos programas de comunicación populares.	Plataformas CU	Silenciar/Activar	Aceptar llamadas	Finalizar/Rechazar	Subir volumen	Bajar volumen
	Zoom	Sí	Sí	Sí*	Sí	Sí
	Skype Empresarial	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Microsoft Teams	Sí	×	×	Sí	Sí
	Google Hangouts	Sí	×	×	Sí	Sí
	Cisco Webex	Sí	×	×	Sí	Sí
	FaceTime	Sí	×	×	Sí	Sí
	Slack	Sí	×	×	Sí	Sí
	GoToMeeting	Sí	×	×	Sí	Sí
	BlueJeans	Sí	×	×	Sí	Sí
	*Finalizar Ilamada	s tiene 2 estad	os			
	1. Rechazar llamad	da: puede reali	zarse mediante	e el botón de F	inalizar llamad	a del adaptador
	2. Finalizar una lla	mada en curso	: SOLO puede	hacerse media	ante la aplicaci	ón Zoom
El botón de aceptar/finalizar llamada no funciona en el MH3021P para solucionar problemas con Zoom	Si hay varias aplicaciones de conferencias múltiples instaladas en el mismo entorno informático o instaladas y utilizadas en el mismo ordenador, puede que el MH3021P no pueda aceptar/finalizar llamadas. Se recomienda responder/rechazar las llamadas entrantes a través de la interfaz de la aplicación.					
El vídeo del monitor	Revise los cables de conexión de vídeo.					
conectado está	 Revise y actualice la resolución del vídeo en Ajustes > Monitor > Resolución del monitor 					
distorsionado o corrupto						
El vídeo del monitor	Cambie la configuración en Ajustes > Monitor > Varios monitores					
conectado no se muestra	• Cambie el modo pulsando la tecla Windows 📢 + P.					
Se escucha eco durante la	• El MH3021P dispone de la función de anulación de eco, la cual avuda a que el usuario del					
llamada	otro extremo de la llamada reciba menos eco.					
	· Si escucha eco e	n su dispositive	o, puede que s	ea debido al di	spositivo del o	tro usuario.
	Su dispositivo puede que tenga una función de anulación de eco de peor calidad.			idad.		
El altavoz no tiene salida de	 Después de cone 	ectarlo, vaya a	la configuració	n del sonido de	el audio de su o	ordenador y
vídeo desde el MH3021P	seleccione el MH3	021P como dis	spositivo de rep	producción.		
	 Revise si ha cone 	ectado el MH30	021P al ordena	dor correctame	ente.	
	 Asegúrese de qu 	ie el volumen d	del MH3021P r	io está al 0%.		
El micrófono no funciona en	 Después de cone 	ectarlo, vaya a	la configuració	n del sonido de	el audio de su o	ordenador y
el MH3021P	seleccione el MH3	021 como disp	ositivo de grab	ación.		
¿Puedo hacer una llamada	 Los botones para 	responder llar	madas y finaliz	ar/rechazar llar	madas del MH3	3021P solo
llamada entrante con los	funcionan con "Skype Empresarial" y "Zoom". Puede responder y finalizar/rechazar					
botones del dispositivo usando	llamadas desde la interfaz de usuario del programa de comunicación en cuestión.					
Line, WhatsApp y WeChat?	O its sector is a	hite the second terms		040		
Sonido anormai	Vuelva a conectar el Dell MH3021P al ordenador					
El volumen es muy baio		hieto que hava		001. 121P v el usuar	io	
Li volumen es muy bajo	Suba el volumen	nulsando el bo	tón de subir v	olumen o a trav	io. Vés de program	na de
	comunicación en cuestión.					
	Entre en la venta	de configuraci	ón de volumer	n v aumente el	volumen.	
					-	

Skype Empresarial muestra «Esta llamada está en espera»	Durante la llamada a tr espera (no se descone en algunas situaciones (con descargas electroes muestra el mensaje «Esta llamada está en el el icono de «Reanudar l This call is on hold	avés de Skype Empresarial. Puede que ecte) (al pulsar cualquier botón, conectar un d státicas u otros comportamientos inespe spera» para preguntarle si quiere segui lamada» para continuar con la llamada. Resume Call	e la llamada esté en lispositivo de audio adicional, rados, Skype Empresarial r con la llamada. Puede pulsar
Configure el MH3021P como	 Siga los siguientos par 	206.	
el dispositivo de sonido	1. Abra Configuración		
predeterminado en Windows	2. Vaya a Sistema - Son	ido.	
10	3. A la derecha, seleccio	one el dispositivo en la lista desplegable	Elige el dispositivo de salida.
	a. Configure el dispositiv	o de salida	
	Settings		- 🗆 ×
	G Home	Sound	
	Find a setting ρ	Output	Related Settings Bluetooth and other devices
	System	Choose your output device	Sound Control Panel
	Display	Certain apps may be set up to use different sound devices than the one	Microphone privacy settings
	40 Sound	selected here. Customize app volumes and devices in advanced sound options.	Ease of Access audio settings
	Notifications & actions	Device properties	Have a question?
		مهدده volume مال	Setting up a microphone Fixing sound problems
	O Power & sleep	A Troubleshoot	
	🗇 Battery	Manage sound devices	Get help Give feedback
	👄 Storage	Input	
	A Tablet mode	Choose your input device	
	b. Configure el dispositiv	/o de entrada	
	ŵ Home	Sound	
	Find a setting $ ho$		
	System	Input	
	C Display	Choose your input douice	
	(1) Sound	Certain apps may be set up to use different sound devices than the	
	Notifications & actions	one selected here. Customize app volumes and devices in advanced sound options.	
		Device properties	
	Focus assist	Test your microphone	
	O Power & sleep	▲ Troubleshoot	
	Battery	Manage sound devices	
	- Storage	Advanced sound ontions	
L	-	Auvanceu sounu options	

Configurar el dispositivo de	 Siga los siguientes pasos: 			
audio predeterminado con la	a 1. Haga clic en el icono de volumen de sonido en la bandeja del sistema.			
herramienta de sonido	2. Haga clic en la flecha ascendente de la herramienta de sonido.			
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P) へ くい) 32 へ (点 See One Enc. 10:38 PM 3256/2020 55			
	 Elija el dispositivo de audio deseado de la lista. 			
	Select playback device 🗸			
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)			
	Speakers/Headphones (Realtek(R) Audio)			
Configuro al dianositivo do	Para obrir los ciustos alégicos de carido en Windows 10, circo los circuientos nosco:			
audio predeterminado con	Para abrii los ajustes clasicos de sonido en windows 10, siga los siguientes pasos. Dulse Win + P para abrir Elecutar			
los aiustes clásicos de	2. Escriba o conie v negue el siguiente			
sonido				
oomao				
	📽 Run http://winaero.com 🛛 🗙			
	Type the name of a program, folder, document, or Internet			
	resource, and Windows will open it for you.			
	Open: mmsys.cpl v			
	OF Creat Brown			
	OK Cance growse.			
	7. De las la testa later. Esta abrit face sincles de casido directorente.			
	3. Puíse la tecia intro. Esto abrira los ajustes de sonido directamente.			
	Sound X			
	Playback Recording Sounds Communications			
	Select a playback device below to modify its settings:			
	Echo Canceling Speakerphone			
	Default Device			
	Speakers/Headphones RealtekiR/ Audio			
	Ready			
	Configure Set Default # Properties			
	4. Seleccione el dispositivo deseado de la lista y haga clic en el botón de Establecer como predeterminado.			

Especificaciones		
Entrada ascendente	USB-C con DP alt mode	
Puertos de datos descendentes	•Dos puertos USB 3.1 Gen 2 Tipo A •Un puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo C	
Puerto de salida de vídeo descendentes y resoluciones compatibles	Una salida de vídeo de uno de los dos puertos: • Un puerto USB-C (DP) (3840 x 2160 máx.)/60 Hz • Un puerto HDMI 2.0 (3840 x 2160 máx. Hz 4K/60Hz soportado solo por ordenadores con HBR3.	
Audio	 Dos micrófonos omnidireccionales integrados Altavoz 	
Botones e indicaciones led	 Botones: Responder Ilamada, Finalizar/Rechazar Ilamada, Subir volumen, Bajar volumen, Silenciar micrófono Ledes: Blanco, rojo, verde 	

Requerimientos del sistema		
Sistemas operativos soportados	Win10 64-bit	
Temperatura de funcionamiento	0~35°C	

Información legal

Garantía

Garantía limitada y políticas de devolución

Los productos de la marca Dell disponen de un año de garantía de hardware. Si se ha adquirido junto a un sistema Dell, se le aplicará la siguiente garantía.

Para clientes de EEUU:

Su compra y la utilización de este producto están sujetas al acuerdo de usuario final de Dell, el cual puede encontrar en **www.dell.com/terms.** Este documento contiene una cláusula vinculante.

Para clientes europeos, africano y del Oriente Medio:

Los productos de la marca Dell comprados y utilizados están sujetos a la ley de derechos del consumidor nacional aplicable, los términos de cualquier contrato de venta que haya aceptado (el cual aplica tanto para usted como para el vendedor) y los términos y contrato de usuario final de Dell.

Dell puede proporcionar una garantía de hardware adicional. Puede encontrar toda la información relacionada con el contrato de usuario y los términos de garantía de Dell en **www.dell.com**, seleccionando su país en la lista que se encuentra al final de la página de inicio y, después, haciendo clic

en el enlace de «términos y condiciones» para consultar los términos de usuario inicial o en el enlace de «soporte» para consultar los términos de la garantía.

Para clientes de fuera de los EEUU:

Los productos de la marca Dell comprados y utilizados están sujetos a la ley de derechos del consumidor nacional aplicable, los términos de cualquier contrato de venta que haya aceptado (el cual aplica tanto para usted como para el vendedor) y los términos de garantía de Dell. Dell también puede proporcionar una garantía de hardware adicional.

Puede encontrar toda la información relacionada con los términos de garantía de Dell en **www.dell.com**, seleccionando su país en la lista que se encuentra al final de la página de inicio y, después, haciendo clic en el enlace de «términos y condiciones» para consultar los términos de usuario inicial o en el enlace de «soporte» para consultar los términos de la garantía.



NOTA: La garantía no cubre el estuche.