Ares (Ver. II)
Parrilla eléctrica

Distinguido Cliente,
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico TAURUS.
Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.
TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

Importante: Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias. La no observación e incumplimiento de estas instrucciones puede comportar como resultado un accidente.

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Después de desempacar, asegúrese de que el aparato se encuentre intacto, sin signos de daños causados por el transporte, si existe duda, no utilice el aparato y contacte al distribuidor.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~
- Antes del primer uso, limpie todas las partes del producto que puedan estar en contacto con alimentos, procediendo tal como se indica en el apartado de limpieza.

Entorno de de uso o trabajo:
- Sitúe el aparato sobre una superficie horizontal, plana, estable y apta para soportar altas temperaturas, alejada de otras fuentes de calor.
- Sitúe el aparato lejos de materiales combustibles, tales como textiles, cartón, papel, etc.

Seguridad eléctrica:
- Antes de cada uso, desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- Nunca utilice esta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, si presenta escurrimientos o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modifique la clavija. No use adaptadores de clavija.
- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconecte inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- No la deje o la guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o la tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.
- Si por error cayera al agua, "desenchúfela" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar sacarla.
- No debe utilizarla ni almacenarla en el exterior, la unidad fue diseñada para uso doméstico únicamente.
- No forcé el cable eléctrico de conexión. Nunca use el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Mantenga el aparato lejos de fuentes de calor y superficies punzocortantes.
- No coloque la unidad cerca o sobre estufas de gas o eléctricas, ni cerca de hornos calientes.
- Para reducir el riesgo de accidentes eléctricos, nunca opere o conecte esta unidad con las manos húmedaso mojadas, no sumerja en agua, ni la coloque sobre líquidos derramados.
- No deje el cable eléctrico colgando, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.
- Para evitar riesgos de choques eléctricos, no introduzca ningún artefacto en las cavidades del aparato.
- No enrolle el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- No intente operar por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- Si usted observa que hay una grieta en la parrilla, el suministro de energía deberá suspenderse inmediatamente.
- No permita que su aparato sea utilizado por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y este instructivo.
- Esta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con la unidad.

Seguridad personal, utilización y cuidados:

- No permita que su parrilla eléctrica sea utilizada por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y este instructivo.
- Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños o personas con discapacidad. Asegúrese de almacenar el electrodoméstico lejos de su alcance.
- No utilice si el dispositivo de puesta en marcha/paro de su parrilla eléctrica no funciona correctamente.
- No de vuelta o mueva el aparato cuando esté en funcionamiento o conectado a la red eléctrica.
- Mantenga su parrilla eléctrica en buenas condiciones. Compruebe que no haya piezas rotas u otras condiciones que pudieran afectar el buen funcionamiento de su electrodoméstico.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento. Extreme precauciones.
- No almacene el aparato si todavía está caliente.
- El aparato está diseñado únicamente para calentar alimentos y cocinar y deberá ser usado sólo con los utensilios de cocina adecuados para cada preparación.
- No deje utensilios de cocina sensibles al calor tales como palas, cucharones, volteadores, recipientes plásticos, etc. cerca o dentro de las ollas, sartenes o cazuelas que se estén usando sobre la parrilla, ya que podrían derretirse e incendiarse.
- Apague y desconecte de la toma de corriente cuando no la utilice y antes de limpiarla.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede causar un incendio, descarga eléctrica o riesgo de lesiones a las personas.
- ¡Cuidado! Desconecte el aparato de la red eléctrica y permita que se enfríe completamente antes de iniciar su limpieza.

Identificación de las partes:

1. **Disco quemador.**
2. **Regulador gradual de temperatura.**
3. **Indicador luminoso de funcion**
4. **Cuerpo.**
5. **Patas antiderrapantes.**
6. **Cable.**

NOTA: Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

No permita que los niños jueguen con el aparato, ya que no es un juguete.

Antes de utilizar por primera vez:

- Antes de usar su parrilla eléctrica por primera vez, encienda sin elementos sobre la parrilla, ambos quemadores en la posición de temperatura mpaxima durante 3 a 5 minutos para proteger el revestimiento. Es posible que se desprenda algo de humo y olor, debido a la combustión del aceite protector de los quemadores, que debe desaparecer después de algunos minutos.

Modo de empleo:

- Verifique que los regulador de temperatura se encuentren en la posición de apagado y conecte el aparato a la toma de corriente eléctrica.
- Encienda el aparato girando la perilla hasta la posición de temperatura deseada. Cuando la luz indicadora se encienda, el aparato estará en funcionamiento..
- La luz indicadora al frente del aparato se apagará cuando la parrilla alcance la temperatura indicada y el proceso de calentamiento se reiniciará en múltiples ocasiones para mantener la temperatura.
- Cuando no esté en uso, asegúrese de colocar el regulador de temperatura en la posición de APAGADO y desconéctela de la toma de corriente.

Algunos requerimientos de los utensilios de cocina:

- Base sólida y plana.
- Resistentes a las altas temperaturas.
- El diámetro de los mismos, deberá ser menor a la superficie de la parrilla evitando así que se puedan voltear o ladear.
- Evite el uso de utensilios con fondos cóncavos, convexos o irregulares.

Limpieza

- Desenchufe el aparato y permita que se enfríe por completo.
- Limpie el aparato con un trapo ligeramente humedecido impregnado con unas gotas de detergente suave y séquelo después. No utilice estropajos o esponjas abrasivas.
- No utilice disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato.
- No sumerja el aparato, ni coloque bajo el flujo directo de agua.

Cuidado y mantenimiento

Esta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

Almacenaje

Apague su parrilla eléctrica y desconecte de la corriente eléctrica, espere a que se enfríe por completo, limpie de acuerdo al apartado de limpieza, espere a que se seque completamente y almacénela en un lugar limpio y seco lejos del alcance de los niños o personas con discapacidad.

Recomendaciones especiales

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual de instrucciones. Guarde este manual en lugar seguro y consúltelo siempre que sea necesario.

En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

Anomalías y reparación

- Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los Centro de Servicio Autorizado por el mismo o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

Garantía

1. Esta "Parrilla" está garantizada por TAURUS por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.
2. Condiciones: Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de nuestros centros de servicio que aparecen en el directorio anexo.
3. Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.
4. El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la recepción del producto en cualquiera de los talleres autorizados donde se puede hacer efectiva la garantía.
5. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Nota: en caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Exclusión de la garantía

La garantía no cubre los casos de:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por **Taurus-España, S. A. de C. V.**

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por **Taurus-España, S. A. de C. V.,** se pueden adquirir partes y/o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados anexo.

Producto: Parrilla eléctrica
Marca: TAURUS
Modelo: Ares (Ver. II)
Nombre del Distribuidor: _____
Calle y Número: _____
Delegación o Municipio: _____
Ciudad: _____
Estado: _____
C.P.: _____
Tel.: _____
Fecha de entrega: _____

Sello del distribuidor

www.taurus.com.mx
sugerencias@taurus.com.mx

www.facebook.com/taurusmexico

www.twitter.com/taurus_mexico

www.youtube.com/TaurusMex

Modelo: Ares (Ver. II)
Características técnicas: 127 V~ 60 Hz 1 000 W **Typ:** SX-B03
Importador: Taurus-España, S.A. de C.V.
Rosas Moreno No. 4-203, Col. San Rafael
Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 06470
Tel.: 01 800 777 8162
País de origen: China

Ares

Parrilla eléctrica