Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja la batidora, el cable, el enchufe, ni la base del aparato en agua ni en ningún otro liquido.
- Todo aparato eléctrico utilizado en la presencia de menores de edad o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de limpiarlo y antes de instalar o retirar los accesorios. Apáguelo antes de insertar o remover las piezas.
- Evite el contacto con las piezas en movimiento.
- No se puede utilizar ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento, que se haya caído al suelo o que esté dañado. Devuelva el producto al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o arreglen. O se puede llamar gratis al número apropiado que aparece en la cubierta de este manual.
- El uso de accesorios no recomendados ni a la venta por el fabricante presenta el riesgo de incendio, choque eléctrico o de lesiones personales.
- El aparato no se puede utilizar a la intemperie.
- Mantenga las manos, el cabello, la ropa así como espátulas de mano y cualquier otro utensilio alejado de los batidores a fin de reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la batidora.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes incluyendo la estufa.
- Asegúrese de retirar los ganchos o los batidores del aparato antes de lavarlos.
- Este aparato se deberá utilizar solamente con el fin previsto.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluído niños) con capacidad limitada fisica, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños deben para evitar que usen el aparato como juguete.
- Este aparato tiene marcas importantes en la hoja del enchufe. El enchufe o el cable entero (si el enchufe está moldeado en el cable) no es adecuado para el reemplazo. Si está dañado, se debe reemplazar el aparato.
- **PRECAUCIÓN - Este soporte está diseñado para utilizarse solamente con la batidora de 5 velocidades de Black and Decker®, Modelo MX1200. El utilizarce con otros productos puede resultar en inestabilidad al funcionar y posible daño.**

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico únicamente.

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

Para México solamente: Si el cable de alimentación es dañado, este debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

CABLE ÉLECTRICO

a) El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto (o uno separable), a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un cable más largo.

b) Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión que uno puede utilizar si toma el cuidado debido.

c) Si se utiliza un cable separable o de extensión,

1) El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato.

2) Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.

3) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

1. **Recipiente de acero inoxidable (3.5L)**
2. **Interruptor de 5 velocidades y Botón expulsor**
3. **Botón Turbo**
4. **Mango**
5. **Botón de liberación**
6. **Botón de para alzar el brazo**
7. **Soporte**
8. **Batidores de alambre (2)**
9. **Ganchos para masa (2)**

Como usar

Este producto es para uso doméstico únicamente.

1. Después de abrir retire cualquier etiqueta o calcomanía, material de empaque y literatura. Lave todas las partes conforme a las instrucciones de la sección CUIDADO Y LIMPIEZA.
2. Asegúrese de desconectar la batidora y de ajustar el interruptor de velocidad a la posición de apagado (0) antes de instalar o de extraer los accesorios.

- **Para introducir los batidores de alambre:** Ajuste el batidor con el cuello cerca del extremo del tallo con la marca ubicada cerca de la apertura (A). El batidor con la punta de plastico negro va en el lado izquerdo. Empuje el batidor, haciéndolo girar ligeramente si es necesario, hasta que quede asegurado en su sitio. Introduzca el otro batidor en el segundo orificio, también haciéndolo girar si es necesario, hasta que quede asegurado en su sitio.

- **Para introducir el gancho para masa:** Ajuste el gancho con el cuello cerca del extremo del tallo con la marca ubigada cerca de la apertura (A). Empuje suavemente cada gancho, haciéndolo girar ligeramente si es necesario, hasta que quede asegurado en su sitio (B).

3. Conecte el cable a una toma de corriente.
4. Coloque en el recipiente los ingredientes a mezclar.
5. Si va a batir sobre la base, levante el brazo presionando el botón de liberacion. Coloque la batidora sobre la base y ajústela en su sitio (C). Coloque el tazón en la base debajo de la batiodora. Baje el brazo presionando el botón de liberacion.
6. Si va a batir de forma manual, retire la batidora de su base, presionando el botón de liberación, que está ubicado en el soporte para su comodidad. Introduzca los batidores o ganchos para masa en el centro de los alimentos en el tazón, sosteniendo la batidora por la manija.
7. Use la guía para batir, a continuación, con el fin de seleccionar la velocidad correcta para el alimento que vaya a batir. En general, es mejor comenzar con la velocidad más baja (1), y luego aumentar la velocidad con los batidores o los ganchos para masa inmersos en los alimentos.
   Nota: El recipiente solo gira con los batidoras; no gira con los ganchos de mesa.
8. De manera continua, oriente los batidores o ganchos para masa a través de la mezcla, para obtener resultados uniformes. Recomendamos usar una espátula para retirar los ingredientes acumulados a los lados o en la parte inferior del tazón, con el fin de que todo se mezcle. Asegúrese de poner el interruptor de velocidad en apagado (0). Coloque la batidora sobre la base del apoyo, de manera que la masa escurra dentro del tazón. Sostenga la batidora por su manija, con los batidores o ganchos para masa orientados hacia abajo.
9. Para retirar los batidores, presione el botón expulsor.

Precaución: Tenga cuidado al expulsar los batidores o ganchos para masa, ya que se zafan con rapidez de la batidora. Usted querrá expulsarlos dentro del tazón o en el fregadero.

Guía para batir

Use la siguiente guía para seleccionar la velocidad. Nota: comience a batir a la velocidad más baja y aumente gradualmente según se requiera. Para obtener mejores resultados, use los batidores de alambre para mezclas ligeras y esponjosas, crema de leche o huevos, a la velocidad N° 5.

USO DE LA FUNCIÓN DE VELOCIDADES

1 (Bajo) Combinar	Para combinar harina/ingredientes secos y líquidos para masas y pastas de galletas. Para combinar nueces, chips y uvas pasas en masas de galletas.
2 (Bajo/Med) Revolver	Para preparar salsas, budines, muffins y panes rápidos. Para revolver masa ligeras.
3 (Medio) Mezclar	Para preparar masas y mezclas de pasteles. Para batir la mantequilla con el azúcar o mezclar huevos a las masas.
4 (Med/Alto) Batir	Para batir huevos enteros, postres congelados y glaseados. Para combinar mezclas ligeras tipo popovers.
5 (Alto) Licuar	Para licuar mezclas esponjosas, crema batida, clara de huevo y puré de papas.

Consejos para batir

Para obtener mejores resultados al batir crema de leche, enfríe la crema, los batidores y el recipiente. Comience a la velocidad más lenta y aumente gradualmente hasta licuar (N° 5), a medida que la crema se espesa.

Nota: Para obtener un mejor volumen al batir crema de leche, no use una espátula.

Se recomienda utilizar la batidora 3 minutos de uso continuo por 1 de descanso para todas sus funciones o velocidades.

Velocidades	MX1200 RPMs
1	780 +/- 100
2	900 +/- 15%
3	950 +/- 15%
4	1040 +/- 15%
5	1150 +/- 15%

La máxima clasificación de potencia se basa en el accesorio de los ganchos para masa que extrae la mayor carga (potencia o corriente) y todos los accesorios recomendados pueden extraer menos potencia o corriente.

Cuidado y limpieza

Este producto no contiene partes que el consumidor pueda reparar. En caso de requerir mantenimiento, envíela al personal de servicio calificado.

1. Antes de limpiar cualquier parte de la batidora, asegúrese de que el interruptor de velocidad esté en la posición de apagado (0) y que el cable esté desconectado.

Presione el botón expulsor para sacar los batidores o los ganchos para masa.

2. Los batidores y ganchos para masa se pueden lavar con agua tibia o espumosa, o en un lavaplatos. Seque muy bien todas las partes antes de guardarlas.
3. Limpie la batidora, el soporte de la batidora o el cable con un paño húmedo. Para eliminar manchas difíciles, limpie las superficies con un paño humedecido en agua espumosa o con un limpiador suave no abrasivo. Posteriormente, limpie con un paño limpio y húmedo. No use limpiadores abrasivos sobre cualquier parte de la batidora, ya que pueden dañar el acabado.

Almacenamiento de la batidora y el soporte de la batidora

- Para prolonga la vida útil de la unidad, evite tirar del cable o doblarlo en la parte del enchufe.
- Para almacenar, envuelva el cable en las argollas y asegúrelo con el sujetador de cable ajunto. No enrolle el cable alrededor de la batidora.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto.NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Código de fecha / Date Code

250 W	**120 V ~**	**60 Hz**
250 W	**220 V ~**	**50 Hz**
250 W	**220 V ~**	**60 Hz**

Comercializado por:
SPECTRUM BRANDS DE MÉXICO, SA
Autopista México Querétaro No 3069-C
Oficina 004 Col. Centro Industrial
Tlalnepantla CP 54030
Tlalnepantla, Estado de México
Teléfono: 01-800-714-2503

Servicio y Reparacion
Art. 123 No. 95
Col. Centro, C.P. 06050
Deleg. Cuauhtemoc

Servicio al Consumidor,
Venta de Refacciones
y Accesorios
01 800 714 2503

© 2017 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562.

Made in China
Fabricado en China

Importado y Distribuido Por: :
RAVOVAC ARGENTINA S.R.L.
Humboldt 2495 Piso# 3
C1425FUG) C.A.B.A. Argentina
C.U.I.T NO. 30-70706168-1

Importado por / Imported by:
SPECTRUM BRANDS DE MÉXICO, SA de C.V
Autopista México Querétaro No 3069-C
Oficina 004
Col. Centro Industrial Tlalnepantla CP 54030
Tlalnepantla, Estado de México
Teléfono: 01-800-714-2503

Importado por / Imported by:
Spectrum Brands En Chile,
Household Products Chile Ltda
Av. Del Valle 570, Ofic. 704
Ciudad Empresarial, Huechuraba
Santiago - Chile
Fono: (562) 2571 3700

Importado por / Imported by:
Spectrum Brands Colombia S.A.
Carrera 17 No.89-40
Bogotá, Colombia
Línea de atención al cliente:
018000510012

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license.
All rights reserved.

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER y los logos y nombres de productos de BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

2017/10/16/32
T22-5003888

BATIDORA **DE 250 WATTS**
250 WATTS MIXER

BLACK+DECKER™

MODELO / MODEL

- **MX1200**
- **MX1200R**

Size: 19.685" x 17.5"

Size: 19.685" x 17.5"

Please Read and Save this Use and Care Book

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against a risk of electric shock, do not immerse mixer, cord, plug, or base unit in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Turn off before inserting or removing parts.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number listed on the cover of this manual.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- Do not use outdoors.
- Keep hands, hair, clothing, as well as handheld spatulas and other utensils away from beaters/whisks during operation to reduce the risk of injury to persons and/or damage to the mixer.
- Do not let cord hang over the edge of table or counter.
- Do not let cord touch hot surfaces including the stove.
- Remove beaters/whisks and dough hooks from mixer before washing.
- Do not use appliance for other than intended use.
- This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance shall be replaced.

CAUTION - This stand is designed for use only with the Black and Decker® Model MX1200 5-speed mixer. Use of other appliances may result in instability causing possible injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG (120V Models Only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

For Mexico market only: If the line cord and plug is damaged it must be replaced by the warranty department listed in the manual.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,

1. The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
2. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
3. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Product may vary slightly from what is illustrated.

1. **3.5L stainless steel bowl**
2. **5-speed switch and eject button**
3. **Turbo button**
4. **Handle**
5. **Mixer Release button**
6. **Arm Release button**
7. **Stand**
8. **Wire beaters (2)**
9. **Dough hooks (2)**

How to Use

This product is for household use only.

1. After unpacking, before first use, remove all stickers, packing material, and literature. Wash all parts as instructed in the Care and Cleaning section.
2. Make sure speed switch is in the off (0) position and unplugged before inserting or removing attachments.

- **To insert wire beaters:** Match beater with the collar near its stem end to the illustration located near the opening (A). The beater with the black plastic tip goes on the left side. Push in beater, rotating slightly if necessary, until it locks into place. Insert other beater into the second hole, also rotating it if necessary, until it locks into place.

- **To insert dough hook:** Match dough hook with the collar near its stem end to the illustration located near the opening. Gently push in each dough hook, rotating it slightly if necessary, until it locks into place (B).

3. Place ingredients to be mixed in a bowl.
4. Plug cord into an outlet.
5. If mixing on the stand, raise the arm by pressing the arm release button. Place the mixer on the stand and click into place (C). Place bowl in bowl rest beneath mixer. Lower the arm by pressing the release button.
6. If mixing by handheld method, remove mixer from stand by pressing the release button conveniently located on the stand. Insert beaters or dough hooks into center of food in bowl, holding the mixer by the handle.
7. Use the mixing guide below to select the correct speed for the food you are mixing. Generally, it is best to start on the lowest speed (1), then increase speed with beaters or dough hooks immersed in the food.

Note: The bowl only rotates with the wire beaters; it does not rotate with the dough hooks .

8. Guide beaters or dough hooks continuously through the mixture for uniform mixing. We recommend using a spatula to scrape away buildup from sides or bottom of the bowl and blend ingredients back into beaters. Be sure to turn speed switch off (0). Place mixer on stand so that batter will drip back into bowl. Hold mixer by handle with beaters or dough hooks facing forward.
9. To remove beaters, push eject button.

Caution: Be careful when ejecting the beaters or dough hooks since they come out of the mixer quickly. You may want to eject them into bowl or into a sink.

Mixing Guide

Use the following guide for speed selections. Note: Start mixing at the lowest speed and gradually increase as needed. For best results, use wire beaters to whip light, fluffy mixtures, heavy cream, or eggs, at speed #5.

SPEED FUNCTION	USE
1 (Low) Blend	To blend flour/dry ingredients, and liquids for batters and cookie doughs. To blend nuts, chips, raisins into cookie doughs.
2 (Low/Med) Stir	To prepare sauces, puddings, muffins, and quick breads. To stir thin batters.
3 (Medium) Mix	To prepare batters and cake mixes. To cream butter and sugar or mix eggs into batters.
4 (Med/High) Beat	To beat whole eggs, frozen desserts, frostings. To mix light batters like popovers.
5 (High) Whip	To whip fluffy mixtures, whipped cream, egg whites, and mashed potatoes.

Mixing Tips

For best results when whipping cream, chill the cream, beaters, and bowl. Start with the lowest setting and gradually increase to whip (#5) as the cream begins to thicken.

Note: For best volume when whipping cream, do not use a spatula.

We recommend using the mixer for 3 minutes of continuous use for 1 off for all functions or speeds.

Speeds	MX1200 RPMs
1	780 +/- 100
2	900 +/- 15%
3	950 +/- 15%
4	1040 +/- 15%
5	1150 +/- 15%

The maximum rating is based on the Dough Hooks attachment that draws the greatest load power or current) and all the recommended attachment may draw less power or current.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

CLEANING

1. Make sure speed switch is in off (0) position and cord is unplugged before cleaning any part of mixer. Press eject button to remove beaters or dough hooks.
2. The beaters and dough hooks may be washed in warm, sudsy water or in a dishwasher. Dry all parts thoroughly before storing.
3. Clean the mixer, stand or cord with a damp cloth. To remove stubborn spots, wipe surfaces with a cloth dampened in sudsy water or a mild, non-abrasive cleaner. Follow with a clean, damp cloth. Do not use abrasive cleaners on any part of mixer as they can damage the finish.

Storing the Mixer and Stand

- To prolong the life of the unit, avoid jerking the power cord or straining it at the plug connection.
- To store, coil cord in loops and secure it with attached cord tie. Do not wrap cord around mixer.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Póliza de Garantía
(Válida sólo para México)
Duración

SPECTRUM BRANDS DE MÉXICO SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía?

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por SPECTRUM BRANDS DE MÉXICO SA de CV.

Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Argentina
Atención al consumidor
0800 444 7296
Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 14.30 a 17 hs.
Mail: servicios@spectrumbrands.com
Humboldt 2495 piso 3
C.A.B.A. – Argentina

Chile
SERVICIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS LTDA.
Portugal Nº 644
Santiago – Chile
Fonos: 02-6355208 / 02-6341169
Email: servicio@spectrumbrands.cl
Call center: 800-171-051

Colombia
Rayovac Varta S.A
Carrera 17 Número 89-40
Línea gratuita nacional
018000510012

Costa Rica
Aplicaciones Electromecanicas
Calle 22 y 24 en Avenida 3 BLV de la torre Mercedes Benz 200 mts norte y 50 mts este
San José, Costa Rica
Tel. (506) 2257-5716

Ecuador
Servicio Master
Dirección: Capitán Rafael Ramos OE 1-85 y Galo plaza lasso.
Tel (593) 2281-3882 / 2240-9870

El Salvador
Sedeblack
Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa No 2936
San Salvador, Depto. de San Salvador
Tel. (503) 2284-8374

Guatemala
Kinal 17 avenida 26-75, zona 11 Centro comercial Novicentro, Local 37 - Ciudad Guatemala
Tel. (502)-2476-7367

Honduras
Serviteca
San Pedro Sula, B Los Andes, 2 calle -entre 11-12 Avenida Honduras
Tel. (504) 2550-1074

México
Articulo 123 # 95 Local 109 y 112 Col. Centro, Cuauhtemoc, México, D.F.
Tel. 01 800 714 2503

Nicaragua
LRM ELECTRONICA
Managua - Sinsa Altamira 1.5 kilómetros al norte
Nicaragua
Tel. (505) 2270-2684

Panamá
Supermarcas
Centro comercial El dorado, Plaza Dorado, Local 2.
Panama
Tel. (507) 392-6231

Perú
Servicio Central
Fast Service
Av. Angamos Este 2431
San Borja, Lima
Perú
Tel. (511) 2251-388

Puerto Rico
Buckeye Service
Jesús P. Piñero #1013
Puerto Nuevo, SJ PR 00920
Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana
Prolongación Av. Rómulo Betancourt
Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 530-5409

Venezuela
Inversiones BDR CA
Av. Casanova C.C. City Market Nivel Plaza Local 153
Diagonal Hotel Melia, Caracas.
Tel. (582) 324-0969