

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN BÁSICA PARA EL TÓTEM AD

### Nota de instalación:

Coloque el cuerpo plano sobre una superficie estable, sosteniendo la base con ambas manos, alinee los orificios de los tornillos y fije con los tornillos (tamaño del tornillo: BM4 \* 8, 15 PCS; CM8 \* 16, 10 piezas).

