

POWER BANK 4000 MAH

GUÍA DE USUARIO ESPAÑOL Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía. PC-240754

Vista del producto



Carga de la batería

- Conecta el extremo micro USB del cable a la entrada micro USB de la batería y el otro extremo a un puerto USB de tu PC o a un cargador con salida USB.
- Los indicadores de la batería irán encendiendo progresivamente indicando el estado de la carga (ver sección de indicadores de batería).
- La carga estará completa cuando los 4 indicadores estén encendidos (aproximadamente 5 horas)



Nota: El tiempo de carga de la batería dependerá de si la conectas a un Puerto USB de tu PC o al cargador original de tu dispositivo, al conectarse a un Puerto USB el tiempo es mayor.

Carga de dispositivos móviles

Para cargar tu Smartphone u otro dispositivo:

- Conecta el extremo USB del cable a la salida USB de la batería y el otro extremo (micro USB) a la entrada de tu dispositivo.
- Automáticamente la batería detectará tu dispositivo y comenzará la carga, los indicadores de la batería encenderán indicando el proceso de carga.



Nota: Si deseas detener la carga presiona dos veces el botón ON/OFF rápidamente.

Tip: Si tu dispositivo no tiene entrada de carga micro USB usa el cable original de este para realizar la carga (como el caso de un iPhone).

Indicador de estado de batería

Presiona el botón ON/OFF para verificar la capacidad de la batería, Los indicadores son como sigue:

| Indicadores encendidos | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|-------|--------|--------|---------|
| Capacidad | ≤ 25% | 25-50% | 50-75% | 75-100% |

Cuidados y Precauciones

Para disfrutar tu equipo durante mucho tiempo, te recomendamos:

- Manéjalo con cuidado, evita golpes a movimientos bruscos.
- No abras por ningún motivo la unidad esto puede causarte un daño e invalidar la garantía.
- No lo expongas al fuego o lugares con temperatura alta.
- No lo expongas al agua.
- No lo pongas en corto circuito.
- Para limpiar utiliza un trapo ligeramente húmedo.
- Para desconectar no tires de los cables, siempre desconecta tirando del conector.
- No lo utilices si se presenta alguna de las siguientes condiciones: Derramamiento de líquido interno, sobre calentamiento, cambio de color, o algún otra condición inusual.

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 5 Vcc 1 A
- Salida de voltaje: 5 Vcc 1 A
- Tipo de batería: Polímero de Lito
- Capacidad: 4 000 mAh @ 3.7 Vcc
- Tiempo de carga: 5 horas

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

PARA MÉXICO
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

PARA EL RESTO DEL MUNDO
+52 33 3283 1500
+1 855 7373 246
support@perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01800 148 1828 soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

| DATOS DEL PRODUCTO | |
|------------------------|----------------------------------|
| Producto: | _____ |
| Marca: | _____ Modelo: _____ |
| Fecha de Compra: | _____ Sello <input type="text"/> |
| DATOS DEL DISTRIBUIDOR | |
| Nombre o Razón social: | _____ |
| Dirección: | _____ |
| Colonia: | _____ Ciudad / Estado: _____ |
| C.P.: | _____ |

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me 01800 148 1828 Importador: Master Choice, S.A. de C.V. Magallanes No. 1 155 Col. Santa Anita C.P. 45 600 Tlaquepaque, Jal., México. Tel (33) 32 83 15 00; 01800 148 1828