

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página web www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Antes de usar el receptor, asegúrate de que el volumen de tu equipo de sonido esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- No coloques objetos pesados sobre el receptor.
- No uses ni almacenes el receptor en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No intentes abrir ni reparar el producto.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN




- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Botón multifunción | 5. Micrófono |
| 2. Indicador de estado | 6. Puerto de alimentación |
| 3. Perilla de reproducción / volumen | 7. Extensión |
| 4. Plug 3,5 mm | 8. Cable de alimentación |

CÓMO CARGAR LA BATERÍA



⚠ Antes de utilizar el receptor por primera vez, carga la batería durante 3 horas continuas. No excedas el tiempo de carga, ya que esto puede afectar el tiempo de vida de la batería.

Mediante el cable micro USB, conecta el receptor a un adaptador USB para tomacorriente o para encendedor de cigarrillos de automóvil (no incluidos).

Durante el proceso de carga, el indicador de estado permanecerá encendido; se apagará cuando la carga esté completa.


CONEXIÓN BLUETOOTH

- 1 Presiona el botón multifunción durante algunos segundos, hasta que el indicador de estado comience a destellar rápidamente.
- 2 Activa el Bluetooth en tu celular. Busca y selecciona el dispositivo **Stereon POD-147**.




Cuando se haya establecido la conexión, el indicador LED destellará lentamente.

- En caso de que se solicite una contraseña o pin, ingresa **0000**.
- El receptor se conectará automáticamente con el último dispositivo que se haya vinculado; en caso de que esto no suceda, búscalo en la lista de dispositivos Bluetooth y conéctalo nuevamente.
- Para evitar que se pierda la conexión, se recomienda que la distancia entre el receptor y el dispositivo vinculado no supere los 5 m y que no haya obstáculos ni interferencias.

MODO DE USO


Conecta el receptor y selecciona la entrada auxiliar en tu estéreo.




Tip: Si el acceso al jack de tu estéreo es complicado o si al colocar el receptor bloquea algunos botones, utiliza el cable de extensión; de esta manera, podrás colocarlo como te sea más cómodo.

Reproducción de música*


Inicia la reproducción de música en el dispositivo vinculado.

Pausar / Reanudar: Presiona una vez .


Adelantar: Desliza y suelta la perilla de reproducción.




Retroceder: Desliza y suelta la perilla de reproducción.



Subir volumen: Desliza y mantén presionada la perilla.



Disminuir volumen: Desliza y mantén presionada la perilla.




Cuando llegues al nivel máximo de volumen, se escucharán beeps continuos.

Mientras disminuye el volumen, se escucharán beeps pausados.

El volumen final dependerá también del ajuste de volumen del estéreo de tu automóvil


Manos libres*




1 Si recibes una llamada mientras el receptor está vinculado a tu celular, cambiará automáticamente a la función manos libres. Pulsa  para aceptar la llamada.



2 Para terminar la llamada, presiona  nuevamente.



Si se mantiene presionado el botón  por mucho tiempo, la vinculación terminará y será necesario enlazar el receptor nuevamente.

*Estas funciones pueden variar según la marca, modelo y sistema operativo de tu dispositivo móvil.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\overleftrightarrow{\text{DC}}$ 500 mA
Batería interna: 3,7 V $\overleftrightarrow{\text{DC}}$ 100 mAh
Temperatura de trabajo: -10 °C a 50 °C

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Receptor de audio Bluetooth y manos libres
Modelo: POD-147
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00