


YAO CÁMARA BULLET AHD



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA MOD. QCBA1701

Por favor lea cuidadosamente antes de usar su equipo y guárdelo para uso de futuras consultas.

1. Instalación de la Cámara tipo Bullet



1) Encuentre una ubicación adecuada para montar la cámara. La superficie ideal para montaje deberá ser plana y capaz de soportar el peso combinado de la cámara, protector contra el sol, y soporte.

2) Fije el anillo de montaje a la superficie de montaje utilizando los tornillos autopercutoros proporcionados.

3) Coloque la cámara para capturar el campo de visión deseado ajustando el soporte multidireccional. Para cambiar la posición de la cámara, afloje los tornillos del soporte con la llave hexagonal suministrada, vuelva a colocar la cámara y luego apriete los tornillos.

2. Instalación de la Cámara tipo domo - 1

1) Encuentre un lugar adecuado para montar la cámara y desenrosque el bisel de la carcasa de la base de la cámara.




2) Utilizando los cuatro tornillos autopercutoros suministrados, monte la base de la cámara sobre una superficie plana que sea capaz de soportar el peso de la cámara

3) Afloje el bisel de la carcasa de nuevo sobre la base de la cámara, permitiendo un poco de holgura para ajustar la vista de la cámara

4) Para capturar el campo de visión deseado, ajuste la cámara aprovechando la capacidad de ajuste de 3 ejes

5) Apriete el bisel de la carcasa hasta que la cámara y la carcasa de la cámara se mantengan en su lugar




3. Instalación de la Cámara tipo domo - 2


1) Encuentre un lugar adecuado para montar la cámara, Utilizando el destornillador suministrado afloje el tornillo, mueva la cubierta o desenrosque el bisel de la carcasa de la base de la cámara



2) Monte la base de la cámara sobre una superficie plana que sea capaz de soportar el peso de la cámara



3) Ajuste el director, afloje el tornillo, Zoom & Enfoque la lente, ajuste el tornillo, en caso de ser necesario




4) Volver a montar la cubierta




4. Conexión de la Cámara

1) Conecte la salida de vídeo coaxial (BNC) de la cámara a la entrada de vídeo de su grabador de vídeo digital.

2) Conecte la salida de alimentación de 12 V CC de la cámara a una fuente de alimentación adecuada para su instalación.



Salida dual (opcional)



5. Especificaciones de la cámara HD

Artículo	Parámetros		
Resolución	720P	960P	1080P
Píxeles efectivos	1280(H)*720(W)	1280(H)*960(W)	1920(H)*1080(W)
Estándar de vídeo	PAL/NTSC		
AGC	Auto		
Iluminación mínima	0 LUX IR ON		
Aspecto S / N	Más que 48 db		
Gama	0,45		
Obturador electrónico	NTSC:1/60-1/100,000Sec PAL:1/50-1/100,000Sec		
LENS	2.8mm,3.6mm,6mm,8mm,12mm,4-9mm,2.8-12mm		
Salida de vídeo	1.0Vp-p, 75ΩBNC		
Fuente de alimentación	DC12V		
Temperatura de trabajo	-20°C-60°C		

6. Problemas y soluciones

1) No se ve nada de imagen después de conectar a la energía

Puede ser la anomalía del voltaje de la fuente de alimentación. compruebe el voltaje y la fuente de alimentación sean adecuadas. Compruebe que todos los cables de conexión y monitores estén conectados correctamente.

2) La dirección del nivel de imagen tienen interferencia ondulada

Esto puede ser causado por las ondulaciones de la fuente de alimentación, es necesario que se ajuste a la onda de la fuente de alimentación.

3) La imagen se ve demasiado manchada

El voltaje de la fuente de alimentación es inestable. Los cables no están conectados correctamente o tienen alta impedancia.

4) Las funciones no están configuradas y no pueden ajustarse (Opcional)

Restaurar a la configuración de fábrica.

5) La imagen está borrosa.

- Compruebe si hay algo de suciedad en el lente, luego limpie utilice el pañuelo especial para lentes o cotonetes de algodón humedecidos con alcohol.
- Compruebe la longitud del enfoque y el ajuste de OSD (Opcional)

6) Si la cámara presenta sobrecalentamiento; algún olor peculiar, humo, etc.

Desconecte la fuente de alimentación inmediatamente. Envíe la cámara a mantenimiento profesional.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Qian.mx, garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian.mx garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

- Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por Qian.mx, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
- Para hacer efectiva la garantía, será necesario presentar esta póliza en original con la información requerida en la siguiente tabla junto con el producto en físico y con todos los accesorios que lo integran:
- En caso de extravío de la póliza será necesario presentar la factura original con el número de serie del producto.
- Qian.mx podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
- En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
- El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de Qian.mx o en sus Centros de Servicio Autorizados.
- En caso de que Qian.mx no cuente con un Centro de Servicio Autorizado en la ciudad del cliente, el cliente absorberá el costo de envío al enlace más cercano y Qian.mx cubrirá los gastos de envío del producto de regreso al cliente una vez que se cumpla el servicio, dentro del periodo de vigencia de la garantía.

PRODUCTO	
Modelo:	
Marca: Qian.mx	
Número de Serie:	
Número de Factura:	
Fecha de Entrega:	Sello del Distribuidor

EXCLUSIONES

Qian.mx no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Qian.mx.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado Qian.mx.

Oficinas Centrales:

Qian S.A. de C. V., Av. Américas #1501 Piso 20-A, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mx., Tel. +52.33.1078.3404



www.qian.mx

Qian S.A. de C.V.

+52 (33) 1078-3404

info@qian.mx