




AUD-342

Handsfree flat cable earphone



Please read this instruction manual to prevent any damage.

IMPORTANT

The instructions of this manual are for reference about the product. There may be differences due to updates.

Please check our website (www.steren.com) to obtain the latest version of the instruction manual.

Do not use or store the product in damp places where there dripping or splashing. It may cause malfunction or electric shock.

- Do not place heavy objects on the earphones.
- If you use the earphones at a high volume level may suffer hearing damage.
- Do not use while driving your car or bicycle at high volume, it may cause reduced responsiveness.

This earphones have a multifunction button to play music, pause, forward song, answer calls, mute or hang out calls, depending on your mobile.

The cable is flat and has 1.20 m length, with soft ear buds to avoid external noises. Available in five different colors, black, orange, blue, purple and green.



1. Connect the earphones to the 3.5 mm output on your phone.

2. Set the earphones on your ears, R= right, L= left. Make sure you put them on correctly.

3. To remove the earphones, do not pull the cord. Pulling the cord may result in broken wires and malfunction.



These functions may vary depending on the model of your mobile.

1. Press the multifunction button once to start playback, press again to stop.



2. Press the multifunction button twice to forward.




3. Hold down the multifunction button to access the voice command.



To answer a call press the multifunction button once.

To end the call press the multifunction button once.

To mute the microphone during a call, press and hold the multifunction button for as long as you will not be heard.



- Earphone
Frequency response: 20 – 20 000 Hz
Driver unit: 10 mm
Impedance: 32 Ω
Sensitivity: 100 ± 3 dB @ 1 kHz
Maximum power output: 7 mW

- Microphone
Sensitivity: -58 dB ± 2 dB
Frequency response: 30 Hz – 16 kHz

V1.0 Instruction Manual 0815a

CAUTIONS

HIGHLIGHTS

HOW TO USE

PLAYING MUSIC

HANDS FREE

SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES

MANOS LIBRES

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

MODO DE USO

CARACTERÍSTICAS

PRECAUCIONES

Manual de Instrucciones 0815a V1.0

- Audifono
Respuesta en frecuencia: 20 – 20,000 Hz
Unidad: 10 mm
Impedancia: 32 Ω
Sensibilidad: 100 ± 3 dB a 1 kHz
Potencia máxima: 7 mW
Micrófono
Sensibilidad: -58 dB ± 2 dB
Frecuencia de respuesta: 30 Hz – 16 kHz



- Para contestar llamadas oprima el botón multifunción una sola vez.
- Para terminar la llamada oprima el botón multifunción una sola vez.
- Para silenciar el micrófono durante una llamada, mantenga presionado el botón multifunción durante el tiempo que desee no ser escuchado.



voz.

3. Mantenga presionado el botón multifunción para acceder al comando de voz.



2. Presione dos veces seguidas el botón multifunción para adelantar la canción.



detener.

1. Pulse una vez el botón multifunción para iniciar la reproducción, vuelva a pulsar para detener.

Estas funciones pueden variar según el modelo de su dispositivo móvil.



- 1. Conecte los audifonos a la salida de 3,5 mm estéreo a su dispositivo.
- 2. Coloque los audifonos en sus oídos, R= derecha, L= izquierda. Asegúrese de colocarlos correctamente.
- 3. Para retirar los audifonos, tome el conector y jale. Nunca jale desde el cable, podría dañar los conductores internos.



- Estos audifonos tienen un botón inteligente multifuncional que realiza diferentes acciones como reproducir, pausar, adelantar canción, contestar llamada, poner en silencio el micrófono, terminar llamada y más, dependiendo de la compatibilidad con el equipo.
- El cable es plano y mide 1,20 m, con gomas verdes para que evitan que se filtren ruidos externos y está disponible en 5 colores diferentes, negro, naranja, azul rey, morado y verde para que elijas el que vaya contigo.

- No use ni almacene el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua. Puede causar mal funcionamiento o choque eléctrico.
- No coloque objetos pesados sobre los audifonos.
- Si utiliza los audifonos a un nivel alto de volumen puede sufrir daño en los oídos.
- No utilice mientras conduce su automóvil o bicicleta a nivel alto de volumen, reduce capacidad de respuesta.



IMPORTANTE

Lea este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento. La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.



Audifonos de cable plano con manos libres

AUD-342

