

PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de tres (3) años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra **por cualquier defecto de fábrica** a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.**
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- **Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones** acudir al domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089
- **Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante de Compra donde se identifique la compraventa del producto.** Lo anterior en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

CENTRO DE SERVICIO Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6 Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: TELÉFONO ALAMBRICO	SERIE No.:
MARCA: MISIK	MODELO: MT840
FECHA DE COMPRA:	
NOMBRE DEL CLIENTE:	DIRECCIÓN:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

MISIK

MAKING SOUND KOOL

TELÉFONO ALAMBRICO

Modelo MT840



INSTRUCTIVO DE OPERACION

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo

ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN: 48V 

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: TELÉFONO ALAMBRICO
MARCA: MISIK **MODELO:** MT840

IMPORTADO POR: MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
 Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México.
 Tel. 5567-9089
 Web: www.misik.com.mx
 Email: servicio@misik.com.mx

R.F.C.: MIM161031RE6
HECHO EN: CHINA

CONTIENE: 1 PIEZA

ALIMENTACIÓN: 48V 



	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERIA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TECNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

ATENCIÓN ESPECIAL A LO SIGUIENTE:

La principal causa de interferencia en una línea telefónica y su corriente (Esto puede resultar dentro de mal funcionamiento o daños sobre el producto) cuando:

- Contacto accidental con líneas de un mayor voltaje.
- Conductores electromagnéticos localizados cerca.
- Carga repentina o variaciones, especialmente en los voltajes por motores eléctricos.
- Temporalmente las interferencias son causadas por condiciones atmosféricas.
- Las protecciones a las líneas telefónicas necesitan también ser externas, o también en las extensiones de líneas telefónicas, o líneas telefónicas conectadas a aparatos como fax, MODEM, contestadoras, teléfonos inalámbricos, etc.
- La protección para la corriente tanto eléctrica como de línea para estos aparatos debe ser considerada y seguir las instrucciones de cada sistema que use en los aparatos a los que conecte las líneas.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el teléfono alámbrico modelo MT840, marca **MISIK**.

Este instructivo está diseñado para que se familiarice con su teléfono nuevo. Para sacar el máximo provecho de este equipo le sugerimos leer en su totalidad este manual de instrucciones y guardarlo para futuras referencias.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use su teléfono, siga las instrucciones de seguridad y las precauciones que aquí se describen para reducir riesgos de choque eléctrico, fuego, o algún daño a su persona.

1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Siga todas las instrucciones
3. Desconecte el teléfono del cable telefónico de la pared antes de limpiarlo. No use líquidos abrasivos o aerosoles para limpiar. Use un trapo suave ligeramente humedecido.
4. No coloque el aparato en superficies inestables. Podría caerse y dañarse.
5. No haga conexiones de cables y extensiones podría generar un corto eléctrico o fuego.
6. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en el equipo, por las ranuras del gabinete, ya que puede tocar puntos de tensión eléctrica o circuitos, los cuales al tocar podrían producir una descarga eléctrica o incendio. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el equipo.
7. Evite el uso de este aparato durante una tormenta eléctrica, desconecte la unidad, existe riesgo remoto de descarga eléctrica por un rayo o trueno.
8. Ninguna persona puede abrir el aparato telefónico, para cualquier reparación por favor envíe el aparato al centro de servicio.

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con sistema FSK / DTME
- Memoria de 50 llamadas de entrada
- Memoria de 16 llamadas de salida
- Pantalla con fecha y semana
- Interruptor de Tonos/Pulsos Timbrado Alto/Medio/Bajo
- Función de Redial y Flash
- Música de espera
- Marcación y manos libres
- Montable en pared o para escritorio.

INSTALACION

- 1.- Inserte el plug o conector del cable telefónico a la bocina, y el otro extremo del cable retráctil a la base del teléfono.
- 2.- Inserte el plug o conector del cable de línea telefónica, al teléfono en la base. Y el otro extremo en la caja telefónica.
- 3.- Para colocarlo montado en la pared, rectifique la zona donde lo colocara, que sea adecuada para la unidad, y verifique la posición de colocación.

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TELEFONO

MARCACION: Descuelgue el auricular, espere a escuchar el tono, y después puede marcar el numero.

REDIAL: Pulse el botón REDIAL, si desea volver a marcar el último número que marco.

FLASH: Se utiliza para obtener un nuevo tono de marcación o para activar los servicios de llamadas en espera (si es que está disponible, y contratado con su compañía telefónica)

SELECTOR DE TIMBRE ALTO/BAJO: Deslice el interruptor para ajustar el nivel deseado en el timbrado

INTERRUPTOR DE TONOS Y PULSO

Elija entre estos dos tipos de marcación, acorde a lo compatible para su localidad y configuración PBX

ADVERTENCIAS

Las principales causas de interferencia en la línea telefónica y en la red eléctrica (que pueden generar un mal funcionamiento o daños en la unidad) son:

- Contactos accidentales con líneas de mayor tensión (cortocircuito).
- Asociación electromagnética con otros conductores ubicados cerca.
- Variaciones bruscas de voltaje, especialmente para líneas de alimentación
- Interferencia temporal causada por condiciones
- climáticas
- La protección para las líneas telefónicas deben ser considerada no sólo en líneas exteriores, sino también en líneas de extensión fuera del edificio o líneas conectadas a dispositivos como por ejemplo, fax, módem, contestador automático, teléfono inalámbrico, etc.