


IMPORTANTE

Lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.
La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.
Por favor, consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Este producto NO es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No use ni almacene este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- No golpee ni deje caer los micrófonos.
- Siempre utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar el equipo.
- No use los micrófonos en condiciones de polvo o humedad, calor excesivo, cerca de fuentes de calor o vibraciones mecánicas.

CONTENIDO




PARTES


MICRÓFONO



RECEPTOR



COLOCAR BATERÍAS





⚠ Asegúrese de colocar correctamente la polaridad

MODO DE USO

⚠ Antes de encender el equipo, asegúrese de que el volumen de los micrófonos esté en el nivel mínimo. Los sonidos fuertes pueden causar daños en el oído.


- 1 Conecte el adaptador de corriente al receptor y a una toma de corriente eléctrica.
- 2 Conecte el receptor a un sistema de sonido, mezcladora o amplificador mediante el cable de 6,3 a 6,3 mm.
- 3 Encienda el receptor.
- 4 Después de haber colocado las baterías en los micrófonos, enciéndalos y comience a utilizarlos. Regule el volumen gradualmente con las perillas del receptor.



Si nota interferencia, presione el botón de cambio de frecuencia hasta obtener mejor señal

SINCRONIZACIÓN DE MICRÓFONOS

En caso de que se pierda la sincronización de los micrófonos con el receptor, siga los siguientes pasos:



- 1.- Presione el botón 3, sin soltarlo encienda el micrófono deslizando el switch 2 de OFF a ON. El LED 1 destellará, esto significa que el transmisor (micrófono) está activado para el modo de sincronización.
- 2.- Encienda el receptor, el LED indicador del receptor destellará 3 veces.
- 3.- Apague el micrófono y nuevamente enciéndalo, deberá estar sincronizado y listo para su uso.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Micrófono

Alimentación: 3 V --- (2 x AA)
Rango en frecuencia: 220 - 268 MHz
Estabilidad: 50 PPM (-10 - 50°C)
Poder de transmisión: 10 dBm
Máximo nivel de entrada: 0 dBV
Temperatura de operación: -10 - 50 °C
Tiempo de vida de la batería: > 6 horas
Dimensiones: 265 x 56 x 56 mm

Receptor

Alimentación: 12 V --- 1 A
Rango en frecuencia: 220 - 268 MHz
Sensibilidad: -92 dBm
Respuesta en frecuencia: 70 Hz ~ 16 KHz +/- 3 dB
Rango dinámico: > 90 dB

Convertidor ca/cc

Alimentación: 100 - 240 V~ 50/60 Hz 8 W
Salida: 12 V --- 1 A

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Sistema de 2 micrófonos inalámbricos VHF
Modelo: WR-055
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza, o factura, o comprobante de compra y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Número de serie _____

Fecha de entrega _____
ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V. Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco
Ciudad de México 02870. RFC: EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V. Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boquerones, Tlalpan de Baz, Estado de México, C.P. 54020. RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000


IMPORTANT

Read these manual to avoid any damage.
The instructions of these manual are for reference about the product.
There may be differences due to update.
Please check our web site www.steren.com to obtain the latest version of the instruction manual.

CAUTIONS


- This product is NOT a toy; keep it away from children.
- Do not use or store this device in dripping or splashing places.
- Do not knock or let drop microphones.
- Always use a soft, clean and dry cloth to clean the product.
- Do not use the microphones in conditions of dust or moisture, excessive heat, near heat sources or mechanical vibrations.

CONTENT




PARTS

MICROPHONE





RECEIVER



PLACING BATTERIES

- 1 Remove cover.
- 2 Insert 2 type "AA" batteries.
- 3 Place the cover and close.




Be sure to place the polarity correctly


HOW TO USE

Before to turn on the device, make sure that the volume of the microphones are at the minimum level. Strong sounds can cause hearing damages.

- 1 Connect the power adapter into the receiver and to an electrical outlet.
- 2 Connect the receiver into a sound system, mixer or amplifier using the 6.3 to 6.3 mm cable.




- 3 Turn on the receiver.
- 4 After placing the batteries in the microphones, turn them on and start using them. Adjust the volume gradually with the receiver knobs.



If there are interference, press the frequency change button until you get a better signal

SYNCHRONIZATION OF MICROPHONES

In case you miss the synchronization of the microphones with the receiver, follow the following steps:



- 1.- Press button 3, without releasing it turn on the microphone by sliding switch 2 from OFF to ON. LED 1 will flash, this means that the transmitter (microphone) is activated for the synchronization mode.
- 2.- Turn on the receiver, the LED indicator of the receiver will flash 3 times.
- 3.- Turn off the microphone and turn it on again, it must be synchronized and ready for use.

SPECIFICATIONS

Specifications may vary without previous notice.

Microphone

Input: 3 V --- (2 x AA)
Frequency range: 220 – 268 MHz
Stability: 50 PPM (-10 – 50°C)
Transmission power: 10 dBm
Maximum input level: 0 dBV
Operating temperature: -10 - 50 °C
Battery life: > 6 hours
Dimensions: 265 x 56 x 56 mm

Receiver

Input: 12 V --- 1 A
Frequency range: 220 - 268 MHz
Sensitivity: -92 dBm
Frequency response: 70 Hz - 16 KHz +/- 3 dB
Dynamic range: > 90 dB

AC/DC converter

Input: 100 - 240 V~ 50/60 Hz 8 W
Output: 12 V --- 1 A

WARRANTY

Product: VHF Wireless microphone system
Part number: WR-055
Brand: Steren



WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year on the other parts from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge. The supplier will pay for transportation charges.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer: _____
Address: _____
Serial number: _____
Product: _____

Customer Care Center 01 800 500 9000

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco Ciudad de México 02870, RFC: EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalneantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43