

Action Band II

Fitness Monitor



PERFECT CHOICE.

Guía de Usuario | PC-270027


Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.

Instalación / Carga: Antes de usar por primera vez, su pulsera debe cargarse por al menos 30 minutos. Remueva el extensible del extremo de carga y conéctelo a un puerto USB.



Partes del producto

1. Pantalla
2. Zona de selección de menú
3. Extensible intercambiable
4. Sensor
5. Puerto de carga USB



Una vez cargada, ajusta la pulsera a tu muñeca, asegurando que el sensor toque la piel. Para la configuración inicial (ajuste de hora, fecha etc.), es necesario instalar la APP "Yoho Sports", de Apple Store® o Play Store®

Requisitos del sistema: iOS 8 o superior, Android 4.4 o superior, BT 4.0



Funcionamiento

Cuando la pulsera esté conectada con la App, puede monitorear diversa información como: Actividad diaria, semanal o mensual de las mediciones tomadas, así como también puede activar la “notificación por vibración”, para alarmas, llamadas o mensajes entrantes así como también mostrar el nombre del remitente de llamada, mensaje o correo entrante.

1. Abre la aplicación, enciende la PC-270027 manteniendo pulsado durante 3 segundos en la parte inferior de la pantalla.
2. Activa la conexión BT en tu smartphone y dentro de la aplicación selecciona “Enlazar pulsera” y busca entre los dispositivos como PC-270027.

4. Configura tus datos personales e información de usuario.

5. En la pulsera, navega entre los modos de uso que son los siguientes:

 **Modo hora:** Muestra en pantalla, hora, fecha y carga

 **Contador de pasos:** Automáticamente cuenta los pasos recorridos.

 **Medidor de pasos:** Estima la distancia recorrida.

 **Contador de calorías:** Despliega la cantidad de calorías quemadas.

 **Monitor de ritmo cardiaco:** Automáticamente mide el ritmo cardiaco (se despliega después de 10 segundos, y después de 60 segundos muestra el promedio avisando con vibración)

 **Presión sanguínea:** En esta selección automáticamente mide la presión sistólica y diastólica. Requiere de 150 segundos y finaliza con una vibración.

 **Estado de la batería:** Muestra el nivel de carga.

 **Modo recordatorio de llamadas:** Configure la función “recordatorio de llamada” en la APP, la pulsera vibrará cuando el teléfono reciba una llamada.

 **Modo recordatorio de mensajes** (Solo Android): Configure la función “recordatorio de mensajes” en la APP, la pulsera vibrará cuando el teléfono reciba una notificación de mensaje.

 **NOTA:** La distancia entre la pulsera y la piel, demasiado pelo en la muñeca, así como la limpieza de la muñeca pueden influir en la precisión de la medición.

 Tome en cuenta que esta lectura de presión sanguínea no es para referencia médica, y no sustituye la lectura con un instrumento profesional apropiado (Baumanómetro).

Apagado de la pulsera: Para apagar la pulsera, seleccione el modo de “Time” (tiempo) y presione el botón de selección durante 5 segundos hasta que aparezca el mensaje on/off suelte y seleccione la opción Off manteniendo para confirmar.

Cuidados y Precauciones

El tiempo máximo de carga es de 3 horas, la sobrecarga puede causar daños y mal funcionamiento del dispositivo.

No exponga el dispositivo a temperaturas altas.

La carga máxima depende de la frecuencia de uso, una conexión inalámbrica de larga distancia aumentará el consumo de energía.

Especificaciones técnicas:

Método de transmisión: _____	Inalámbrico (BT 4.1 BLE)
Rango: _____	10 m
App compatible: _____	Yoho Sports
Compatibilidad: _____	Android 4.4 o superior
_____	iOS 8.0 o superior
Voltaje de carga: _____	5 Vcc 500 mA
Duración batería: _____	4 d
FactorIP: _____	IP67

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

SOPORTE TÉCNICO

CDMX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ Sello: _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6