

Factor de forma pequeño Dell Precision 3430

Guía de instalación del filtro antipolvo



Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una **NOTA** señala información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una **PRECAUCIÓN** indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **ADVERTENCIA:** Una señal de **ADVERTENCIA** indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

© 2018 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC, y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o de sus subsidiarias. Otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Contenido


1 Filtro antipolvo para Dell Precision 3430 de factor de forma pequeño.....	4
2 Obtención de ayuda.....	6
Cómo ponerse en contacto con Dell.....	6

Filtro antipolvo para Dell Precision 3430 de factor de forma pequeño

El filtro antipolvo para Dell Precision 3430 de factor de forma pequeño ayuda a proteger el sistema de partículas finas de polvo. Después de la instalación del filtro antipolvo, el BIOS se puede activar para generar un recordatorio previo al arranque para la limpieza o el reemplazo del filtro antipolvo según el intervalo de tiempo establecido.

Siga estos pasos para instalar el filtro antipolvo:

- 1 Alinee las pestañas de plástico del filtro antipolvo con las ranuras del chasis del sistema y presiónelas con suavidad para asegurarse de que el filtro antipolvo encaje firmemente en el sistema.



- 2 Para quitar el filtro antipolvo, realice lo siguiente:
 - a Con la ayuda de una punta trazadora de plástico, haga palanca con cuidado en el borde de la parte inferior para aflojar el filtro antipolvo [1].
 - b Quite el filtro antipolvo del chasis del sistema [2].



- 3 Reinicie el sistema y presione **F2** para ingresar al menú de configuración del BIOS.
- 4 En el menú de configuración del BIOS, vaya a **System Configuration (Configuración del sistema) > Dust Filter Maintenance (Mantenimiento de filtro antipolvo)** y seleccione uno de los siguientes intervalos: 15, 30, 60, 90, 120, 150 o 180 días.

ⓘ **NOTA:** Configuración predeterminada: desactivado

ⓘ **NOTA:** Las alertas se generan solamente durante un reinicio del sistema y no durante el funcionamiento normal del sistema operativo.

Para limpiar el filtro antipolvo, cepille o aspire con cuidado y, a continuación, limpie las superficies externas con un paño húmedo.

Obtención de ayuda

Cómo ponerse en contacto con Dell

① **NOTA:** Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. La disponibilidad varía según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio de atención al cliente:

- 1 Vaya a **Dell.com/support**.
- 2 Seleccione la categoría de soporte.
- 3 Seleccione su país o región en la lista desplegable **Elija un país o región** que aparece al final de la página.
- 4 Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado en función de sus necesidades.