




Skullcandy®

**Q U I C K
S T A R T
G U I D E**

BARRICADE

POWER-ON/OFF :



00:03

POWER-ON/OFF

ON/OFF

ENCENDIDO/APAGADO

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

LIGAR/DESLIGAR

EIN/AUS

AAN-/UITZETTING

TÆND/SLUK FOR STRØM

VIRTA PÄÄLLE/POIS

STRØM AV/PÅ

STRÖM AV/PÅ

ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ

开机/关机

電源 - ON/OFF

전원 켜기/끄기

التشغيل/إيقاف التشغيل

PAIR NEW DEVICE:



00:05

PAIR NEW DEVICE

COUPLER NOUVEL APPAREIL

VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO

ACCOPPIA NUOVO DISPOSITIVO

EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO

MIT NEUEM GERÄT KOPPELN

NIEUW APPARAAT PAREN

PARDAN NY ENHED*

MUODOSTA UUSI LAITEPARI

SAMMENKOBLE NY ENHET

PARA NY ENHET

СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА


配对新设备

新しいデバイスをペアリング

'새 기기 짝맞추기'

وضع إيقاف مزوجة جهاز جديد


PAIRING MODE:



“BARRACADE”

PAIRING MODE
MODE COUPLAGE
MODO DE VINCULACIÓN
MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO
MODO EMPARELHAMENTO
KOPPELMODUS
PAARMODUS
PARDANNELSEvSTILSTAND
LAITEPARIN MUODOSTUSTILA
SAMMENKOBLINGSMODUS
PARNINGSLÄGE
РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وضع المزوجة

VOLUME UP: 



VOLUME UP

VOLUME +

SUBIR VOLUMEN

AUMENTO VOLUME

AUMENTAR O VOLUME

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN

VOLUME OMHOOG

SKRU OP FOR LYDSTYRKEN

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS

VOLUM OPP

ÖKA VOLYMEN

УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ

音量増大

音量を上げる

볼륨 높이기

رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN:



VOLUME DOWN

VOLUME -

BAJAR VOLUMEN

RIDUZIONE VOLUME

DIMINUIR O VOLUME

LAUTSTÄRKE SENKEN

VOLUME OMLAAG

SKRU NED FOR LYDSTYRKEN

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS

VOLUM NED

SÄNKA VOLYMEN

УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ

音量减小

音量を下げる

볼륨 낮추기

خفض مستوى الصوت

PLAY / PAUSE : ► ||



PLAY/PAUSE

LECTURE/PAUSE

REPRODUCIR/PAUSAR

RIPRODUCI/PAUSA

REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA

WIEDERGABE/PAUSE

AFSPELEN/PAUZEREN

AFSPIL/PAUSE

TOISTO/TAUKO

SPILL/PAUSE

SPELA UPP/PAUSA

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА


播放/暫停

再生 / 一時停止

재생/일시 정지

تشغيل/إيقاف مؤقت

TRACK FORWARD:



TRACK FORWARD

PISTE SUIVANTE

ADELANTAR

BRANO SUCCESSIVO

FAIXA SEGUINTE

NÄCHSTER TITEL

VOLGEND NUMMER

SKIFT TIL NÆSTE MUSIKNUMMER

KELAUS ETEENPÄIN

NESTE SPOR

NÄSTA LJUDSPÅR

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД


下一曲目

次のトラックを再生する

다음 트랙으로

مسار إلى الأمام

TRACK BACK: 



TRACK BACK
PISTE PRÉCÉDENTE
RETROCEDER
BRANO PRECEDENTE
FAIXA ANTERIOR
VORANGEHENDER TITEL
VORIG NUMMER
MUSIKNUMMER TILBAGE
KELAUŠ TAAKSEPÄIN
FORRIGE SPOR
BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
مسار إلى الخلف

ANSWER/END:  / 



ANSWER/END
RÉPONDRE/FIN
RESPONDER/COLGAR
RISPOSTA/FINE
ATENDER/DESLIGAR
ANNEHMEN/BEENDEN
BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN
BESVAR/AFSLUT
VASTAUS/LOPETUS
SVAR/AVSLUTT
SVARA/LÄGG PÅ
ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ
接听/结束
応答 / 終了
전화 받기/끊기
الرد/الإنهاء

MULTI-SPEAKER + CONNECT:




MULTI-SPEAKER CONNECT
CONNEXION MULTI-PARLEUR
CONEXIÓN A VARIOS ALTAVOCES
CONNESSIONE ALTOPARLANTI MULTIPLI
LIGAÇÃO A VÁRIAS COLUNAS
ANSCHLUSS MEHRERER LAUTSPRECHER
MEERDERE LUIDSPREKERS AANSLUITEN
TILSLUTNING AF FLERE HØJTTALERE
USEAN KAIUTTIMEN LIITÄNTÄ
TILKOBLING AV FLERE HØYTTALERE
ANSLUTNING FLERA HÖGTALARE
МУЛЬТИ-СПИКЕР ПОДКЛЮЧЕНИЕ
多个扬声器连接
複数のスピーカー接続
멀티스피커 연결
توصيل سماعات متعددة

CHARGE :



CHARGE
CHARGE
CARGAR
CARICA
CARREGAR
AUFLADEN
OPLADEN
OPLAD
LATAUS
LADING
LADDA
ЗАРЯДКА
充电
充電
충전
نحشرا



EXTERNAL CHARGING:



EXTERNAL CHARGING
CHARGEMENT EXTERNE
CARGA EXTERNA
CARICA ESTERNA
CARREGAMENTO EXTERNO
EXTERNER AUFLADEN
EXTERN OPLADEN
EKSTERN OPLADNING
ULKOKINEN LATAUS
EKSTERN LADING
EXTERN LADDNING
ВНЕШНЯЯ ЗАРЯДКА
外部充电
外部充電
외부 충전 중
شحن خارجي



Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions, allez sur:
www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita:
www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito:
www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите:
www.skullcandy.com
如有问题请访问: www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください:
www.skullcandy.com
질문 방문: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com:
إذا كانت لديك أي تساؤلات، تفضل بزيارة

The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The IC Compliance Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt

RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC Statment

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

The FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2)

this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with

the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of

the FCC Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful interference in a

residential installation. This equipment generates, uses and

can radiate radio frequency energy and, if not installed and

used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no

guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be determined by

turning the equipment off and on, the user is encouraged to

try to correct the interference by one or more of the following

measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- (1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- (2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2)第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波

EN CONTAINS Li-ion BATTERY. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

FR CONTIENT BATTERIE LI-ION . BATTERIE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU JETÉES CORRECTEMENT.

ES CONTIENE UNA BATERÍA LI-ION. LA BATERÍA DEBE SER RECICLADA O DESECHADA ADECUADAMENTE.

MODEL: S7PCW

EN Skullcandy, , and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. Speaker Driver: 1 x 10 watt • Weight: 445g. • Input Voltage: DC 5V $\equiv$ 1.0A • Output Voltage: DC 5V $\equiv$ 0.5A **FR** Skullcandy, , Logos et dessins associés à Skullcandy sont les marques commerciales et/ou déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. Commande de haut-parleur: 1 x 10 watt • Poids: 445g. • Tension d'entrée: DC 5V $\equiv$ 1.0A • Tension de sortie: DC 5V $\equiv$ 0.5A **ES** Speaker Driver: 1 x 10 watt • Weight: 445g. • Tensión de entrada: DC 5V $\equiv$ 1.0A • Output tensión de salida: DC 5V $\equiv$ 0.5A **DE** Lautsprecher-Treiber: 1 x 10 watt • Gewicht: 445g. • Eingangsspannung: DC 5V $\equiv$ 1.0A • Output Ausgangsspannung: DC 5V $\equiv$ 0.5A **ZH** 扬声器驱动器: 1 x 10 watt • 重: 445g. • 输入电压: DC 5V $\equiv$ 1.0A • 输出电压: DC 5V $\equiv$ 0.5A **JP** スピーカードライバ: 1 x 10 watt • 重さ: 445g. • 入力電圧: DC 5V $\equiv$ 1.0A • 出力電圧: DC 5V $\equiv$ 0.5A

Americas
Skullcandy, Inc.
1441 W. Ute Blvd Ste. 250
Park City, UT 84098, U.S.A.
www.skullcandy.com

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
skullcandy.eu

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205,
Vancouver, BC. V6A 1A4
CANADA
www.skullcandy.ca

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Amores 1120 piso 1 101 102B
Colonia del Valle
Delegación Benito Juárez
Mexico DF 03100
www.skullcandy.com.mx

Japan/日本
Skullcandy Japan合同会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前
5 - 17 - 11 パークサイドオーサキ2階
Skullcandy Japanカスタマーサービス
商品についてのお問い合わせはこちら
jp.skullcandy.com

FCC ID: Y22-S7PCW
IC: 10486A-S7PCW
CMIIT ID: 2016DJ3730
IFT: RCPSKS716-0816



T D16-0019018
R 018-160074



CCAM16LP0760T2



MSIP-CMM-Sku-S7PCW



R33F26



Li-ion



C €0890

40.6594° N, 111.4997° W

Developed in Park City, UT