



CONTROL UNIVERSAL WI-FI PARA AIRE ACONDICIONADO

RM-700

Lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto.

Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Este producto no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No use ni almacene el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No esponga el equipo a temperaturas extremas.
- No utilice solventes u otros productos químicos para limpiarlo.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


IMPORTANTE

Las imágenes en este manual se muestran únicamente como referencia. La presentación de la interfaz puede cambiar debido a actualizaciones en la aplicación.


Las funciones de la aplicación pueden no estar disponibles para todos los modelos de aire acondicionado.

Si va a utilizar la función Wi-Fi, es importante realizar primero el procedimiento de conexión y luego configurar el código del equipo de aire acondicionado, para evitar errores en el funcionamiento o que el control se desconfigure.

ICONOS EN LA PANTALLA






FUNCIONES



BLOQUEO INFANTIL

Si esta función está activada no se podrá modificar el código ni hacer otros ajustes, sin embargo el control remoto funcionará normalmente.

Para activarla, mantenga presionados simultáneamente los botones  y  hasta que el icono  aparezca en la pantalla. Para desactivarla presione los botones hasta que el icono desaparezca.


REINICIO

Para restaurar los ajustes de fábrica, mantenga presionados simultáneamente los botones  y  hasta que todos los iconos aparezcan en la pantalla.


CARGA DE BATERÍA

 *Antes de utilizar el control cargue la batería durante 2 horas continuas*


1 Coloque el control remoto en la base.



2 Conecte el convertidor de voltaje a la base y a un contacto eléctrico.



3 Deslice el interruptor a la posición **ON**.



CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

Este control permite configurar el código del equipo de aire acondicionado por tres métodos distintos:

1 CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA POR MARCA

- a Encienda manualmente el aire acondicionado, y apunte el control remoto directamente hacia el equipo.
- b Busque en la siguiente tabla la marca del equipo, y mantenga presionado el botón correspondiente en el control remoto hasta que el equipo emita un sonido y se encienda automáticamente.

Marcas		Botón
Aux / Chunlan / LG / Samsung	▲	Temperatura (+)
Aucma / Changhong / Midea / Shinco / TCL	▼	Temperatura (-)
Chigo / Gree / Hisense / Hualing / Kelon	☐	Modo de funcionamiento
Carrier / Daikin / Fujitsu	⊙	Velocidad del aire
Frestech / Sanyo / Sharp / Y Air	↻	Oscilación automática
Haier / Hitachi / Mitsubishi / Panasonic	⚡	Oscilación manual

Ejemplo: Si la marca es "LG" debe mantener presionado el botón **Temperatura (+)**.



- c Compruebe que los botones del control funcionen correctamente, si no es el caso, repita el procedimiento o seleccione otro método para configurar el código.

2 CONFIGURACIÓN MANUAL DEL CÓDIGO

- a Encienda manualmente el aire acondicionado, y apunte el control remoto directamente hacia el equipo.
- b Busque en la **Lista de códigos**, al final de este manual de instrucciones, la marca del equipo de aire acondicionado. Identifique el código correspondiente.


Los códigos están compuestos por 3 dígitos



En caso de que existan varios códigos para una marca, pruebe con el primero.

KTY002	288
KTY003	289
KTY004	600-609
KTY005	780
LG	386-387
LIANGYU	
LIKEAIR	



Ejemplo: Para la marca LG los códigos correspondientes son "600 - 609"

- c** Mantenga presionados los botones  y  al mismo tiempo, hasta que, en la pantalla del control, los dígitos del código comiencen parpadear.



- d** Mantenga presionado el botón  para que el código cambie rápidamente, suelte el botón cuando la cifra en la pantalla corresponda con el código seleccionado. Si el código es correcto el equipo emitirá un sonido y se encenderá automáticamente. Luego, presione  para confirmar el código.




Presione   para aumentar o disminuir



- e** Compruebe que los botones del control funcionen correctamente, si no es el caso, repita el procedimiento o seleccione otro código u otro método para configurar el código.

3 BÚSQUEDA MANUAL DEL CÓDIGO

- a** Encienda manualmente el aire acondicionado, y apunte el control remoto directamente hacia el equipo.

- b** Mantenga presionados los botones  y  al mismo tiempo, hasta que, en la pantalla del control, los dígitos del código comiencen parpadear.



- c** Presione los botones   para aumentar o disminuir uno por uno los dígitos del código. Siga presionando los botones intermitentemente, hasta que el equipo emita un sonido y se encienda automáticamente.




- d Presione **SET** para confirmar el código. Luego, compruebe que los botones del control funcionen correctamente, si no es el caso, repita el procedimiento o seleccione otro método para configurar el código.

CONEXIÓN WI-FI




ATENCIÓN


El control debe estar colocado en posición de línea de vista con el equipo de aire acondicionado



¡Conecte el control en solo 3 pasos!



Descargue la aplicación para móvil



Active el modo de búsqueda Wi-Fi en el control



¡Introduzca la contraseña de la red, y listo!

- 1** Ingrese a la tienda de aplicaciones de su smartphone, para descargar e instalar la app **Genius Remote**. Registre una cuenta de usuario.



Esta aplicación no es propiedad de Steren; la empresa no se hace responsable por su funcionamiento ni actualizaciones.

2 Encienda el control remoto y colóquelo en la base. Cuando el icono  comience a destellar en la pantalla, mantenga presionado el botón  hasta que aparezca  !

3 En el smartphone abra la aplicación. Seleccione las siguientes opciones:

Add device >>> *AC Remote Controller* >>> *Next*

Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi, y espere unos instantes hasta que el control aparezca en línea.

Al seleccionar el nombre del dispositivo podrá ingresar a las funciones de la aplicación para controlar el sistema de aire acondicionado.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	SOLUCIONES
No se puede establecer la conexión Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el módem tenga conexión Wi-Fi y que la contraseña sea correcta.• Asegúrese de que el control esté colocado en la base, ya que sólo de esta forma se puede poner en modo de búsqueda Wi-Fi.
No se puede controlar el equipo de aire acondicionado	<ul style="list-style-type: none">• Confirme que el código del equipo coincida en el control remoto y en la aplicación para móvil.• Vuelva a establecer el código en el control remoto.
La aplicación muestra el control remoto sin conexión	<ul style="list-style-type: none">• Coloque el control remoto en la base y compruebe que aparezca el icono de conexión Wi-Fi.• Revise que el módem tenga señal y que funcione de manera adecuada.

LISTA DE CÓDIGOS

ACSCM	980	CROWN	861	HICON	391-392
ADC	861	DAEWOO	332-333	HISENSE	230-239
AITE	296-299	DAIKIN	740-759	HITACHI	640-659
AKIRA	796-797	DAJINXING	329-330	HONGYI	347
ALPIN	989-991,998	DAKE	861	HUABAO	100-109
AMCOR	501,508,509,532	DAOTIAN	821-824	HUAGAO	348
	973,978,979	DELONGHI	900	HUAKE	349-350
AMICO	982	DIY	044,090,092,095	HUALING	150-169,045
AOKE	301-302	DONGXIA	334-335	HUAMEI	351-352
AOLI	300	DONGXINBAO	260-268	HUANGHE	353
APTON	862	DUNAN	336	HUAWEI	281
AUCMA	210-229,933	ELCO	982	HUIFENG	354-356,357,360
AUX	180-199	ELDLONG	293-295,861	HYUNDAI	780-789
BAIXUE	299	ELECTER	981-986	INYCIN	475-483
BEIJINGJINGDIAN	304	ELECTROLUX	471-474,807-808,	JIALE	358
BIG-THUMB	331		250,906	JIANGNAN	359
BLUE STAR	057,550,887	FEDDERS	878	JINBEIJING	361-362
BOERKA	630,305-306	FEIEDRICH	879	JINDA	491-492
BORLER	307	FEIGE	829-830	JINSONG	363-365
BOSHI	310	FEILU	240-249	JMSTAR	360
BOSHIGAO	308-309	FERROLI	901	JOHNSO	282
CAIXING	311	FIRST	864	KANGLI	368-370
CARRIER	599,690-699,890-899	FRESTECH	270-279,944-945	KELONG	110-119
CHANGFENG	190	FUJITSU	700-719	KLIMATAIR	797-800
CHANGFU	835-838	FUNIKI	992	KONKA	366-367
CHANGHONG	059-079,934,947	GALANZ	124-129,134-139,	KRIS	804-805
CHANGLING	312-323		936-940	KT02_D001	283
CHENGYUAN	324	GEER	342-343	KT02_D002	284
CHIGO	080-099	GLEE	280	KTY001	285
CHUANGHUA	325-328	GOLDSTAR	303	KTY002	286
CHUANYAN	861	GREE	000,020-039	KTY003	287
CHUNLAN	170-179	GUANGDA	345-346	KTY004	288
COLROLLA	861	GUQIAO	344	KTY005	289
CONROWA	337-341	HAIER	001-019	LG	600-609
CONSUL	993	HELTON	863	LIANGYU	780
CORONA	760-769	HEMILTON	095	LIKEAIR	386-387

LISTA DE CÓDIGOS

LITTLESWAN	453	SAPORO	861	TONGLI	429-430
LONGHE	861	SAST	450-452	TOSHIBA	630-639
LOREN-SEBO	801-803	SENSOR	860	TOTALINE	548
MCQUAY	790-795	SERENE	499	TOYO	825-828
MEILING	388-391	SHAMEI	400	TRANE	812-816
MIDEA	040-058	SHANGLING	403-409	UNI-AIR	368-369
MINGXING,BOYIN	290	SHANXING	401-402	UTTLEDUCK	454-456
MITSUBISHI	551-599	SHANYE	862	VIDEOCON	597,627,628,629,884
MITSUKA	904	SHARP	720-739	VOLTAS	056,057,549,598,609, 627,628,629
NATIONAL/Panasonic	660-689	SHENBAO	410-411	WANBAO	431-433
NIKKO	810-811	SHENGFENG	412	WANGZI	861
NISO	398-399,497	SHENGFENG/FEILU	413	WEILI	434-443,553-576
NORCA	994	SHINCO	200-209	WEITELI	444
OGENERAL	659,717,718,719	SHINING	415	WHIRLPOOL	119,550,770-774,739
OLYMPUS	995-996	SHUANGLU	416-418,946,948	WUFENG	445-446
OPAL	997	SIGMA	447	XILENG	448-449
OTHER	496,498,821-828, 839-849,865-877, 905-976,999	SKYWORTH	877	XINGHE	462-463
PANDA	464-466	SOGO	291	XINLE	457-460
PEREG	998	SONGLINXIA	862	XINLING	461
PILOT	902	SONGXING	419	XIONGDI	862
PINSHANG,	290	SOVA	292,420	YAIR	467-471,044,013-015
XINHUABAO		SOWA	862-863	YAOMA	470,977
PUYI	862	SOYEA	421-422	YIDONG	499
QIXING	393	SPEED	987	YORK	775-779
RAYBO	371-383	SRTC	423	YUETU	881~882,949
RHOSS	903	STARIGHT-AIRCON	880	YUTU	484-490
RICAI	394	SUNBURG	817-820	ZHONGYI	493-494
RIJIANG	395-397	TADIRAN	501,508,509,532,630, 969,978,979,991	ZUODAN	495
ROWA	383-385	TAIYA	862		
SACON	414	TCL	120-133		
SAMSUNG	610-629	TEAC	850-859		
SANYO · NEC	500-550,860,943, 946	TECO	831-834		
SANZUAN	190	TIANJINKONGTIAO	424		
		TIANYUAN	425-428		
		TOBO	250-269		

ESPECIFICACIONES

Entrada: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Batería interna: 3,7 Vcc 500 mAh

Ángulo de visión IR/distancia: 60° / 8 metros máximo

Base

Entrada: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Salida: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Convertidor de voltaje

Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 200 mA

Salida: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

GARANTÍA



Producto: Control universal Wi-Fi para aire acondicionado
Modelo: RM-700
Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de 3 meses en su batería y un año en sus demás componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza o factura, comprobante y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408 , San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco, Ciudad de México, 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.



Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000



WI-FI UNIVERSAL REMOTE CONTROL FOR AIR CONDITIONER

RM-700

Read these manual to avoid any damage.

The instructions of these manual are for reference about the product.

There may be differences due to update.

Please check our web site www.steren.com to obtain the latest version of the instruction manual.

CAUTIONS

- This product is not a toy; Keep out of reach of children.
- Do not use or store the product in dripping or splashing places.
- Do not expose the device to extreme temperatures.
- Do not use solvents or other chemicals to clean it.

The operation of this device is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.


IMPORTANT

The images in this manual are only for reference. The interface presentation may change due to updates in the application.


The application functions may not be available for all air conditioning models.

If you are going to use the Wi-Fi function, it is important to first perform the connection procedure and then set the air conditioner code to avoid operating errors or to de-configure control.

ICONS IN THE SCREEN






FUNCTIONS





CHILD LOCK

If this function is activated, it will not be possible to modify the code or make other adjustments, however, the remote control will function normally.

To activate it, press and hold at the same time the  and  buttons until the  icon appears on the screen. To deactivate it press the buttons until the icon disappears.

RESTART

To restore factory settings, press and hold at the same time the  and  buttons until all the icons appear on the display.


BATTERY CHARGING

 Before using the control, charge the battery for 2 continuous hours


1 Place the remote control on the base.



2 Connect the voltage converter to the base and to an electrical outlet.



3 Slide the switch to the **ON** position.



CODE CONFIGURATION

This control allows you to configure the air conditioner code by three different methods:

1 AUTOMATIC CONFIGURATION BY BRAND

- a Turn on the air conditioner manually, and point the remote control directly at the device.
- b Locate the brand of the device in the following table, then press and hold the corresponding button on the remote control until the unit beeps and turns on automatically.

Brand		Button
Aux / Chunlan / LG / Samsung	▲	Temperature (+)
Aucma / Changhong / Midea / Shinco / TCL	▼	Temperature (-)
Chigo / Gree / Hisense / Hualing / Kelon	☐	Function mode
Carrier / Daikin / Fujitsu	⊙	Air speed
Frestech / Sanyo / Sharp / Y Air	↻	Automatic oscillation
Haier / Hitachi / Mitsubishi / Panasonic	⚡	Manual oscillation

Example: If the brand is "LG", press and hold the **Temperature (+)** button.



- c Check that the control buttons are working correctly, if not, repeat the procedure or select another method to configure the code.

2 MANUAL CODE CONFIGURATION

- a Turn on the air conditioner manually, and point the remote control directly at the device.
- b Search in the **List of codes**, at the end of this instruction manual, the air conditioner brand. Identify the corresponding code.

The codes are composed for 3 digits


In case there are several codes for a brand, try with the first one.



KTY002
 KTY003
 KTY004
 KTY005
 LG
 LIANGYU
 LIKEAIR


288
 289
 600-609
 780
 386-387



Example: For the LG brand the corresponding codes are "600 - 609"

- c** Press and hold at the same time the  and  buttons, until that, on the display control, the code digits begin flashing.



- d** Press and hold the  button so that the code changes quickly, release the button when the numeral on the screen matches the selected code. *If the code is correct, the device will emit a sound and turn it on automatically.* Then, press  to confirm the code.




Presione   para aumentar o diminuir



- e** Check that the control buttons work correctly, if not, repeat the procedure or select another code or other method to configure the code.

3 MANUAL SEARCH CODE

- a** Turn on the air conditioner manually, and point the remote control directly at the device.

- b** Press and hold at the same time the  and  buttons , until, in the control display, the code digits begin flashing.




- c** Press the   buttons to increase or decrease the code digits one by one. Continue to press the buttons intermittently until the unit beeps and turns on automatically.




- d Press **SET** to confirm code. Then check that the control buttons work correctly, if not, repeat the procedure or select another method to configure the code.

WI-FI CONNECTION


ATTENTION The control must be placed in line-of-sight position with the air conditioner



Connect the control in only 3 steps!



Download the mobile app



Activate Wi-Fi search mode on the control



Enter the network password, and that's it!

- 1** Log in to the app store on your smartphone to download and install the **Genius Remote** app . Register an user account.



This application is not owned by Steren; The company is not responsible for its operation or updates.

2 Turn on the remote control and place it on the base. When the  icon starts to flash on the display, press and hold the  button until appears 

3 On the smartphone open the application. Select the following options:



Enter the Wi-Fi network password, and wait a few moments until the control appears online.

By selecting the device name you can enter the functions of the application to control the air conditioning system.

TROUBLESHOOTING

TROUBLE	SOLUTIONS
Wi-Fi connection can not be established	<ul style="list-style-type: none">• Verify that the modem is Wi-Fi enabled and that the password is correct.• Make sure that the control is placed on the base, since this is the only way to put it in Wi-Fi search mode.
Can not control the air conditioner	<ul style="list-style-type: none">• Confirm that the device code matches in the remote control and in the mobile application.• Reset the code on the remote control.
The application shows the remote control offline	<ul style="list-style-type: none">• Place the remote control on the base and verify that the Wi-Fi connection icon appears.• Check that the modem has a signal and that it works properly.

CODES LIST

ACSCM	980	CROWN	861	HICON	391-392
ADC	861	DAEWOO	332-333	HISENSE	230-239
AITE	296-299	DAIKIN	740-759	HITACHI	640-659
AKIRA	796-797	DAJINXING	329-330	HONGYI	347
ALPIN	989-991,998	DAKE	861	HUABAO	100-109
AMCOR	501,508,509,532	DAOTIAN	821-824	HUAGAO	348
	973,978,979	DELONGHI	900	HUAKE	349-350
AMICO	982	DIY	044,090,092,095	HUALING	150-169,045
AOKE	301-302	DONGXIA	334-335	HUAMEI	351-352
AOLI	300	DONGXINBAO	260-268	HUANGHE	353
APTON	862	DUNAN	336	HUAWEI	281
AUCMA	210-229,933	ELCO	982	HUIFENG	354-356,357,360
AUX	180-199	ELDLONG	293-295,861	HYUNDAI	780-789
BAIXUE	299	ELECTER	981-986	INYCIN	475-483
BEIJINGJINGDIAN	304	ELECTROLUX	471-474,807-808,	JIALE	358
BIG-THUMB	331		250,906	JIANGNAN	359
BLUE STAR	057,550,887	FEDDERS	878	JINBEIJING	361-362
BOERKA	630,305-306	FEIEDRICH	879	JINDA	491-492
BORLER	307	FEIGE	829-830	JINSONG	363-365
BOSHI	310	FEILU	240-249	JMSTAR	360
BOSHIGAO	308-309	FERROLI	901	JOHNSO	282
CAIXING	311	FIRST	864	KANGLI	368-370
CARRIER	599,690-699,890-899	FRESTECH	270-279,944-945	KELONG	110-119
CHANGFENG	190	FUJITSU	700-719	KLIMATAIR	797-800
CHANGFU	835-838	FUNIKI	992	KONKA	366-367
CHANGHONG	059-079,934,947	GALANZ	124-129,134-139,	KRIS	804-805
CHANGLING	312-323		936-940	KT02_D001	283
CHENGYUAN	324	GEER	342-343	KT02_D002	284
CHIGO	080-099	GLEE	280	KTY001	285
CHUANGHUA	325-328	GOLDSTAR	303	KTY002	286
CHUANYAN	861	GREE	000,020-039	KTY003	287
CHUNLAN	170-179	GUANGDA	345-346	KTY004	288
COLROLLA	861	GUQIAO	344	KTY005	289
CONROWA	337-341	HAIER	001-019	LG	600-609
CONSUL	993	HELTON	863	LIANGYU	780
CORONA	760-769	HEMILTON	095	LIKEAIR	386-387

CODES LIST

LITTLESWAN	453	SAPORO	861	TONGLI	429-430
LONGHE	861	SAST	450-452	TOSHIBA	630-639
LOREN-SEBO	801-803	SENSOR	860	TOTALINE	548
MCQUAY	790-795	SERENE	499	TOYO	825-828
MEILING	388-391	SHAMEI	400	TRANE	812-816
MIDEA	040-058	SHANGLING	403-409	UNI-AIR	368-369
MINGXING,BOYIN	290	SHANXING	401-402	UTTLEDUCK	454-456
MITSUBISHI	551-599	SHANYE	862	VIDEOCON	597,627,628,629,884
MITSUKA	904	SHARP	720-739	VOLTAS	056,057,549,598,609, 627,628,629
NATIONAL/Panasonic	660-689	SHENBAO	410-411	WANBAO	431-433
NIKKO	810-811	SHENGFENG	412	WANGZI	861
NISO	398-399,497	SHENGFENG/FEILU	413	WEILI	434-443,553-576
NORCA	994	SHINCO	200-209	WEITELI	444
OGENERAL	659,717,718,719	SHINING	415	WHIRLPOOL	119,550,770-774,739
OLYMPUS	995-996	SHUANGLU	416-418,946,948	WUFENG	445-446
OPAL	997	SIGMA	447	XILENG	448-449
OTHER	496,498,821-828, 839-849,865-877, 905-976,999	SKYWORTH	877	XINGHE	462-463
PANDA	464-466	SOGO	291	XINLE	457-460
PEREG	998	SONGLINXIA	862	XINLING	461
PILOT	902	SONGXING	419	XIONGDI	862
PINSHANG,	290	SOVA	292,420	YAIR	467-471,044,013-015
XINHUABAO		SOWA	862-863	YAOMA	470,977
PUYI	862	SOYEA	421-422	YIDONG	499
QIXING	393	SPEED	987	YORK	775-779
RAYBO	371-383	SRTC	423	YUETU	881~882,949
RHOSS	903	STARIGHT-AIRCON	880	YUTU	484-490
RICAI	394	SUNBURG	817-820	ZHONGYI	493-494
RIJIANG	395-397	TADIRAN	501,508,509,532,630, 969,978,979,991	ZUODAN	495
ROWA	383-385	TAIYA	862		
SACON	414	TCL	120-133		
SAMSUNG	610-629	TEAC	850-859		
SANYO · NEC	500-550,860,943, 946	TECO	831-834		
SANZUAN	190	TIANJINKONGTIAO	424		
		TIANYUAN	425-428		
		TOBO	250-269		

SPECIFICATIONS

Input: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Internal battery: 3.7 V $\overline{\text{---}}$ 500 mAh

IR angle of vision / distance: 60° / 8 meters maximum

Base

Input: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Output: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Power converter

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA

Output: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

WARRANTY



Product: Wi-Fi universal remote control for air conditioner

Part number: RM-700

Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year and three months on the battery from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____

Address _____

Product _____



Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000



www.steren.com