

GRIPEN



**#LIKE A REAL
#WARRIOR**

**GAMING
WIRED KEYBOARD
96 MECHANICAL SWITCHES**

eaglewarrior.net

MANUAL DE USUARIO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Tamaño: 376*129*39.5mm ±0.3mm
 Peso: 1000g
 Teclado: 96 Teclas
 Switch: Camshaft Brown Switch
 LED: Colores RGB 16.8 M
 Teclas: Doble inyección premium ABS
 Soporte USB: USB 2.0
 Tasa de sondeo: 1000HZ
 Anti-Ghosting: Full NKRO
 Sistema Operativo: Win XP/Vista/7/8/10/Mac OS
 Llaves multimedia: Respalda con llave FN

MULTIMEDIA Y FUNCIONES ESPECIALES DEL TECLADO

Reproductor de Música	Play/Pausa
Volumen -	Siguiente Canción
Volumen +	Abrir Correo
Mudo	Abrir Servidor
Stop	Abrir Calculadora
Canción Anterior	Barra Buscadora
	Aplicación de candado

MULTIMEDIA Y FUNCIONES ESPECIALES DEL TECLADO

Ajustar el brillo de luz (+)
Ajustar el brillo de luz (-)
Ajustar la velocidad del LED (lento)
Ajustar la velocidad del LED (rápido)
Ajustar las direcciones dinámicas del LED
Ajustar el color LED

LOS 3 INDICADORES DE LUZ LED PARPADEARÁN 3 SEGUNDOS CUANDO EL ILUMINADO CORRA RÁPIDO/MÁS LENTO Y MÁS RÁPIDO/LUZ BRILLOSA LENTA:

Presiona para 3 ~ 5 segundos para borrar configuraciones y restaurar la configuración de fábrica.

CONTROLAR EL MODO DE LUZ:

Static, Single Off, Single On
Rotar, Scroll, Roll
Fall, Colorful, Glitter
Ripples, Explode, Launch
Breath, Outward, Spectrum
Pulsate, Flow, Tilt

CONTROLAR LLAVES DE JUEGO:

FPS GAME: W/A/S/D/↑/↓/←/→
FPS GAME: Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Space/1-6/Esc
Modo de oficina, 37 llaves: A a Z/[V]/;/'/↑/↓/←/→
Grabar/Configuración de la Tienda.


PARA CONFIGURAR LOS PARÁMETROS DE LUZ EN LLAVES DE JUEGO:

Presiona FN + 1 a 3 para entrar al modo correspondiente del juego. Presiona FN + ~ para comenzar el modo personalizado. El color de la palanca de las llaves que tu desees cambiar de color presionándolos. Una vez comple. Una vez completado, almacene la configuración presionando FN + ~. Las luces de NumLock, CapsLock, Scroll Lock parpadean de manera constante, la señal final de la grabación.

CONTROL DE LLAVES DE JUEGO:

- Cuando la luz de la llave "Gripen" ubicada en la parte superior derecha esté apagada, el teclado está en modo numérico.
- Cuando la luz de la llave "Gripen" ubicada en la parte superior derecha esté encendida, el teclado está en modo TKL.

MODO TKL:



MODO NUMÉRICO:

