

S折 单色双面印刷 成品尺寸100x135mm 100K普通光面书写纸

CONFIGURAR LUZ LATERAL

- Fn + PgUp** Cambio de Color de Luz de Fondo Soporta 6 tipos de luz dinámica.
- Fn + F9** Color de Luz Lateral/Dirección Intercambiable Selecciona el color y la dirección dinámica del lado de las luces.
- Fn + F5** Aumenta el brillo del lado de las luces, 5 niveles de configuración.
- Fn + F6** Reduce el brillo del lado de las luces, 5 niveles de configuración.
- Fn + F7** Reduce la velocidad dinámica del lado de la lámpara, 5 niveles de configuración.
- Fn + F8** Aumenta la velocidad dinámica del lado de la lámpara, 5 niveles de configuración.



POLIZA DE GARANTÍA



COMPUTA, S.A. DE C.V. garantiza en su totalidad el producto o cualquiera de las partes que lo integran, siempre y cuando el desperfecto no sea imputable a un mal uso, contrario a las condiciones y especificaciones de operación y seguridad en el instructivo en español adjunto y se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica, incluyendo los gastos de transporte del producto que se deriven de su cumplimiento, dentro de la red de servicio.

La garantía sólo es efectiva por el término de **TIEMPO DE GARANTÍA** a partir de la fecha de adquisición registrada y debidamente sellada por la tienda vendedora en este formato. Esta garantía sólo se proporciona al comprador y no es transferible para otro producto.

POLÍTICA DE D.O.A.

Cualquier producto que resulte defectuoso dentro de los 30 días a partir de la fecha de facturación se considerará D.O.A. (Defectuosa a la llegada), sujeta a verificación por COMPUTA, S.A. DE C.V., todas las mercancías de D.O.A. deben ser reclamadas dentro de los 30 días para recibir una nota de crédito o una nueva sustitución. Artículos defectuosos devueltos posteriormente serán reparados o reemplazados por el departamento de servicio y garantía.

TIEMPO DE REPARACIÓN

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a los 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

REQUERIMIENTOS PARA SOLICITUD DE GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada o en caso de pérdida o extravío de la factura original junto con el producto en el centro de servicio que se indica más adelante o en la tienda donde se adquirió el producto.
- En el caso de mercancía resguardada se solicita la copia de factura de compra y la copia de la factura del usuario final.
- En el caso de que el producto se haya descontinuado o se encuentre agotado, se entregará uno con las mismas características o similar al producto. Dicho reemplazo continúa con la misma garantía del producto original (fecha de facturación).

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Partes o piezas que no se encuentren físicamente en su estado original (chips quemados, soldaduras fundidas).
- Partes o piezas deterioradas por intervención de elementos oxidantes, corrosivos y/o conductores.
- Componentes que se encuentren escritos, pintados y/o rayados.
- Daños por uso indebido, golpes, fracturas, abuso y negligencia en el producto.
- Cuando el número de serie haya sido alterado o destruido.

Si el departamento de servicio y garantía, no dispone de stock necesario para reemplazar la unidad defectuosa usted podrá:

- Esperar que el producto ingrese nuevamente a nuestras bodegas para la cual será informado oportunamente.
- Recibir un producto de características similares.

LOS PERIODOS DE GARANTÍA DE ACUERDO AL TIPO DE PRODUCTO SERÁN:

MONITORES	1 Año
FUENTES DE PODER	1 Año
BOQUINAS	1 Año
GABINETES	3 Meses
TECLADOS	6 Meses
RATONES	6 Meses
CAMARAS WEB	1 año
LECTORES DE TARJETAS	1 año
AUDIFONOS	1 año
VENTILADORES	6 meses
SILLAS	1 año

Fecha de compra:		Nombre:	
Lugar:			
Sello y firma de la tienda		No. de serie:	
		Producto:	
		Marca:	
		Modelo:	
Observaciones:			

DATOS DE LA EMPRESA

Computa, S.A. de C.V.
Dirección: San José de los Leones No.25 Int.1, Col. San Foo, Cuauhtalpan, C.P. 53569 Naucalpan, Estado de México Tel/Fax: (55) 5356-7799
RFC: COM-070525-4N6

CENTRO DE SERVICIO Y GARANTIAS


En los siguientes domicilios se harán validas las garantías así como también podrá encontrar partes, componentes y accesorios.
-Parque Industrial Camacho No. 1, Av. Aviación No. 6665, Bulevar 4, Col. San Juan de Ocotlán C.P. 45019, Zapopan, Jalisco, Tel/Fax: (33) 3673-4396507/3110-1130
-San José de los Leones No. 25 Int. 1, Col. San Foo, Cuauhtalpan, C.P. 53569 Naucalpan, Estado de México Tel/Fax: (55) 5356-7799
Servicio al Cliente 01 800 838 9392

NOTAS:

STREAM



Manual de Usuario



Gracias por elegir los productos Eagle Warrior. Para poder comprender y dominar rápidamente este producto, asegúrese de leer atentamente esta guía de funcionamiento. Este producto es compatible con Windows 2000, XP Vista, Win7, Win8, Win10, MacOS. Dispositivos del sistema como Android y iOS.



ATAJOS MULTIMEDIA

- Fn + F1** Computadora **Fn + F5** Canción Anterior **Fn + F9** Lupa
- Fn + F2** Web **Fn + F6** Play/Pausa **Fn + F10** Favoritos
- Fn + F3** E-Mail **Fn + F7** Canción Siguiente
- Fn + F4** Música **Fn + F8** Stop
- Fn + Esc** Presiona por 3 Segundos. Restaura configuración de Fábrica.
- Fn + Scrlk** Tecla de Bloqueo

CONFIGURAR LUZ DE FONDO

- Fn + Fn** Modo Interactivo de Luz Negra 5 tipos de cambio de modo de retroiluminación interactiva.
- Fn + Del** Modo de Luz RGB 11 modos de retroiluminación dinámica.
- Fn + Home** Modo de Luz de Fondo Único color de luz trasera intercambiable. Soporta 8 modos de luz intercambiables.
- Fn + PgUp** Modo de Luz Fondo Intercambiable (Excepto por los modos individuales no pueden ser intercambiables, otros modos no pueden). Interruptor de color de retroiluminación.

- Fn + F5** Aumenta el brillo de la retroiluminación, 5 niveles de configuración.
- Fn + F6** Reduce el brillo de la retroiluminación, 5 niveles de configuración.
- Fn + F7** Reducción de velocidad de contraluz, 5 niveles de configuración.
- Fn + F8** Aumenta velocidad de contraluz, 5 niveles de configuración.

Fn + End Configura el Modo Interactivo de la Luz de Fondo

Soporta 5 modos de luz intercambiable, al presionar FN+END el teclado cierra la configuración. Cuando presionas la tecla 1 la luz de fondo se enciende, indica que el primer conjunto de grabación de luz ha sido ingresado, presione FN+END de nuevo, presione la tecla 2, la luz de fondo se enciende, indica la entrada al segundo conjunto de modo de grabación de iluminación y así sucesivamente.

Fn + Esc Configuración de Luz Personalizada

- Selecciona cualquier modo de configuración a través de **Fn + Fn**
- Presiona **Fn + Esc**, al mismo momento presiona "Caps" "Win" "Scrlk" "Num" para teclas parpadeantes.
- Presiona el botón para cambiar el color en el botón de las luces y encenderá, configura un efecto satisfactorio de luz de fondo.
- Después de configurar, presiona **Fn + Esc** de nuevo para guardar.
- Presiona el botón para cambiar el color del botón iluminado, y así sucesivamente, configurando la luz de fondo que desee.
- Complete y en lo sucesivo presionando FN+ **Fn** puede ser intercambiable y utilizar 5 diferentes efectos de luz de fondo. El teclado tiene una función de memoria.

Después que la USB ha sido conectada dos veces, el efecto de la lámpara recuerda antes de ser desconectado.