

# GHIA BX90

## BOCINA INALÁMBRICA PORTÁTIL

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.



Código de fabricante: BX90  
[www.ghia.com.mx](http://www.ghia.com.mx)

GHIA/ Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir, transmitir, transcribir, guardar en sistema de recuperación alguno ni traducir a ningún idioma o lenguaje informático, de ninguna forma o mediante ningún medio, sin el consentimiento previo y por escrito de GHIA.



### Instrucciones de Uso:

Favor de leer el manual de usuario antes de utilizar su bocina. Es importante acatar las operaciones indicadas en este manual de usuario, y conservarlo para su referencia.

#### 1. Conectar bocina por Bluetooth.

1.1 Encienda la bocina e ingrese Bluetooth el dispositivo al modo inalámbrico predeterminado.

1.2 Encienda el Bluetooth en el móvil, busque el modelo BX90

Conéctese, reproduzca música después de una conexión exitosa.

2. Adecuado para todo tipo de teléfonos móviles equipados con tecnología inalámbrica, adaptador inalámbrico, reproductores inalámbricos.

#### 3. Mensaje de voz

3.1. Hay un mensaje de voz cuando se enciende / apaga.

3.2. Cuando la batería esta baja la bocina te dará una señal y 15 segundos después la bocina se apagará automáticamente.

3.3. Al momento de aumentar volumen, el dispositivo reaccionará con un leve tono para dejarte saber cuándo este a su máxima potencia.

#### 4. Cambio de función.

4.1. Al momento de encender tu bocina automáticamente se enlazará a la función BT, presione el botón para cambiar función-micro SD - USB - AUX-FM

#### 5. Luz LED:

Búsqueda de conexión inalámbrica: La luz azul parpadeará lentamente durante 1.5 segundos.

**Conexión Exitosa:** La luz se quedará fijamente de color azul.

**Estado:** La luz roja empezará a parpadear lentamente cuando la batería sea inferior al 30%, sugiriendo que cargue el dispositivo.

Si el dispositivo se está cargando la luz roja se quedará encendida fijamente mientras el dispositivo se esté cargando.

La luz roja se apagará automáticamente al momento que la batería este totalmente cargada.

#### 6. Volumen

El volumen predeterminado del altavoz es del 70% al momento de encender el dispositivo.

#### 7. Cargar antes de utilizar.

El circuito de protección contra sobrecarga construido por la máquina se puede conectar a una computadora o cargador durante mucho tiempo, aproximadamente 5 horas para cargarla por completo. Cada tiempo de reproducción de la batería será diferente debido al uso de diferentes tamaños del volumen.

#### **CONTENIDO:**

1 Manual de usuario

1 Bocina BLUETOOTH BX90

1 Cable tipo micro USB

1 Cable tipo auxiliar 3.5 mm

#### **ESPECIFICACIONES:**

Bluetooth: 5.0

Distancia de transmisión: 10 metros

Potencia de salida: 3W

Tiempo de reproducción: 2.5 Horas

Rango de frecuencia: 90Hz ~ 20kHz

Alimentación: 5V cc -500 mA

Batería: 500mAh

## CARACTERISTICAS:

Conexión Bluetooth

Soporta Micro SD, USB, AUX

Batería de Litio

Manos Libres

Soporta MP3/WAV/WMA

Sonido Alta definición con audio natural y gran nitidez.

Conexión Múltiple (TWS) true Wireless stereo

Radio FM

## USO DE BOTONES:

### **BOTÓN DE FUNCIÓN**

-Presiona rápidamente para cambiar de modo

-Mantener presionado: para realizar llamada para volver a marcar al último número registrado.

-Presiona dos veces rápidamente para realizar llamada.

-Presiona una vez para contestar llamada.

- Mantener presionado en modo FM para realizar búsqueda de estaciones.

### **VOLUMEN +**

Presiona una vez para cambiar canción.

-Dejar presionado para aumentar el volumen de la música.

-En modo FM, presiona una vez para cambiar de radio estación..

## **VOLUMEN -**

Presiona una vez para regresar a la canción.

-Dejar presionado para disminuir volumen

- En modo FM, presiona una vez para regresar de radio estación.

## **BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO**

- Presiona una vez para iniciar/pausar

- Dejar presionado para dejar encender/apagar

## **CABLE MICRO USB**

-Cuando insertas el cable micro USB, automáticamente empezara a cargar la bocina.

## **USB**

-Cuando insertes la memoria USB,, automáticamente se reproducirá la música.

## **AUX**

Utiliza un cable de 3.5 mm para conectar una fuente externa de audio.

## **RANURA PARA TARJETA MICRO SD**

-Cuando insertes la tarjeta MICRO SD, automáticamente se reproducirá la música.

## ① CONEXIÓN TWS (CONEXIÓN MÚLTIPLE)

Enciende ambas bocinas al mismo tiempo

-Después de haber encendido ambas bocinas, presione el botón de encendido ①.

(Solo deberás presionar el botón de una bocina para establecer la conexión de TWS durante 4 segundos).

(Escucharás un sonido distinto indicando que la conexión fue exitosa.)

- Una vez que la conexión sea exitosa, ir al Bluetooth de tu dispositivo y encuentra el modelo de tu Bocina BX90 para realizar la conexión.

-Después de realizar la conexión disfruta de tu música favorita.

### NOTA:

Asegúrate que antes de realizar la conexión múltiple, la segunda bocina que desees realizar La conexión múltiple no esté enlazada con ningún dispositivo, de lo contrario no se podrá realizar la Conexión.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.

## Centros de Servicio Autorizados

### Aguascalientes

Av. Fundación # 1103  
Colonia Altavista,  
C.P. 20040, Aguascalientes,  
Aguascalientes  
Tel: (449)153 0433

### Campeche

Coahuila #178-A  
Barrio de Santa Ana  
C.P. 24050  
Campeche, Camp.  
Conmutador: (981) 811 1348

### Culiacán

Calle Ignacio Ramirez  
# 958 Pte Col. Jorge  
°Almada, C.P. 80200  
Culiacán, Sin.  
Tel: (667) 715 7940

### Guadalajara

Av. Mariano Otero No 2489  
Colonia Jardines de la  
Victoria, C.P. 44900  
Guadalajara, Jalisco.  
Tel/Fax: (33) 38121413

### León

Blvd. Hilario Medina 7001  
Colonia San Jose Del  
Consuelo, C.P. 37200  
León, Guanajuato.  
Tel: (477) 776 9252

### Acapulco

Miguel Lopez de Legazpi  
No. 5 Col. Hornos  
C.P. 39355  
Acapulco, Guerrero  
Tel: (744) 688-24-24

### Chihuahua

Av. De las industrias  
No. 6500 Circuito Industrial  
Sur bodega #20  
CP 31105 Chihuahua, Chih.  
Tel: (614) 417 0557

### CDMX Taller

Av. del Taller # 92  
Colonia Transito,  
C.P. 06820 Delegación  
Cuauhtemoc, Ciudad de México  
Tel: (55)5132 0262

### Hermosillo

Av. Campeche #484 Col.  
Pimentel C.P. 83188  
Hermosillo, Son.  
Tel: (662) 236 6150

### Mérida

Calle 50  
Col. Centro, entre  
calle 53 y 55  
Conmutador:  
01 (999) 912 2200

### Cancún

Tonina #24 Bodega 2  
Zona Industrial Región 97,  
CP 77520  
Cancún, Q. Roo.  
Tel: (99) 8886 9090

### Colima

Calle Ignacio Sandoval No.  
147 Colonia Centro,  
CP 28000  
Colima, Colima.  
Tel: (312) 136 1294

### Durango

Av. Felipe Pescador Pte.  
No. 971 Zona Centro  
Durango, Durango  
Tel: (618) 811 5097

### La Paz

Melchor Ocampo No. 714  
Colonia Centro  
C. P. 23000  
La Paz, BCS.  
Tel: (612) 122 5612

### Monterrey

Blvd. Diaz Ordaz 3937  
Santa Maria .  
C.P. 64650  
Monterrey NL  
Tel: (818) 333 3880

### Morelia

Gertrudis Bocanegra #500  
Col. Centro  
C.P. 58000  
Morelia, Mich.  
Tel: (443) 315 0015

### Pachuca

Reforma Agraria #503  
Col. Javier Rojo Gómez,  
CP 42030  
Pachuca De Soto, Hidalgo  
Tel: (771) 148 1842

### Tampico

Calle No. 9 # 114  
Colonia Jardín 20 de  
Noviembre.  
Ciudad Madero,  
Tamaulipas  
Tel: 8331260215

### Toluca

Av. Independencia Oriente  
#914 Col. Reforma y  
Ferrocarriles Nacionales,  
C.P. 50026  
Toluca, Edo. De México.  
Tel: (722) 213 1871

### Veracruz

Calle Velazquez de la  
Cadena N° 533,  
entre las calles de Av. Pino  
Suarez y Jimenes  
Colonia Centro, C.P. 91700,  
Veracruz, Veracruz  
Tel: (229) 1781626

### Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante No.  
802 Colonia Centro  
C. P. 68000  
Oaxaca, Oaxaca.  
Tel: 951 514 10 65

### Querétaro

Calle Reforma Agraria #99  
Col. Casa Blanca,  
CP 76030  
Querétaro, Qro.  
Tel: (442) 2155616

### Tepic

Calle San Luis 269 Sur,  
Colonia San Antonio,  
Entre Calle Eulogio Parra y  
Dr. Martínez, C.P. 63159  
Tepic, Nay.  
Tel: (311)2134626

### Torreón

Av. Lerdo de Tejada #1508  
Ote. Col. Centro,  
CP. 27000  
Torreón, Coah.  
Tel: (01871) 7224285

### Villahermosa

Avenida Periférico Carlos  
Pellicer Cámara # 710,  
C.P. 86150  
Villahermosa, Tab.  
Tel: (993) 3543 950

### Puebla

Blvd. San Felipe #1010  
Col. Real del Monte,  
CP 72060  
Puebla, Puebla  
Tel: (222) 2304470

### San Luis Potosí

Calle García Diego #129  
Col. Los Ángeles, Barrio  
de Tequisquilapan  
CP 78230  
San Luis Potosí, SLP.  
Tel: (444) 817 4458

### Tijuana

Blvd. Tercera Oeste  
#17520 Fracc. Garita  
Otay, C.P. 22430  
Tijuana, B.C.  
Tel: 664-647-59-14

### Tuxtla

3° Poniente Sur #1252,  
Barrio San Francisco,  
Entre 12 y 13 Sur,  
CP 29066  
Tuxtla Gtz, Chis.  
Tel: (01961) 611 1846

### Zacatecas

Calle Blvd. Adolfo Lopez  
Mateos No. 311  
C.P. 98000  
Zacatecas, Zacatecas  
Tel: 492-922-19-53



# Póliza de Garantía

GHIA garantiza este producto, contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra, por un período de 1 año, contado a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, y siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.- Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta, en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

2.- En el caso que esta póliza se extravié o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor se podrá validar el período de garantía con la factura original o comprobante de venta expedido en la venta del producto.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados GHIA.

EXCLUSIONES.- GHIA se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado, o reparado por personas no autorizadas por GHIA.

Nombre del propietario

Nombre del Distribuidor

Producto

Marca  Modelo

Fecha de Compra

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios pueden solicitar información al 01 800 700 GHIA (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

Sello del distribuidor

Distribuido por: Comercializadora de Valor Agregado S.A. de CV. / Av. Mariano Otero #2489  
Col. Jardines de la Victoria CP. 44900 Guadalajara Jalisco México.

CVA cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.