




Videocamara digital con accesorios SKU 77163

Manual de usuario / Instructivo de usuario

Manual de operación mod. 77163

¡Gracias por su compra! Este manual muestra cómo utilizar el dispositivo sin problemas y correctamente. Asegúrese de leer este manual cuidadosamente antes de usar este producto. Tenga en cuenta que la especificación y la información están sujetas a cambios sin previo aviso. RedLemon® no asume ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión en este documento.

Descripción del producto



Prender	Conecte a la luz
Apagar	Desconecte de la luz

Manual de usuario / Instructivo de usuario

Leer manual antes de usar.

Operación antes de su uso


1. Coloque la memoria micro SD de 8 a 128GB opcional.
2. Conectar a una fuente de poder regulada recomendable usar regulador o no break.
3. Descargue la App Showmo para Android o iOS desde Play store o App store.
4. También desde el QR que viene en la caja.

Introducción de la función:

Conexión

1. Conectar la cámara a la luz por un periodo de 2 a 3 segundos y esperar a que la cámara inicie un escaneo, terminando generará dos bips y mantendrá un led en color rojo.
2. Ingrese a la app.
3. Seleccione la opción de **(regístrate)** le pedirá ingresar un correo y a ese mismo correo le mandará un mail con un código para generar su cuenta, ingréselo en su apartado de código.
(Nota este mail mucha de las ocasiones lo envía a la sección de notificaciones o Spam).
4. Una vez generada la cuenta la cuenta encontrará un icono de más (+) seleccione.
5. Encontrará un menú donde hay dos iconos uno de ellos dice **modo inalámbrico inteligente** seleccione.
(NOTA el celular con el que va realizar la conexión tiene que estar conectado vía Wi-Fi a la misma red de la conexión de la cámara).
6. En la siguiente opción para configuración desplazara un menú donde se encontrará la red local donde desea conectarla solo ingrese su clave de internet y seleccione siguiente.
7. La app ingresara en una configuración sonora para configurar la cámara acerque el teléfono y espere a que la cámara cambie el LED en verde y diga cámara lista.
8. En la app le pedirá nombrar la cámara y completar el ajuste.
9. Por último, en automático lo enviara al menú principal donde encontrará la cámara lista para su uso.

Manual de usuario / Instructivo de usuario




No es compatible con redes 5G



Manual de usuario / Instructivo de usuario

Funciones:



1. Ajustes
2. Activación de bocina
3. Toma de fotografía
4. Activación de micrófono
5. Toma de video
6. Cambio de resolución
7. Hora real

Características eléctricas

- Voltaje 5V cc / 1.6 A
- Alimentación: 5 V cc 1.6 A

Especificaciones

- Ángulo de visión 360°
- Detección de movimiento 15 metros
- Visión nocturna
- Resolución 720p
- Video AVI
- Conexión Wi-Fi
- Conexión de 5 a 20 metros lineales
- Compatible con memorias de 8GB a 128GB

Manual de usuario / Instructivo de usuario

Restaurar los ajustes de fábrica

- a) En la parte delantera de la cámara presione el botón de Reset 3 segundos hasta que se re inicie de fábrica.

Problemas comunes y como solucionarlos

1. La cámara no conecta.

soluciones:

- a) Confirme que la cámara esté conectada adecuadamente a la luz.
- b) Confirme que la conexión de internet no rebase la distancia establecida en el manual.
- c) Reinicie la cámara y vuelva a intentar.

2. Después de conectar la cámara experimenta desconexiones y bajas de audio:

Soluciones:

- a) La conexión de energía puede tener fallos intente en otra conexión.
- b) Puede haber un obstáculo entre la cámara y el modem. Asegúrese que no exceda la distancia de conexión.
- c) Es posible que la conexión de internet es menor a 10 megas le recomendamos una conexión mayor a 20 megas en internet.

Manual de usuario / Instructivo de usuario

Uso adecuado	Uso en interiores Trabajar con regulador o no break Trabajar solo con sus accesorios incluidos
Uso no adecuado	Trabajar en exterior Conectar con voltajes superiores a los indicados

Información de seguridad Advertencia

- Para evitar el riesgo de fuego o descargas, no exponga este producto a la lluvia ni a ningún tipo de humedad.
- Usar en lugares frescos y lejos de líquidos.
- Mantenga el cable alejado de productos punzocortantes.
- No se recomienda su uso para menores de 8 años ya que los productos y/o accesorios pueden contener piezas pequeñas.
- Tome las precauciones básicas de seguridad siempre que vaya a usar este producto para reducir el riesgo de daños por fuego o descarga eléctrica.

Contáctanos

Importador: TECNOCENT SA DE CV, RFC: TEC060404252
Jaime Balmes no. 11, Local 43, Colonia Polanco I Sección, Delegación Miguel Hidalgo, CP.
11510, Ciudad de México. Soporte Técnico: Ciudad de México 01 55 4170 83 22
Email: ventas@redlemon.com.mx