

200-383

Selector manual HDMI de 3 entradas

3-port HDMI manual selector

Manual de instrucciones
Instruction Manual



0614a

Antes de utilizar su nuevo producto Steren, lea este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

Before using your new Steren's product, please read this instruction manual to prevent any damage.

IMPORTANTE / IMPORTANT



La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.

The instructions of this manual are for reference about the product. There may be differences due to updates. Please check our website (www.steren.com) to obtain the latest version of the instruction manual.

PRECAUCIONES / CAUTIONS

• No exponga el producto a temperaturas extremas.

• Do not expose the product to extreme temperatures.

• Siempre utilice un paño suave y seco para limpiarlo.

• Always use a soft, dry cloth to clean.

CARACTERÍSTICAS / HIGHLIGHTS

El selector HDMI tiene 3 entradas y una salida permitiendo seleccionar la señal de audio y video que se debe ver en la pantalla o monitor con sólo oprimir un botón.

This HDMI selector has 3 inputs and one output to select an audio and video signal to watch on a screen or monitor by just clicking a button.

Es ideal para conectar diferentes equipos a una sola entrada sin tener que desconectar y conectar cables.

It is ideal to connect different devices to one input without having to disconnect and connect cables.

Soporta resolución de 1080p.

Supports up to 1080p resolution,

No requiere convertidor de alimentación externa.

It does not require external power adapter.

Fabricado en plástico color negro.


Manufactured in black plastic.

- 3 entradas 1 salida.
- No requiere alimentación externa.

- 3 inputs 1 output.
- External power not required.

INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS

1. Conecte hasta 3 dispositivos HDMI (blu-ray, consola de videojuegos, laptop, etc.) en las entradas (INPUT) correspondientes del selector.



1. Connect the HDMI devices (blu-ray, videogame console, laptop, etc.) to the HDMI selector.

2. Utilice un cable HDMI (no incluido) para conectar la salida (OUTPUT) del selector a una pantalla con entrada HDMI.

2. Use an HDMI cable (not included) to connect a screen to the selector's output.

3. Encienda sus dispositivos y la pantalla.

3. Turn on your devices and the screen.

4. Presione el botón de "Select" para elegir el dispositivo del que desea visualizar la imagen.

4. Press on the "Select" button to choose the video source to watch.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES / TROUBLESHOOTING

PROBLEMA / TROUBLE	SOLUCIÓN / SOLUTION
<ul style="list-style-type: none"> • El dispositivo no proyecta la imagen. • The device doesn't project the image. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que la entrada del dispositivo a usar haya sido seleccionada. • Verify that the input device to use is already selected.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que los cables estén conectados correctamente. • Verify that the cables are connected correctly

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Temperatura de operación: -15 ° a 55 °C

Operating temperature: -15 ° to 55 °C

Humedad relativa: 90% no condensada

RH: 90% non-condensed

Consumo nominal: 30 Wh/día

Nominal consumption: 30 Wh/day

Consumo en espera: 3.5 kWh/año

Stand-by power consumption: 3.5 kWh/year

⚠ El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.
Product design and specifications are subject to change without notice.

