

IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; esto puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No coloques objetos pesados sobre el detector.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el producto a condiciones de agua o humedad.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN


1. Indicador de detección (rojo)
2. Indicador de batería baja (ámbar)
3. Indicador de encendido (verde)
4. Modo alarma
5. Apagado
6. Modo vibración
7. Entrada de alimentación
8. Apagador momentáneo
9. Ajuste de sensibilidad




INSTALACIÓN DE BATERÍA




Desliza la tapa del compartimento.



Inserta una batería de 9 V (recargable o alcalina)*. Asegúrate de que la polaridad sea la correcta.



Presiona la batería hacia dentro.



Desliza la tapa para cerrar el compartimento.

 Si instalas una batería recargable*, conecta un eliminador regulado de 12 V --- con plug invertido de 5,3, mm* en la entrada de alimentación, para recargarla.

 No recargues pilas alcalinas.

*Se vende por separado

MODO DE USO


1

Coloca el interruptor en Vibración (II) o Alarma (I).




2

Pasa el área de detección sobre la superficie que deseas examinar. Si se detecta algún objeto metálico, dependiendo del modo seleccionado, el equipo emitirá un tono o vibrará, y encenderá el indicador LED correspondiente.



Si deseas detener la detección, presiona el apagador momentáneo y suéltalo para reactivarla.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 9 V ---
(1 pila de 9 V)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43
En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00