

IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No uses ni almacenes el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No permitas que se acumule polvo en el producto.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No expongas el producto a fuentes de calor o frío extremo.
- No dejes que el producto tenga contacto con el agua o algún otro líquido.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.

CONTENIDO Y PARTES



Vista superior




Vista frontal



Vista trasera



1. Botón de reinicio
2. Indicadores LED
3. Salidas 2 a 4
4. Salida 1
5. Entrada
6. Entrada de alimentación
7. Convertidor de voltaje

CONEXIONES


- 1 Conecta un cable HDMI* entre la fuente de video** y el divisor (en la conexión INPUT). El indicador **POWER** encenderá cuando se alimente el equipo.
- 2 Conecta los cables HDMI* de las salidas OUTPUT (1-4) del divisor hacia las pantallas. Los indicadores LED se iluminarán, si hay una pantalla conectada en la salida correspondiente.
- 3 Utiliza el convertidor de voltaje para conectar el divisor a un contacto eléctrico.

TIPS

- A La distancia entre la fuente de video y la(s) pantalla(s) no debe exceder los 5 metros, para evitar pérdida de señal.
- B Se recomienda realizar las conexiones con los equipos apagados y una vez terminadas, encenderlos.
- C Realiza el tendido del cable HDMI, lejos de cables de energía, para evitar interferencia o pérdida de señal.
- D Desconecta el convertidor de voltaje cuando no estés usando el divisor.
- E Para distancias más largas, se recomienda usar cable HDMI de fibra óptica.

*De venta por separado.
**No incluido.

ESPECIFICACIONES:

Alimentación: 5 V $\overline{\text{DC}}$ 2 000 mA
 Transmisión máx. de ancho de banda: 10,2 Gbps
 Entrada / salida de señal TMDS: 0,5 a 1,5 Vpp
 Entrada / Salida de señal DDC: 5 Vpp (TTL)
 Temperatura de operación: -15 °C a 55 °C
 Humedad relativa: 5 a 90% no condensada

Convertidor de voltaje:
 Alimentación: 100 a 240 V~ 50 a 60 Hz 350 mA
 Salida: 5 V $\overline{\text{DC}}$ 2 000 mA
 Consumo nominal: 5 Wh
 Consumo en espera: No aplica

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Divisor con amplificador HDMI 4K de 4 salidas
 Modelo: BOS-404
 Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00