



Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este manual para evitar cualquier mal funcionamiento.  
 La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Consulte nuestra página web [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

### Instalación de las baterías

#### • Mouse

Retira la cubierta




Coloca una batería AA



#### • Teclado

Retira la cubierta



Coloca una batería AA




### Modo de uso

Remueve el receptor




Conecta el receptor a un puerto USB de tu PC.




### Descripción

#### • Teclado



1. Teclas numéricas activadas
2. Teclas mayúsculas activadas
3. Indicador de batería baja
4. Botón de función para teclas multimedia

#### • Mouse



1. Scroll
2. Botón de retroceso
3. Botón de emparejamiento
4. Receptor USB

### Precauciones

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.

**La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada**

### Especificaciones

#### Teclado:

Alimentación: 1,5 V  $\text{---}$  (1 X AA)

#### Mouse:

Alimentación: 1,5 V  $\text{---}$  (1 X AA)

#### Receptor USB:

Alimentación: 5 V  $\text{---}$  (x USB)

Temperatura de operación 5 °C a 40 °C

Humedad de operación 20% a 90%

*Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso*

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

#### CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

#### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
 Domicilio \_\_\_\_\_  
 Producto \_\_\_\_\_  
 Marca \_\_\_\_\_  
 Modelo \_\_\_\_\_  
 Número de serie \_\_\_\_\_  
 Fecha de entrega \_\_\_\_\_

Centro de Atención a Clientes  
 01 800 500 9000



Before to use the product, please read carefully this manual to avoid any malfunction.  
The info in this manual is shown as reference. Consult our website [www.steren.com](http://www.steren.com) to obtain the current version of this manual.

### Batteries installation

#### • Mouse

Remove the cover




Place an AA battery



#### • Keyboard

Remove the cover



Place an AA battery




### How to use

Remove the receiver




Connect the receiver into a USB port of your PC.




### Description

#### • Keyboard



1. Numeric keys activated
2. Caps Keys activated
3. Low battery indicator
4. Multimedia button

#### • Mouse



1. Scroll
2. Backward button
3. Pairing button
4. USB receiver

### Cautions

- The children should be supervised to ensure that don't use it like a toy.
- This device is not designed for be using by people (including children) with physical capacities, sensorial or mental reduced, or they don't have the necessary experience or knowledge.

**The operation of this equipment is subject to the following two conditions:**  
(1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause its undesired operation

### Specifications

**Keyboard:**

Input: 1.5 V --- (1 X AA)

**Mouse:**

Input: 1.5 V --- (1 X AA)

**USB receiver:**

Input: 5 V --- (x USB)

Operating temperature: 5°C to 40 °C

Operating humidity: 20% to 90%

*Specifications may change without previous notice*

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

#### CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

#### THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

#### RETAILER INFORMATION

Name of the retailer \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
Product \_\_\_\_\_  
Brand \_\_\_\_\_  
Serial number \_\_\_\_\_  
Date of delivery \_\_\_\_\_

*In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.  
01 800 500 9000*