

MOBILE TUNER

Sintonizador de TV para Android

Manual de instrucciones


Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- La recepción de canales está sujeta a la región y el lugar donde se instale el sintonizador; la señal puede verse afectada por la topografía, objetos y el clima.
- El sintonizador es compatible con celulares y tablets con sistema operativo Android y que incorporen tecnología OTG.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.

CONEXIÓN



INSTALACIÓN DE LA APP

Ingresa a la tienda de aplicaciones de su smartphone, para descargar e instalar la app **Pad TV HD**.




Esta aplicación no es propiedad de Steren; la empresa no se hace responsable por su funcionamiento ni actualizaciones.


Para la realización de este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android 6.0 y aplicación Pad TV HD (V 2.2.0). La presentación de la aplicación y el procedimiento pueden variar según la versión de la aplicación y el sistema operativo utilizados.

MODO DE USO


1. Conecte el dispositivo al puerto micro USB de su smartphone. Si desea ingresar a la aplicación automáticamente cada vez que lo conecte, pulse OK.




2. Abra la aplicación. La primera vez que la use no mostrará ninguna señal. Presione **Goto channel scan**




3. Elija el país y pulse **Scan**.



4. Una vez que la búsqueda finalice, pulse **↶**.




DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL



CÓMO CAMBIAR DE CANAL

Presione **TV** para desplegar la lista de canales y elija el de su preferencia.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 2,3 W (x USB)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

STEREN Producto: Sintonizador de TV para Android
Modelo: MOBILE TUNER
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por un año en sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanco,
Del. Azcapotzalco CDMX 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de
Boulevares, Tlalnepan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC:

SPE-941215-H43

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Producto _____


Marca _____

Modelo _____

Número de serie _____

Fecha de entrega _____

Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000



MOBILE TUNER

TV tuner for Android

User Manual


Before to use the product, please read carefully this manual to avoid any malfunction.

The info in this manual is shown as reference. Due to updates can exist differences. Consult our website www.steren.com to obtain the current version of this manual.

CAUTIONS

- The children should be supervised to ensure that don't use it like a toy.
- The channel reception depends of the place and region where you install the tuner; the signal may fails by ground, objects and the wheater.
- The tuner is compatible with OTG cell phones and tablets.
- This device is not designed for be using by people (including children) with physical capacities, sensorial or mental reduced, or they noy have the necessary experience or knowledge.

CONNECTION



APP INSTALLATION

Enter to app store of your mobile device. Download and install the **Pad TV HD** app.




This app is not property of Steren; the company is not responsible by their function or updates.


To realization of this manual is was used an Android device with OS Android 6.0 and the Pad TV HD app (V 2.2.0). The showing of the app and the process may vary according with the app version or used OS.

HOW TO USE


1. Connect the device into the micro USB of your smartphone. *If you want enter to the app automatically each time that you connect it, press OK.*




2. Open the app. The first time that you use it, the app do not will show any signal. Press **Goto channel scan**




3. Choose the country and press **Scan**.



4. Once the search is over, pulse **↶**.




MAIN MENU DESCRIPTION



HOW TO CHANGE THE CHANNEL

Press **TV** to showing the channel list and choose the one of your preference.



SPECIFICATIONS

Input: 5 V --- 2.3 W (x USB)

Specifications may change without previous notice

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

- If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.
- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
Address _____
Product _____
Brand _____
Serial number _____
Date of delivery _____

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.
01 800 500 9000