

## Extensor pasivo HDMI, de 30 m

Manual de Instrucciones

V1.1 0419m


### IMPORTANTE

Antes de utilizar el producto, lee cuidadosamente este manual para evitar cualquier mal funcionamiento. La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página web [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

### PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el extensor.
- No uses ni almacenes el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarlo.

### PARTES





### CONEXIÓN Y OPERACIÓN

- 1 Conecta el transmisor a la entrada HDMI del dispositivo (DVD, PS3, etc.).
- 2 Conecta el cable de red (no incluido) en las entradas correspondientes del transmisor y del receptor.
- 3 Conecta el receptor a la entrada HDMI del televisor.



### PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMAS 	SOLUCIONES 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se ve nada en pantalla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conecta el transmisor a la entrada HDMI del dispositivo (DVD, PS3, etc.).</li> <li>• Asegúrate de que haya una señal de salida para el televisor.</li> <li>• Vuelve a conectar el transmisor a la fuente de señal y el receptor a la entrada HDMI de la pantalla.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La imagen es intermitente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El extensor alcanza 30 metros en resolución de 720p. Por favor, asegúrate de que no existan más de 30 metros de distancia entre la fuente de video y la pantalla. También, verifica que la resolución de salida de la fuente sea correspondiente a 720p.</li> </ul>

### ESPECIFICACIONES

Resoluciones soportadas: 480i/576i/480p/576p/720p/1 080i/1 080p/4k/2k  
 Temperatura de operación: 0 a 70°  
 Humedad relativa: 10% a 85% no condensada  
 Formatos de audio soportados: DTS-HD Master Audio, Dolby true-HD


Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

### IMPORTADO POR:

**ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.** Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Ciudad de México. 02870 RFC: EST850628-K51

**STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.** Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.  
**Centro de Atención a Clientes**  
**01 800 500 9000**



# 30 m HDMI passive extender

Instruction manual

V1.1 0419m

## IMPORTANT

Before using the product, read this manual carefully to avoid any malfunction.


The information presented serves only as a reference on the product; Due to updates there may be differences.

Check our website [www.steren.com](http://www.steren.com) for the latest version of this manual.

## CAUTIONS


- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental abilities are different or reduced, or who lack experience or knowledge.
- Children should be supervised to ensure they do not use the device as a toy.
- Do not place heavy objects on the extender.
- Do not use or store the product in places where there are leaks or splashes.
- Use a soft and dry cloth to clean it.

## PARTS





## CONNECTION AND OPERATING

- 1 Connect the transmitter to the HDMI input of the device (DVD, PS3, etc.).
- 2 Connect the network cable (not included) to the corresponding inputs of the transmitter and the receiver.
- 3 Connect the receiver to the HDMI input of the TV.



## TROUBLESHOOTING

TROUBLES 	SOLUTIONS 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Can not see anything on the screen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connect the transmitter to the HDMI input of the device (DVD, PS3, etc.).</li> <li>• Make sure there is an output signal for the television.</li> <li>• Reconnect the transmitter to the signal source and the receiver to the HDMI input of the screen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The image is intermittent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The extender reaches 30 meters in 720p resolution. Please make sure that there is no more than 30 meters distance between the video source and the screen. Also, verify that the output resolution of the source corresponds to 720p.</li> </ul>

## SPECIFICATIONS

Supported resolution: 480i/576i/480p/576p/720p/1 080i/1 080p/4k/2k

Operating temperature: 0 to 70°

RH: 10% to 85% non-condensing

Supported audio format: DTS-HD Master Audio, Dolby true-HD

*Specifications may vary without previous notice.*

## IMPORTED BY:

**ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.** Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Ciudad de México. 02870 RFC: EST850628-K51

**STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.** Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer.

If you are in Mexico, please call to our Call Center.

**Call Center**  
**01 800 500 9000**