

IMPORTANTE



Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No uses ni almacenes el multiplexor en lugares con humedad.
- No mojes el multiplexor ni el convertidor de voltaje.
- Usa este equipo lejos de fuentes de calor o frío extremos.
- Evita colocar el multiplexor acerca de fuentes magnéticas.
- Si el cable del convertidor de voltaje está roto o dañado, no lo conectes a una toma eléctrica.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- No intentes abrir el equipo; ya que esto anulará la garantía.
- Colócalo en un espacio con suficiente ventilación.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN


Multiplexor



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Salida HDMI | 5. Interruptor de entrada de audio |
| 2. Entradas HDMI | 6. Interruptor de modo de video |
| 3. Entrada de alimentación (12 V --- 2 A) | 7. Sensor IR |
| 4. Indicador de encendido | |

Control remoto


1. Modo cuadrícula
2. Selección de audio
3. Modo de video
4. Selector de entrada
5. Cambio de entrada (anterior y siguiente)
6. Ajuste de resolución



Convertidor de voltaje


CONEXIÓN

- 1 Conecta las fuentes de video en las entradas **IN1 – IN4**.
- 2 Conecta una pantalla en la salida **HDMI OUT**.
- 3 Utiliza el convertidor de voltaje para conectar el multiplexor a un contacto eléctrico.



MODOS DE VISUALIZACIÓN

En el control, presiona el botón Mode o para cambiar entre las siguientes vistas o para ver las 4 pantallas al mismo tiempo.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 V --- 2 A
Control remoto:
Alimentación: 3 V --- (2 x AAA)

Convertidor de voltaje:
Alimentación: 100 – 240 V~ 50 – 60 Hz 24 W
Salida: 12 V --- 2 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanco, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00