



smart home


Apagador Wi-Fi con dimmer

Manual de instrucciones

SHOME-170

0919A

V0.0





Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No instales el apagador en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el apagador.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el apagador a condiciones de agua o humedad.
- No lo instales en intemperie.
- Revisa que los focos que vayas a controlar sean atenuables.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 9.0.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.0.3). La configuración y las funciones pueden variar según la versión de la aplicación y el sistema operativo utilizados.

DESCRIPCIÓN




Cuando el apagador esté en reposo, el indicador LED de funcionamiento destellará en color blanco; permanecerá encendido cuando el foco conectado se encienda.

Uno de los indicadores LED de intensidad de luz permanecerá encendido en color blanco cuando el apagador esté en reposo, esto indica la intensidad de iluminación que alcanzará el foco cuando sea encendido.

CONEXIÓN

- ⚠ **Antes de realizar la instalación, desconecta la energía eléctrica.**
Conecta los cables como se muestra en el diagrama.



Después de hacer la instalación, restablece la energía eléctrica.


Recomendación de seguridad:

Si tus focos son de bulbo, conecta la fase al centro del socket y el neutro en el casquillo con cuerda.


INSTALACIÓN Y REGISTRO DE LA APP

 Las instrucciones y el funcionamiento pueden variar si existen actualizaciones en la aplicación.


Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu smartphone, para descargar e instalar la app **Steren Home**.



1 Abre la aplicación y selecciona **Crear cuenta nueva**.



2 Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu número telefónico o tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.



3 Introduce el código, y crea una contraseña. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

Introducir código de verificación SMS

El código de verificación se ha enviado a su correo:
info@steren.com.mx [Enviar de nuevo\(3s\)](#)



Establecer la contraseña

Pruebas123



Finalizado



CONFIGURACIÓN

1 Después de crear tu cuenta, selecciona **Crear hogar**. Asigna un nombre al hogar y selecciona o crea sus áreas. Al terminar presiona **Finalizado**.

Iniciar una vida inteligente

Crear hogar



← Añadir hogar Finalizado

Nombre del hogar

Ubicación >


En cuáles de las habitaciones existen equipos inteligentes:

Salón	<input checked="" type="checkbox"/>
Dormitorio principal	<input checked="" type="checkbox"/>
Dormitorio secundario	<input checked="" type="checkbox"/>
Comedor	<input checked="" type="checkbox"/>
Cocina	<input checked="" type="checkbox"/>
Sala de estudio	<input checked="" type="checkbox"/>


Añadir otra sala

Puede cambiar los ajustes de la sala en cualquier momento

- 2 Selecciona el ícono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo. Después, la clasificación **Ingeniería eléctrica** y, por último, la opción **Horas**.




- 3 Mantén presionado el switch hasta que el LED indicador de Wi-Fi comience a destellar en color rojo.



El apagador entrará en modo de búsqueda de red Wi-Fi



4 Una vez que la luz esté destellando, en la app selecciona la opción **La luz de confirmación en el flash**.



5 Introduce la contraseña de la red en la que se conectará el equipo, y presiona **Confirmar**.



6 Espera hasta que se realice la conexión, y después asigna un nombre y un área para el apagador. Presiona en **Finalizado** para concluir el proceso.








Temporizador

- 1 Presiona **Añadir temporización** para agregar un horario de encendido y/o apagado automático.




- 2 Realiza los ajustes necesarios.



COMPARTIR EL CONTROL DEL DISPOSITIVO

Para poder compartir el control de este dispositivo con otra persona, previamente debe haber instalado la aplicación y creado una cuenta.


- 1 Selecciona el ícono del lado derecho superior, para acceder a las configuraciones.



- 2 Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.



- 3 Introduce el correo electrónico o el número telefónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.



En la pantalla principal de tu contacto, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Para revisar cuáles son los contactos con quienes compartes el dispositivo, regresa a la pantalla anterior.



ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 120 V ~ 60 Hz 4 A máx.
Carga máx. para luz incandescente: 400 W
Carga máx. para luz ahorradora / LED: 150 W
Consumo en espera: 0,1 W/h
Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz
Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Apagador Wi-Fi con dimmer
Modelo: SHOME-170
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes (55) 15 16 60 00









www.steren.com