



MIC-558

MICRÓFONO DE CONDENSADOR

Manual de instrucciones



V0.0

0819A

ATENCIÓN

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el micrófono.
- No uses ni almacenes el micrófono en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No coloques el micrófono cerca de altavoces.
- Evita que el micrófono sufra caídas, ya que esto puede afectar la sensibilidad de la pastilla.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

Micrófono



Cable plug a plug TRRS 3,5 MM




Cable USB a microUSB



CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Utiliza el cable USB a micro USB para conectar el micrófono a un adaptador de corriente de 5 V \pm 1 A máximo* o a un puerto USB de tu computadora.




Durante el proceso de carga, el indicador de estado permanecerá encendido en rojo; se apagará cuando la carga finalice.



El tiempo de carga puede variar entre 1 y 2 horas.

*El adaptador se vende por separado.

CONEXIONES



MODO DE USO

1. Mantén presionado el botón de función para encender o para apagar el micrófono.



El indicador de estado se ilumina en azul mientras el micrófono está encendido.

2. Dirige la voz hacia la parte indicada en la imagen.



3. Presiona el botón de función cada vez que quieras cambiar el efecto.

Secuencia: Sin efecto → Eco con baja profundidad → Eco con mediana profundidad → Eco con mucha profundidad

El efecto se apreciará tanto en la grabación que se realice, como en tiempo real si se conectan unos audífonos a la salida del micrófono.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V \pm (x USB)
Batería interna: 3,7 V \pm 400 mAh
Sensibilidad: -72 dB \pm 3 dB
Respuesta en frecuencia: 38 Hz – 15 kHz
Potencia: 5 W

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V. Biólogo Maximino Martínez No. 3408, Azcapotzalco, San Salvador Xochimanca, Ciudad de México. 02870 RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V. Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevard, Tlalneantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000