



IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el control.
- No uses ni almacenes el control en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarlo.
- Retira las baterías, si no utilizas el producto durante un tiempo prolongado.
- No expongas el control a temperaturas extremas.

Las funciones de los botones pueden variar dependiendo de la marca o sistema operativo del dispositivo que desees controlar.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


DESCRIPCIÓN DE PARTES

Control remoto



- Emisor infrarrojo
- Botones para copiar funciones de otro control, por infrarrojo
- Confirmar / Aceptar / Entrar
- Aceptar / Entrar
- Menú
- Reproducir o pausar
- Teclado numérico
- Retroceso
- Página principal
- Atrás o regresar
- Activar o desactivar función Air mouse
- Rueda direccional (arriba, abajo, izquierda y derecha)
- Estado de reposo (Presiona una vez) Apagar (Mantén el botón presionado)
- Indicador LED

Teclado




- Compartimento para batería
- Función adicional
Ejemplo
Fn + S® = @
- Teclado alfanumérico
- Nano receptor (Dongle)

INSTALACIÓN DE BATERÍAS


- Retira las tapas de ambos extremos, y saca el nano receptor.



- Instala 1 batería AAA en cada compartimento, respetando la polaridad indicada.




- Coloca nuevamente las tapas.



CONEXIÓN DEL NANO RECEPTOR


- Conecta el nano receptor en un puerto USB de la Smart TV, TV Box, consola, PC, etc.



- Comienza a usar el control como teclado.



- Para activar la función Air mouse, presiona el icono y comienza a mover el control en el aire.



Dirige el infrarrojo siempre hacia el frente, para un mejor control del cursor.


CÓMO COPIAR FUNCIONES DE OTRO CONTROL (LEARNING)

- En el RM-330 elige el botón rojo en el que quieras copiar la función.

- Presiónalo hasta que el LED se quede encendido.




- Coloca los controles de frente, haciendo coincidir los emisores infrarrojos.



Procura que la distancia sea entre 1 y 3 cm

- En el otro control, presiona el botón cuya función deseas copiar.



Cuando la función se haya copiado en el RM-330 el LED destellará tres veces de forma rápida, después el destello será lento. Si no ves el destello, repite el procedimiento.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 V (2 x AAA)

Frecuencia de operación: 2,4 GHz

Distancia máxima de operación: 10 m

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Control remoto para Smart TV
Modelo: RM-330
Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 - Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanco, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boyeros, Tlalhepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00