

IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

- Antes de utilizar los audífonos, carga la batería completamente.
- Asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras o salpicaduras, o cerca de fuentes de calor o frío extremos.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

Estuche




1. Entrada micro USB
2. Tapa
3. Compartimentos de carga
4. Indicadores de carga
5. Pines para recarga
6. Botón multifunción
7. LED de estado

Audífonos




Cable micro USB a USB



CÓMO CARGAR LA BATERÍA DEL ESTUCHE

Utiliza el cable micro USB a USB para conectar el estuche a un adaptador de corriente (5 V --- 1 A máx.) *. Luego, conéctalo a un contacto eléctrico.



*El adaptador se vende por separado.

CÓMO CARGAR LA BATERÍA DE LOS AUDÍFONOS

Asegúrate de haber cargado la batería del estuche.

- 1 Abre el estuche y coloca los audífonos en el lugar correspondiente. Los LED de estado de los audífonos encenderán en rojo y los indicadores de carga del estuche encenderán en azul.
- 2 Cierra el estuche. Cuando la carga finalice, los indicadores de carga del estuche se apagarán.

VINCULACIÓN BLUETOOTH

Asegúrate de haber cargado la batería de los audífonos antes de usarlos.

- 1 Saca los audífonos del estuche y colócalos en tus oídos. El audífono marcado con "L" es para el oído izquierdo, mientras que el que está marcado con "R" es para el derecho. Escucharás el mensaje "connect left, connect right", esto significa que los audífonos se han vinculado entre sí.
- 2 Activa el Bluetooth en tu celular. Busca el dispositivo Steren AUD-7550, y selecciónalo para vincularlo.

USO DEL BOTÓN MULTIFUNCIÓN**

Pulsa el botón multifunción (en cualquiera de los audífonos) de la siguiente forma, para controlar las funciones.

Acción	Reproductor	Manos libres
Mantén presionado	Activa el asistente de voz***	Rechaza una llamada
1 vez	Reproduce / pausa	Contesta / cuelga
2 veces	Cambia a la siguiente pista	Silencia micrófono
3 veces	Cambia a la pista anterior	Sin función
4 veces	Llama al último número marcado	Sin función

**Las funciones pueden variar dependiendo del modelo y la versión del sistema operativo de tu dispositivo móvil.
***Debes mantener el botón presionado hasta escuchar el sonido característico del asistente (Alexa, Google y Siri), de lo contrario, los audífonos se apagarán.

RESTABLECER LOS AUDÍFONOS

- 1 Mantén presionados ambos botones multifunción para apagar los audífonos. Los LED destellarán 3 veces en rojo.
- 2 Presiona ambos botones multifunción durante 10 segundos. Los LED destellarán en blanco, después destellarán en blanco y rojo, y luego se apagarán.
- 3 Coloca ambos audífonos en el estuche para activarlos.
- 4 Realiza el procedimiento de "Vinculación Bluetooth".

ESPECIFICACIONES

- Audífono:**
 Frecuencia de operación: 2,4 GHz
 Versión Bluetooth: 5.0
 Alimentación: 5 V --- 500 mA (x USB)
 Duración de la batería audífonos: 3 h
 Batería de audífonos: 3,7 V --- 50 mAh
 Batería de estuche/base: 3,7 V --- 500 mAh
 Ciclos de carga de la base: 3
 Temperatura de operación: -20 °C a 60 °C
- Audífono:**
 Respuesta en frecuencia: 20 a 20 000 Hz
 Unidad: 6 mm
 Impedancia: 16 Ω
 Sensibilidad: 87 ±3 dB a 1 kHz
 Potencia máxima: 3 mW
- Micrófono:**
 Sensibilidad: -40 ±3 dB
 Frecuencia de respuesta: 70 Hz a 16 kHz
 Impedancia: ≤2,2 kΩ

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Audífonos Bluetooth FreePods
 Modelo: AUD-7550AZ / AUD-7550NE / AUD-7550VE / AUD-7550BL
 Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

- CONDICIONES**
- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
 - 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
 - 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
 - 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

- ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**
- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 - 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
 Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
 Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanco, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST85062B-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
 Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes
 (55) 15 16 60 00