

Inspiron 3501

Configuración y especificaciones



Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

Tabla de contenido

| | |
|--|-----------|
| Capítulo 1: Configuración de Inspiron 3501..... | 4 |
| Capítulo 2: Vistas de Inspiron 3501..... | 6 |
| Derecha..... | 6 |
| Izquierda..... | 6 |
| Base..... | 7 |
| Pantalla..... | 8 |
| Parte inferior..... | 9 |
| Capítulo 3: Especificaciones de Inspiron 3501..... | 10 |
| Dimensiones y peso..... | 10 |
| Procesador..... | 10 |
| Chipset..... | 10 |
| Sistema operativo..... | 11 |
| Memoria..... | 11 |
| Puertos externos..... | 11 |
| Ranuras internas..... | 12 |
| Ethernet..... | 12 |
| Módulo inalámbrico..... | 12 |
| Audio..... | 13 |
| Almacenamiento..... | 13 |
| Lector de tarjetas multimedia..... | 14 |
| Teclado..... | 14 |
| Cámara..... | 15 |
| Panel táctil..... | 15 |
| Adaptador de alimentación..... | 16 |
| Batería..... | 16 |
| Pantalla..... | 17 |
| Lector de huellas digitales (opcional)..... | 18 |
| GPU: integrada..... | 18 |
| Entorno de almacenamiento y funcionamiento..... | 18 |
| Capítulo 4: Accesos directos del teclado..... | 19 |
| Capítulo 5: Obtención de ayuda y contacto con Dell..... | 22 |

Configuración de Inspiron 3501

NOTA: Las imágenes en este documento pueden ser diferentes de la computadora en función de la configuración que haya solicitado.

1. Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido.



NOTA: Para conservar la energía de la batería, es posible que esta ingrese en modo de ahorro energético. Para encender el equipo, conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido.

2. Finalice la configuración del sistema operativo.

Para Ubuntu:

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. Para obtener más información sobre la instalación y configuración de Ubuntu, consulte los artículos de la base de conocimientos [SLN151664](#) y [SLN151748](#) en www.dell.com/support.

Para Windows:

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. Durante la configuración, Dell recomienda lo siguiente:

- Conectarse a una red para las actualizaciones de Windows.
 - NOTA:** Si va a conectarse a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a dicha red cuando se le solicite.
- Si está conectado a Internet, inicie sesión con su cuenta de Microsoft o cree una nueva. Si no está conectado a Internet, cree una cuenta sin conexión.
- En la pantalla **Support and Protection** (Soporte y protección), introduzca su información de contacto.

3. Localice y utilice las aplicaciones de Dell en el menú Start (Inicio) de Windows (recomendado).

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell

| Recursos | Descripción |
|---|---|
|  | Mi Dell Ubicación centralizada para aplicaciones clave de Dell, artículos de ayuda y otra información importante sobre la computadora. También le notifica sobre el estado de la garantía, los accesorios recomendados y las actualizaciones de software, si están disponibles. |

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell (continuación)

| Recursos | Descripción |
|---|---|
|  | <p>SupportAssist</p> <p>Comprueba de manera proactiva el estado del hardware y el software del equipo. La herramienta de recuperación del sistema operativo SupportAssist soluciona problemas con el sistema operativo. Para obtener más información, consulte la documentación de SupportAssist en www.dell.com/support.</p> <p> NOTA: En SupportAssist, haga clic en la fecha de vencimiento de la garantía para renovar o actualizar la garantía.</p> |
|  | <p>Actualización de Dell</p> <p>Actualiza el equipo con las correcciones críticas y los controladores de dispositivo más recientes a medida que se encuentran disponibles. Para obtener más información sobre el uso de Dell Update, consulte el artículo de la base de conocimientos SLN305843 en www.dell.com/support.</p> |
|  | <p>Dell Digital Delivery</p> <p>Descargar aplicaciones de software que se adquirieron, pero que se instalaron previamente en la computadora. Para obtener más información sobre el uso de Dell Digital Delivery, consulte el artículo de la base de conocimientos 153764 en www.dell.com/support.</p> |

Vistas de Inspiron 3501

Derecha



1. Ranura de tarjeta SD

Lee de la tarjeta SD y escribe en ella. La computadora es compatible con los siguientes tipos de tarjeta:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital de alta capacidad (SDHC)
- Secure Digital de capacidad extendida (SDXC)
- MultiMediaCard (MMC)


2. Puerto USB 2.0

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento externo e impresoras. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 480 Mbps.

3. Ranura de cable de seguridad (en forma de cuña)

Conecte un cable de seguridad para evitar movimientos no autorizados de la computadora.

Izquierda



1. Puerto del adaptador de alimentación

Conecte un adaptador de alimentación para proporcionar alimentación a la computadora y cargar la batería.

2. Luz de estado de la batería y de alimentación/luz de actividad del disco duro

Indica el estado de carga de la batería o la actividad del disco duro.

NOTA: Pulse Fn+H para alternar entre la luz de estado y alimentación de la batería y la luz de actividad del disco duro.

Luz de actividad del disco duro

Se enciende cuando la computadora lee de la unidad de disco duro o escribe en ella.

Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación

Indica el estado de carga de la batería y de alimentación.

Blanco fijo: el adaptador de alimentación está conectado y la batería tiene una carga superior al 5 %.

Ámbar: la computadora funciona con la batería y la batería tiene una carga inferior al 5 %.

Apagado

- El adaptador de alimentación está conectado y la batería está completamente cargada.
- La computadora funciona con la batería y la batería tiene una carga superior al 5 %.
- La computadora se encuentra en estado de suspensión, hibernación o está apagada.

3. Puerto HDMI

Conecte a una TV o a otro dispositivo habilitado para entrada de HDMI. Proporciona salida de audio y video.

4. Puerto de red

Conecte un cable Ethernet (RJ45) de un enrutador o un módem de banda ancha para acceso a la red o a Internet.

5. Puertos USB 3.2 de 1.a generación (2)

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento externo e impresoras. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gbps.

6. Puerto para auriculares

Conecte auriculares o auriculares combinados con micrófono.

Base



1. Panel táctil

Desplace el dedo en el panel táctil para mover el puntero del mouse. Toque para hacer clic con la izquierda y toque con dos dedos para hacer clic con el botón secundario.

2. Área de clic izquierdo

Presione para hacer clic con el botón izquierdo.

3. Área de clic con el botón secundario

Presione para hacer clic con el botón secundario.

4. Botón de encendido con lector de huellas digitales opcional

Presiónelo para encender la computadora si está apagada, en estado de suspensión o en estado de hibernación.

Cuando la computadora esté encendida, presione el botón de encendido para poner la computadora en estado de reposo. Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado de la computadora.

Si el botón de encendido cuenta con un lector de huellas digitales, coloque el dedo en el botón de encendido para iniciar sesión.

i **NOTA:** Puede personalizar el comportamiento del botón de encendido en Windows. Para obtener más información, consulte *Mi Dell y yo* en www.dell.com/support/manuals.

i **NOTA:** La luz de estado de alimentación en el botón de encendido solo está disponible en computadoras sin lector de huellas digitales. Las computadoras que se envían con lector de huellas digitales integrado en el botón de encendido no tendrán el indicador luminoso de estado de alimentación en el botón de encendido.

i **NOTA:** Para restablecer la batería, mantenga presionado el botón de encendido durante 25 segundos.

Pantalla



1. Cámara

Permite chatear por video, capturar fotos y grabar videos.


2. Indicador luminoso de estado de la cámara

Se enciende cuando la cámara está en uso.

3. Micrófono

Proporciona entrada de sonido digital para grabaciones de audio, llamadas de voz, etc.

Parte inferior



1. Altavoz izquierdo

Proporciona salida de audio.

2. Etiqueta de servicio

La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico único que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes de hardware de la computadora y acceder a la información de la garantía.

3. Altavoz derecho

Proporciona salida de audio.

Especificaciones de Inspiron 3501

Dimensiones y peso

En la siguiente tabla, se enumeran la altura, el ancho, la profundidad y el peso de Inspiron 3501.

Tabla 2. Dimensiones y peso

| Descripción | Valor |
|----------------------------|---|
| Altura: | |
| Altura de la parte frontal | 18 mm (0,71 pulgadas) |
| Altura posterior | 19,90 mm (0,78 pulgadas) |
| Anchura | 363,96 mm (14,33 pulgadas) |
| Profundidad | 249 mm (9,80 pulgadas) |
| Peso (máximo) | 1,91 kg (4,21 lb) |
| |  NOTA: El peso de la computadora depende de la configuración solicitada y la variabilidad de fabricación. |

Procesador

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles de los procesadores soportados en Inspiron 3501.

Tabla 3. Procesador

| Descripción | Valores |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de procesador | Intel Core i3-1005G1 de 10. ^a generación |
| Potencia eléctrica del procesador | 15 W |
| Conteo de núcleos de procesador | 2 |
| Conteo de subprocesos del procesador | 4 |
| Velocidad del procesador | Hasta 3,40 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Gráficos integrados | Intel UHD Graphics |

Chipset

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles del chipset soportado por Inspiron 3501.

Tabla 4. Chipset

| Descripción | Valores |
|--------------------------|--|
| Chipset | Integrado en el procesador |
| Procesador | Intel Core i3 de 10. ^a generación |
| Amplitud del bus de DRAM | 64 bits, doble canal |
| EPROM flash | 16 MB + 8 MB |
| bus de PCIE | Hasta 3. ^a generación |

Sistema operativo

Inspiron 3501 es compatible con los siguientes sistemas operativos:

- Windows 10 Home, 64 bits
- Windows 10 Pro, 64 bits
- Windows 10 Home en modo S, 64 bits
- Ubuntu 20.04, 64 bits

Memoria

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de memoria de Inspiron 3501.

Tabla 5. Especificaciones de la memoria

| Descripción | Valores |
|--------------------------------------|---|
| Ranuras de memoria | Dos ranuras de SODIMM |
| Tipo de memoria | DDR4 de doble canal |
| Velocidad de la memoria | 2666 MHz |
| Configuración de memoria máxima | 16 GB |
| Configuración de memoria mínima | 4 GB |
| Tamaño de memoria por ranura | 4 GB, 8 GB, 16 GB |
| Configuraciones de memoria admitidas | <ul style="list-style-type: none"> • 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz • 8 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz, doble canal • 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz, doble canal • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz |

Puertos externos

En la siguiente tabla, se enumeran los puertos externos de Inspiron 3501.

Tabla 6. Puertos externos

| Descripción | Valores |
|--------------------------------------|--|
| Puerto de red | Un puerto RJ-45 |
| Puertos USB | <ul style="list-style-type: none"> • Dos puertos USB 3.2 de 1.ª generación • Un puerto USB 2.0 |
| Puerto de audio | Un puerto para auriculares (combinado de auriculares y micrófono) |
| Puerto de vídeo | Un puerto HDMI 1.4 |
| Lectora de tarjetas de medios | Una ranura de tarjeta SD |
| Puerto del adaptador de alimentación | Uno de 4,50 mm x 2,90 mm (entrada de CC) |
| Seguridad | Una ranura para candado en forma de cuña |

Ranuras internas

En la siguiente tabla, se enumeran las ranuras internas de Inspiron 3501.

Tabla 7. Ranuras internas

| Descripción | Valores |
|-------------|--|
| M.2 | <ul style="list-style-type: none"> • Una ranura M.2 2230 para tarjeta combinada de wifi y Bluetooth • Una ranura de unidad de estado sólido M.2 2230/2280 <p>NOTA: Para obtener más información sobre las características de diferentes tipos de tarjetas M.2, consulte el artículo de la base de conocimientos SLN301626 en www.dell.com/support.</p> |

Ethernet

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la red de área local (LAN) Ethernet cableada de Inspiron 3501.

Tabla 8. Especificaciones de Ethernet

| Descripción | Valores |
|-----------------------|---|
| Número de modelo | Controlador Ethernet integrado a la tarjeta madre |
| Tasa de transferencia | 10/100 Mbps |

Módulo inalámbrico

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del módulo de red de área local inalámbrica (WLAN) para Inspiron 3501.

Tabla 9. Especificaciones del módulo inalámbrico

| Descripción | Opción uno | Opción dos | Opción tres |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Número de modelo | Qualcomm DW1810 | Intel Wireless-AC 9462 | Realtek RTL8723DE |
| Tasa de transferencia | Hasta 433 Mbps | Hasta 433 Mbps | Hasta 150 Mbps |

Tabla 9. Especificaciones del módulo inalámbrico (continuación)

| Descripción | Opción uno | Opción dos | Opción tres |
|----------------------------------|--|--|---|
| Bandas de frecuencia compatibles | 2,4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz |
| Estándares inalámbricos | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) |
| Cifrado | <ul style="list-style-type: none"> • WEP de 64 bits/128 bits • AES-CCMP • TKIP | <ul style="list-style-type: none"> • WEP de 64 bits/128 bits • AES-CCMP • TKIP | <ul style="list-style-type: none"> • WEP de 64 bits/128 bits • AES-CCMP • TKIP |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |

Audio

En la tabla a continuación, se proporcionan las especificaciones de audio de Inspiron 3501.

Tabla 10. Características de audio

| Descripción | Valor | |
|---------------------------------|---|-------|
| Controladora de audio | Realtek ALC3204 | |
| Conversión estereofónica | Soportado | |
| Interfaz de audio interna | Audio de alta definición | |
| Interfaz de audio externa | Conector de audio universal | |
| Número de altavoces | Dos | |
| Amplificador de altavoz interno | Soportado (códec de audio integrado) | |
| Controles de volumen externos | Controles de acceso directo del teclado | |
| Salida del altavoz: | | |
| | Salida promedio del altavoz | 2 W |
| | Salida máxima del altavoz | 2,5 W |
| Salida del subwoofer | No soportado | |
| Micrófono | Micrófono digital sencillo | |

Almacenamiento

En esta sección, se enumeran las opciones de almacenamiento de Inspiron 3501.

Su Inspiron 3501 soporta una de las siguientes configuraciones de almacenamiento:

- Una unidad de estado sólido M.2
- Una unidad de disco duro de 2,5 pulgadas
- Una unidad de estado sólido M.2 y una unidad de disco duro de 2,5 pulgadas

La unidad principal de Inspiron 3501 varía según la configuración de almacenamiento. Para computadoras:

- P. ej., con una unidad M.2, la unidad M.2 es la unidad principal

- P. ej., sin unidad M.2, la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas es la unidad principal

Tabla 11. Especificaciones de almacenamiento

| Tipo de almacenamiento | Tipo de interfaz | Capacidad |
|---------------------------------------|---|------------|
| Unidad de disco duro de 2,5 pulgadas | AHCI SATA, hasta 6 Gbps | Hasta 2 TB |
| Unidad de estado sólido M.2 2230/2280 | NVMe PCIe de generación 3.0 x4, hasta 32 Gbps | Hasta 1 TB |

Lector de tarjetas multimedia

En la siguiente tabla, se enumeran las tarjetas de medios compatibles con Inspiron 3501.

Tabla 12. Especificaciones del lector de la tarjeta multimedia

| Descripción | Valor |
|--|--|
| Tipo de tarjeta de medios | Una ranura de tarjeta SD |
| Tarjetas de medios compatibles | <ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital (SD) • Secure Digital de alta capacidad (SDHC) • Secure Digital de capacidad extendida (SDXC) • MultiMediaCard (MMC) |
|  NOTA: La capacidad máxima compatible con la lectora de tarjetas de medios varía según el estándar de la tarjeta de medios instalada en la computadora. | |

Teclado

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del teclado de Inspiron 3501.

Tabla 13. Especificaciones del teclado

| Descripción | Valores |
|------------------------------|--|
| Tipo de teclado | <ul style="list-style-type: none"> • Teclado estándar • Teclado iluminado |
| Diseño del teclado | QWERTY |
| Número de teclas: | <ul style="list-style-type: none"> • Estados Unidos y Canadá: 101 teclas • Reino Unido: 102 teclas • Japón: 105 teclas |
| Tamaño del teclado | X=18,7 mm de separación entre teclas Y=18,05 mm de separación entre teclas |
| Accesos directos del teclado | <p>Algunas teclas del teclado tienen dos símbolos. Estas teclas se pueden utilizar para escribir caracteres alternativos o para realizar funciones secundarias. Para ingresar el carácter alternativo, presione Mayús y la tecla deseada. Para realizar las funciones secundarias, presione Fn y la tecla deseada.</p> <p> NOTA: Puede definir el comportamiento principal de las teclas de función (F1-F12) modificando el Comportamiento de la tecla de función en el programa de configuración del BIOS.</p> |

Tabla 13. Especificaciones del teclado (continuación)

| Descripción | Valores |
|-------------|--|
| | Para obtener más información, consulte Accesos directos de teclado . |

Cámara

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la cámara de Inspiron 3501.

Tabla 14. Especificaciones de la cámara

| Descripción | Valores |
|-----------------------------|----------------------------|
| Número de cámaras | Uno |
| Tipo de cámara | Cámara RGB HD |
| Ubicación de la cámara | Cámara frontal |
| Tipo de sensor de la cámara | Tecnología del sensor CMOS |
| Resolución de la cámara: | |
| Imagen fija | 0,92 megapíxeles |
| Video | 1280 x 720 (HD) a 30 fps |
| Ángulo de visión diagonal: | 78.6 grados |

Panel táctil

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del panel táctil para Inspiron 3501.

Tabla 15. Especificaciones del panel táctil

| Descripción | Valores |
|-------------------------------|---|
| Resolución del panel táctil: | |
| Horizontal | <ul style="list-style-type: none"> ● 1230 ● 1920 |
| Vertical | <ul style="list-style-type: none"> ● 930 ● 1080 |
| Dimensiones del panel táctil: | |
| Horizontal | 105 mm (4.13 pulgadas) |
| Vertical | 80 mm (3.15 pulgadas) |
| Gestos del panel táctil | Para obtener más información sobre los gestos del panel táctil para Windows 10, consulte el artículo de la base de conocimientos de Microsoft 4027871 en support.microsoft.com . |

Adaptador de alimentación

En la tabla a continuación, se enumeran las especificaciones del adaptador de alimentación para Inspiron 3501.

Tabla 16. Especificaciones del adaptador de alimentación

| Descripción | | Valores |
|--------------------------------|-------------------|--|
| Tipo | | 45 W |
| Dimensiones del conector: | | |
| | Diámetro externo | 4,50 mm |
| | Diámetro interno | 2,90 mm |
| Voltaje de entrada | | 100 V de CA - 240 V de CA |
| Frecuencia de entrada | | 50 Hz – 60 Hz |
| Corriente de entrada (máxima) | | 1,30 A |
| Corriente de salida (continua) | | 2,31 A |
| Voltaje nominal de salida | | 19,50 V CC |
| Gama de temperatura: | | |
| | En funcionamiento | De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) |
| | Almacenamiento | De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) |

Batería

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la batería de Inspiron 3501.

NOTA: Dell recomienda que cargue la batería con regularidad para tener un consumo de energía óptimo. Si la carga de la batería se agota por completo, conecte el adaptador de alimentación, encienda la computadora y reiniciela para reducir el consumo de energía.

Tabla 17. Especificaciones de la batería

| Descripción | | Valores |
|-----------------------------|-------------------|---|
| Tipo de batería | | Batería de polímero de 3 celdas (42 Wh) |
| Voltaje de la batería | | 11,40 V de CC |
| Peso de la batería (máximo) | | 0,20 kg (0,44 lb) |
| Dimensiones de la batería: | | |
| | Altura | 5,90 mm (0,23 pulgadas) |
| | Anchura | 97,15 mm (3,82 pulgadas) |
| | Profundidad | 184,15 mm (7,25 pulgadas) |
| Gama de temperatura: | | |
| | En funcionamiento | De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) |
| | Almacenamiento | De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) |

Tabla 17. Especificaciones de la batería (continuación)

| Descripción | Valores |
|--|---|
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Varía en función de las condiciones de funcionamiento y puede disminuir significativamente bajo ciertas condiciones de consumo intensivo. |
| Tiempo de carga de la batería (aproximado) i NOTA: Controle el tiempo de carga, la duración, la hora de inicio y fin, etc. mediante la aplicación Dell Power Manager. Para obtener más información sobre Dell Power Manager, consulte <i>Mi Dell</i> y yo en www.dell.com/ . | 4 horas (con la computadora apagada) |
| Batería de tipo botón | CR2032 |

Pantalla

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de pantalla para Inspiron 3501.

Tabla 18. Especificaciones de la pantalla

| Descripción | Opción uno | Opción dos |
|---|--|-------------------------------|
| Tipo de pantalla | Alta definición (HD) | Alta definición total (FHD) |
| Tecnología del panel de la pantalla | Twisted Nematic (TN) | Ángulo de visión amplio (WVA) |
| Dimensiones del panel de la pantalla (área activa): | | |
| Altura | 193,54 mm (7,62 pulgadas) | 193,54 mm (7,62 pulgadas) |
| Anchura | 344,23 mm (13,55 pulgadas) | 344,23 mm (13,55 pulgadas) |
| Diagonal | 394,90 mm (15,55 pulgadas) | 394,90 mm (15,55 pulgadas) |
| Resolución nativa del panel de la pantalla | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Luminancia (típico) | 220 nits | 220 nits |
| Megapíxeles | 1,05 | 2,07 |
| Gama de colores | 45 % (NTSC) | 45 % (NTSC) |
| Píxeles por pulgada (PPI) | 100 | 141 |
| Relación de contraste (mínima) | 400:1 | 400:1 |
| Tiempo de respuesta (máximo) | 25 ms | 35 ms |
| Velocidad de actualización | 60 Hz | 60 Hz |
| Ángulo de visión horizontal | 40 +/- grados | 80 +/- grados |
| Ángulo de visión vertical | 10 (parte superior)/30 (parte inferior) grados | 80 +/- grados |
| Separación entre píxeles | 0,25 mm | 0,18 mm |
| Consumo de energía (máximo) | 4,20 W | 4,20 W |

Tabla 18. Especificaciones de la pantalla (continuación)

| Descripción | Opción uno | Opción dos |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Antirreflejo contra acabado brillante | Antirreflejo | Antirreflejo |
| Opciones táctiles | No | No |

Lector de huellas digitales (opcional)

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del lector de huellas digitales de su Inspiron 3501.

Tabla 19. Especificaciones del lector de huellas digitales

| Descripción | Valores |
|---|------------|
| Tecnología del sensor del lector de huellas digitales | Capacitiva |
| Resolución del sensor del lector de huellas digitales | 500 dpi |
| Tamaño del píxel del sensor del lector de huellas digitales | 64 x 80 |

GPU: integrada

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) integrada soportada por Inspiron 3501.

Tabla 20. GPU: integrada

| Controladora | Soporte para pantalla externa | Tamaño de la memoria | Procesador |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Intel UHD Graphics | Un puerto HDMI 1.4 | Memoria compartida del sistema | Intel Core i3 de 10.ª generación |

Entorno de almacenamiento y funcionamiento

En esta tabla, se enumeran las especificaciones de funcionamiento y almacenamiento de Inspiron 3501.

Nivel de contaminación transmitido por el aire: G1 según se define en ISA-S71.04-1985

Tabla 21. Entorno del equipo

| Descripción | En funcionamiento | Almacenamiento |
|---------------------------|---|---|
| Intervalo de temperatura | De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) | De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) |
| Humedad relativa (máxima) | De 10 % a 90 % (sin condensación) | De 0 % a 95 % (sin condensación) |
| Vibración (máxima)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Impacto (máximo) | 140 G† | 160 G† |
| Rango de altitud | De 0 m a 3048 m (de 0 pies a 10 000 pies) | de 0 a 10 668 m (de 0 pies a 35 000 pies) |

* Medido utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario.

† Medido utilizando un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms cuando el disco duro está en uso.

Accesos directos del teclado

NOTA: Los caracteres del teclado pueden variar dependiendo de la configuración del idioma del teclado. Las teclas de acceso directo siguen siendo las mismas en todas las configuraciones de idiomas.

Algunas teclas del teclado tienen dos símbolos. Estas teclas se pueden utilizar para escribir caracteres alternativos o para realizar funciones secundarias. El símbolo que aparece en la parte inferior de la tecla se refiere al carácter que se escribe cuando la presiona. Si presiona Shift y la tecla, se escribe el símbolo que se muestra en la parte superior de la tecla. Por ejemplo, si presiona **2**, se escribe **2**; si presiona **Mayús + 2**, se escribe **@**.

Las teclas F1-F12 en la fila superior del teclado son teclas de función para control multimedia, como se indica en el icono de la parte inferior de la tecla. Presione la tecla de función para invocar la tarea representada por el icono. Por ejemplo, presionar F1 desactiva el audio (consulte la tabla que aparece a continuación).

Sin embargo, si las teclas de función F1-F12 son necesarias para aplicaciones de software específicas, la funcionalidad de multimedia se puede deshabilitar presionando **Fn + Esc**. Posteriormente, puede presionar **Fn** y la tecla de función correspondiente para invocar el control multimedia. Por ejemplo, puede presionar **Fn + F1** para silenciar el audio.

NOTA: También puede definir el comportamiento principal de las teclas de función (F1–F12) cambiando el **Comportamiento de teclas de función** en el programa de configuración del BIOS.

Tabla 22. Lista de accesos directos del teclado












| Tecla de función | Tecla redefinida (para control multimedia) | Comportamiento |
|---|---|---|
|  |  +  | Silenciar el audio |
|  |  +  | Disminuir el volumen |
|  |  +  | Aumentar el volumen |
|  |  +  | Reproducir/Pausar |
|  |  +  | Alternar retroiluminación del teclado (opcional) NOTA: Los teclados no retroiluminados tienen la tecla de función F5 sin el icono de retroiluminación y no son compatibles con la función de alternar entre retroiluminaciones del teclado. |
|  |  +  | Disminuir el brillo |

Tabla 22. Lista de accesos directos del teclado (continuación)



| Tecla de función | Tecla redefinida (para control multimedia) | Comportamiento |
|------------------|--|-------------------------------|
| | fn + | Aumentar el brillo |
| | fn + | Cambiar a la pantalla externa |
| | fn + | Imprimir pantalla |
| | fn + | Inicio |
| | fn + | Fin |

La tecla **fn** también se utiliza con teclas seleccionadas en el teclado para invocar otras funciones secundarias.

Tabla 23. Lista de accesos directos del teclado

| Tecla de función | Comportamiento |
|------------------|---|
| | Pausar/Parar |
| | Alternar bloqueo de desplazamiento |
| | Solicitud del sistema |
| | Abrir menú de aplicaciones |
| | Alternar bloqueo de la tecla fn |
| | Encender/apagar la conexión inalámbrica |
| | Emoji |

Tabla 23. Lista de accesos directos del teclado (continuación)

| Tecla de función | Comportamiento |
|---|--|
|  +  | Activar/desactivar el Modo de ultrarrendimiento |
|  +  | Regresar una página |
|  +  | Avanzar una página |

Obtención de ayuda y contacto con Dell

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los productos y servicios de Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:

Tabla 24. Recursos de autoayuda

| Recursos de autoayuda | Ubicación de recursos |
|---|--|
| Información sobre los productos y servicios de Dell | www.dell.com |
| Mi Dell |  |
| Sugerencias |  |
| Comunicarse con Soporte | En la búsqueda de Windows, ingrese Contact Support y presione Entrar . |
| Ayuda en línea para el sistema operativo | www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux |
| Información sobre solución de problemas, manuales de usuario, instrucciones de configuración, especificaciones del producto, blogs de ayuda técnica, controladores, actualizaciones de software , etc. | www.dell.com/support |
| Artículos de la base de conocimientos de Dell para diferentes inquietudes sobre la computadora | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaya a www.dell.com/support. 2. En la barra de menú, en la parte superior de la página Soporte, seleccione Soporte > Base de conocimientos. 3. En el campo de búsqueda de la página Base de conocimientos, ingrese la palabra clave, el tema o el número de modelo y, a continuación, haga clic o toque el icono de búsqueda para ver los artículos relacionados. |
| Aprenda y conozca la siguiente información sobre su producto: <ul style="list-style-type: none"> ● Especificaciones de producto ● Sistema operativo ● Ajuste y uso de su producto ● Respaldo de datos ● Solución de problemas y diagnóstico ● Restauración de la configuración de fábrica y del sistema ● Información del BIOS | Consulte <i>Mi Dell</i> y <i>yo</i> en www.dell.com/support/manuals . Para localizar <i>Mi Dell</i> y <i>yo</i> relevante a su producto, identifique su producto mediante una de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> ● Seleccione Detectar producto. ● Localice su producto a través del menú desplegable en Ver productos. ● Ingrese el Número de etiqueta de servicio o la ID de producto en la barra de búsqueda. |

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, el soporte técnico o el servicio al cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

 **NOTA:** Puesto que la disponibilidad varía en función del país/región y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su país/región.

 **NOTA:** Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos de Dell.